

Râpez et tranchez directement dans le bol



Caractéristiques techniques

Coloris

Blanc

Pays d'origine : Chine

Découpez, cuisinez, servez !

Pratique, cet accessoire pour votre robot cuiseur Companion vous permet de trancher et hacher en toute simplicité directement dans le bol de cuisson



Grâce aux 3 disques réversibles de cet accessoire découpe légumes, maximisez les fonctions de votre robot cuiseur Companion.

Il vous est ainsi possible de râper et trancher finement ou grossièrement sans aucun problème, qui plus est, directement dans le bol. Couper ses légumes pour toutes sortes de préparations devient ainsi un jeu d'enfant : simple, rapide et efficace.

3 disques réversibles :

5 fonctions pour hacher et trancher fin ou épais et râper du fromage (parmesan) ou de la noix de coco.



Facile à ranger :

Économisez de l'espace en rangeant vos disques dans le panier de cuisson



Couvercle multi-position :

Adapté aux droitiers et gauchers



Tube d'alimentation double :

Il permet d'introduire facilement les ingrédients.



Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3016661146114 EAN UC :	1	6	5	30	C20 : 990 C40 : 2 046 HQ4 : 2 232

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	0 x 315 x 147.6 (mm)	399 x 356 x 195	407 x 364 x 207	1 200 x 800 x 1 169
Poids	0.98 (KG)	2,05 (KG)	2,05 (KG)	82,5 (KG)

PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit



Photos produit in situ



Vue produit 360°



Photo(s) de recettes



Packaging

