





**Si votre appareil  
soit bien connecté  
et en bon état. Votre  
téléphone fonctionne-  
t-il? Adressez-  
vous à la liste dans le livr**

Om appar  
ansluten t  
Vad gör ja  
fungerar?  
servicecer

erar, kontrollera att den är  
att sladden är i gott skick.  
en fortfarande inte  
t auktoriserat  
servicehäftet).

arat ne radi, proverite da li je pravilno  
a električnu mrežu i da li je kabl u  
nju. Vaš aparat i dalje ne radi? Obrati  
om servisu (vidi listu u knjižici o  
nim uslugama).

		 MAX	<b>Si votre appareil ne fonctionne pas, vérifiez qu'il soit bien connecté au secteur, que le cordon soit en bon état. Votre appareil ne fonctionne toujours pas? Adressez-vous à un centre service agréé (voir liste dans le livret service).</b>
00	30s	0 1	If your appliance does not work, check it is properly connected to the mains and the power cord is in good condition. Your appliance still does not work? Contact an approved service centre (see the service booklet).
00	40s	350ml	Jos laite ei virta olkeilta vieläkään huoltopaikasta.
00	40s	350g	Solalte Ihr Gerät nicht funktionieren, überprüfen Sie, ob es ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist und ob das Kabel in einwandfreiem Zustand ist. Ihr Gerät funktioniert immer noch nicht? Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst (siehe Liste im Serviceheft).
00	40s	500ml	Dersom appen ikke fungerer til strømmen, kontroller at strømledningen er godt tilkoblet og at ledningen ikke har skadet. Kontakt et godkjent servicekontor (se listen i serviceboken).
00	30s	20g	Als uw apparaat niet werkt, controleer dan of het goed op het elektriciteitsnet is aangesloten en of het snoer niet beschadigd is. Werkt het apparaat nog steeds niet? Neem dan contact op met een erkend servicecentrum (zie de lijst in het serviceboekje).
00	40s	200g	Cihaçınız düzgün şekilde batarya ile çalışmadığınıza dikkat edin. Elektrik şebekesine doğru bir şekilde bağlıysa ve şebekede bir sorun yoksa, yetkilili bir teknik destek merkeziyle iletişime geçin.
00	15 pulses	125g	Se l'apparecchio non funziona, verificate che sia ben collegato alla rete elettrica e che il cavo sia in buono stato. L'apparecchio continua a non funzionare? Rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato (vedere l'elenco nel libretto).
00	30s Pulse	 4	Если ваш прибор не работает, проверьте, что он правильно подключен к сети и что кабель в хорошем состоянии. Если устройство все еще не работает, обратитесь в авторизованное техническое сервисное центр (см. список в инструкции по эксплуатации).
00	3s	40g	Si su aparato no funciona, asegúrese de que está bien conectado a la red eléctrica y que el cable está en buen estado. ¿Su aparato sigue sin funcionar? Diríjase a un servicio técnico autorizado (ver la lista en el folleto de servicio).
00	3s	40g	Якщо пристрій не працює, перевірте, що він правильно підключений до мережі та що кабель у добром стані. Якщо пристрій все ще не працює, зверніться в авторизованого технічного паспорти.
00	3s	100g	Caso o aparelho não esteja funcionar, certifique-se de que está corretamente ligado à corrente e que o cabo de alimentação se encontra em perfeitas condições de utilização. O seu aparelho continua sem funcionar? Contacte um Serviço de Assistência Técnica autorizado (consulte a lista no folheto de Serviços de Assistência Técnica).
00	3min	 4	Егер күрделік дұрыс көшкөнде жүргізілсең, оның көшкөнде жүргізу мүмкін. Күрделік мүмкін болса, оның көшкөнде жүргізу мүмкін. Күрделік мүмкін болса, оның көшкөнде жүргізу мүмкін.
00	3min	200ml	Dacă aparatul nu funcționează, verificați că este corectabil cu rețea și că cablul de alimentare se află în condiții de utilizare perfecte. Dacă aparatul nu funcționează încă, consultați un serviciu de asistență tehnică autorizat (vezi lista din hărțile de service).
00	3min	200ml	Će napravljeno je priključenje na mrežu ili je kabl za napajanje u dobroj stanju. Ako uređaj još uvek ne radi, kontaktirajte ovlađujući servisni centar (vidi popisu u uputniku za servis).

<p>erar, kontrollera att den är sladdan är i gott skick. En fortfarande inte är auktoriserat servicehäftet).</p>	<p>Ako vaš aparat ne radi, proverite da li je pravilno povezovan na električnu mrežu ili da li je kabel u dobrom stanju. Vaš aparat i dalje ne radi? Obratite se ovlašćenom servisu (vidi listu u knjižici o postprodajnim uslugama).</p>
<p>, että siihen on kytketty kunnossa. Eikö laitteesi välttävättytteen ja/tai teystiedot huoltokirjassa?</p>	<p>Ako uredaj ne radi, provjerite je li ispravno priključen u utičnicu i je li kabel u dobrom stanju. Vaš uredaj još uvijek ne radi? Obratite se ovlašćenom servisu (vidi popis u jamstvenom listu).</p>
<p>irkir, sjekk at det er koblet innenfor i god stand. Hva med ikke? Kontakt et selskap i servicehåndboken.</p>	<p>Ako vaš aparat ne radi, provjerite da li je ispravno priključen na električnu mrežu i da li je kabel u dobrom stanju. Vaš aparat i dalje ne radi? Obratite se ovlašćenom servisu (vidi listu u knjižici o postprodajnim uslugama).</p>
<p>lektrik şebekesine doğru bağlantısının çalışır durumda olduğunu hala çalısmıyor mu? Başvurun (servis listesini).</p>	<p>Ako uređet Vi ne radi, provjerite dali je pravilno spojen na električnu mrežu i da li je kabel u dobrom stanju. Ako uređet ne radi? Obratite se ovlašćenom servisu (vijek spiska sa knjigom za eksplataciju).</p>
<p>бует, проверьте, соединен к сети, исправлен ли и почему не работает? Центральный центральный центр (см. список в</p>	<p>Kui teie seade ei tööta, veenduge, et see oleks korralikult vooluvõrkku ühendatud ja et juhe oleks seisukorras. Teie seade ei tööta ikka? Pöörduge volitatud teenindusettevõtte poole (tutvuge nende loeteluga kasutusjuhendis).</p>
<p>е, переконайтесь, что він є на мережі та шнур у васе одно не працює? Редакторські центри (див. список у</p>	<p>Ja ierice nedarbojas, pārliecieties, ka tā ir pieslēgta tīklam un ka vads nav bojāts. Vai ierice joprojām nedarbojas? Vērtēties sertificētā serviču centrā (to saraksts pievienots).</p>
<p>коэ, кудытынын күат көзіне салынын күйін тексерің. Тәлемей мә? Түйстің күзмет асының (қызмет көрсету мәдді қаранды).</p>	<p>Jeigu jūsų prietaisais neveikia, patikrinkite, ar jis tinkamai prijungtas prie sektorius ir ar maitinimai laidas yra tinkamios būklės. Prietaisais vis tiek neveikia? Kreipkitės į patvirtintąs remonto dirbtuvės (žr. sąrašą aptarnavimo knygelėje).</p>
<p>pastrā nu funkcioneazā, recordat coresponsātāt la cablūl sāt in stare buna. Et tot nu funkcioneazā? Le service agreeat (a se le service).</p>	<p>Jeżeli urządzenie nie działa, sprawdź, czy jest ono prawidłowo podłączone do sieci elektrycznej i czy kabel nie jest uszkodzony. Urządzenie nadal nie działa? Prosimy o kontakt z autoryzowanym punktem serwisowym (zob.: lista w książce gwarancyjnej).</p>
<p>everire, ali je kabel pravilno priključen, oziroumo se na sroškovdan. Vaša naprava smite se na pooblašćeniim vnam v servisni knjižici).</p>	<p>Pokud vás přístroj nefunguje, ověřte si, zda je správně zapojen do sítě elektrickéj stavy. Vás přístroj přesto stále nefunguje? Obrat se na smluvní servisní středisko (viz seznam v servisní knížce).</p>