



## MIXEUR PLONGEANT SANS FIL

Puissant. Mélanger, hacher et fouetter sans effort.

### CARACTÉRISTIQUES :


| Sans fil pour une flexibilité et une facilité d'utilisation | Compact pour une manipulation et un rangement faciles | Pied mixeur en acier inoxydable, utilisable en toute sécurité avec des ingrédients jusqu'à 100°C | Bol de préparation sans BPA | Fouet | Mini-hachoir 250 ml | 130 minutes de charge complète pour une utilisation continue d'environ 20 minutes | Batterie lithium-ion pour une utilisation constante, haute puissance | Indicateur LED de batterie | Câble USB et adaptateur pour une charge optimale | Accessoires lavables au lave-vaisselle | Bouton de verrouillage de sécurité | Garantie de 2 ans

Référence : RHB100E

**Cuisinart®**

# MIXEUR PLONGEANT

## SANS FIL



**Référence :** RHB100E

**EAN:** 3030050164381

**Garantie :** 2 ans

**Colisage :** 2

**Poids appareil :** 0,6 kg

**Poids colis :** 1,9 kg

**Dimensions appareil (LxPxH) :** 414 x 61 x 60 mm

**Dimensions packaging (LxPxH) :** 234 x 142 x 325 mm