


calor®

(AIR KERA STRAIGHT 3-EN-1)

GUIDE D'UTILISATION

COMMENT UTILISER AIR KERA STRAIGHT 3-EN-1?



L'APPAREIL MÉMORISE LE DERNIER RÉGLAGE DE VITESSE ET DE TEMPÉRATURE.
L'APPAREIL SE REMET AUTOMATIQUEMENT SUR CE RÉGLAGE LORSQU'IL EST RALLUMÉ, SAUF POUR LA POSITION AIR FRAIS.

TEMPÉRATURE DES PLAQUES


!/Utiliser le mode cheveux secs uniquement sur des cheveux secs
Le produit est prêt à être utilisé lorsque les LED cessent de clignoter.

TEMPÉRATURES DES PLAQUES 	MODE CHEVEUX MOUILLÉS 	MODE CHEVEUX SECS 
	140°C	210°C
	110°C	180°C
	80°C	150°C

GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE



1 - FERMEZ ET VERROUILLEZ LES PLAQUES PUIS SÉLECTIONNEZ LE MODE CHEVEUX MOUILLÉS. PRÉ-SÉCHEZ VOS CHEVEUX.



3 - ACTIVER LE MODE CHEVEUX SECS POUR UN FINI LISSE PARFAIT.








2 - OUVREZ LES PLAQUES, GARDEZ LE MODE CHEVEUX MOUILLÉS ET PASSEZ LE LISSEUR DOUCEMENT ET PROGRESSIVEMENT SUR VOTRE MÊCHE DE CHEVEUX. RÉPÉTEZ L'ACTION SUR L'ENSEMBLE DE VOS CHEVEUX JUSQU'À CE QU'ILS SOIENT SECS ET LISSES.

SCANNEZ LE QR CODE
POUR DÉCOUVRIR COMMENT
UTILISER
AIR KERA STRAIGHT 3-EN-1



GUIDE DE NETTOYAGE





DÉCOUVREZ LA GAMME COMPLÈTE

WWW.CALOR.FR