













4 Classic WL**FR** Instructions de montage**GB** Assembly instructions**DE** Montageanleitung**NL** Montage-instructies**IT** Istruzioni per il montaggio**ES** Instrucciones de montaje**PT** Instruções de montagem**NO** Monteringsinstrukser**DK** Monteringsvejledning**SE** Monteringsanvisningar**FI** Kokoamisohjeet**PL** Instrukcja montażu**CZ** Návod k montáži pripožen**SI** Navodila za montažo**SK** Návod na montáž**HU** Összeszerelési- és használati utasítás**HR** Upute za montiranje**RO** Instrucțiuni de montaj**BG** Указания за монтаж**TR** Montaj**GR** Οδηγίες συναρμολόγησης



4 Classic WL		4 Classic WL		4 Classic WL	
1		1		2	
1		1		1	
1		2		1	
1		2		1	
4		2		1	
1		2		1	
1		2		1	
1		4		2	
1		1			

4 Classic WL

2



4 Classic WL


1:1

51



4 Classic WL


1




2



2




1



4 Classic WL

1:1


2




12






2





1




01**1a****1b****1c**

F
x 12
c




02

F
X 1





03

J
X 4
a
V
X 2



04




05



J X 2

a



06




V X 1






J X 2

a



07




07

J

{
X 4

a




08


J

• X 3

a




08




J

• X 4

a



09




11

J

8
X 8

a




12

J

4
X 4


a



13




J X 4



a

**14**


J X 12

a

**X 2**



OPTION 1






OPTION 2



J

4x
X 4


a




15







16







17








19**20**



- FR** - Quelque soit la hauteur H et le diamètre ou la largeur maximum D de la bouteille, ne pas placer la bouteille de gaz sous le barbecue.
- GB** - Whatever the height H and diameter D or the maximum width of the gas cylinder, do not put the gas cylinder under the barbecue.
- DE** - Gasflasche nicht unter den Grill stellen, ohne Rücksicht auf die Höhe H und den Durchmesser oder die maximale Breite D der Flasche.
- IT** - Non sistemare la bombola del gas sotto il barbecue, indipendentemente dall'altezza H e dal diametro o dalla larghezza massima D della bombola.
- ES** - Sea cual sea la altura H y el diámetro o la anchura máxima D de la botella, no coloque la botella de gas debajo de la barbacoa.
- PT** - Qualquer que seja a altura H e o diâmetro ou a largura máxima D da garrafa, não colocar a garrafa de gás sob o grelhador.
- NL** - Wat de hoogte H en de diameter of de breedte D van de fles ook mag zijn, u dient de gasfles niet onder de barbecue te plaatsen.
- SE** - Oavsett höjden H och diametern, eller behållarens maximala bredd D, placera inte gasbehållaren under grillen.
- NO** - Uavhengig av høyden H og diameteren eller maksimumsbredden D på flasken, må du ikke plassere gassflasken under grillen.
- DK** - Placér aldrig gasflasken under grillen, lige meget om flasken er indenfor højden H og har maksimum diameter eller bredde D.
- FI** - Älä aseta kaasupulloa grillin alle, olipa sen korkeus H ja halkaisija tai suurin leveys D mikä tahansa.
- CZ** - A je výška H, maximální průměr a šířka D lahve jakákoli, nepokládejte plynovou lahev pod barbecue.
- HU** - Bármekkora is legyen a palack „H” magassága vagy „D” maximális átmérője, soha ne helyezze a palackot a grillkészülék alá.
- HR** - Bez obzira koje je boca visine H i promjera ili širine D, ne stavljajte plinsku bocu na roštilj.
- SI** - Plinske jeklenke ne nameščajte pod žar, ne glede na njeno višino (H), premer ali maksimalno širino (D).
- SK** - Nezávisle od výšky H a amximálneho priemeru alebo šírky D flaše neumiestňujte plynovú fľašu pod gril.
- PL** - Niezależnie od wysokości (H) i maksymalnej średnicy lub szerokości (D) butli nie wolno umieszczać butli gazowej pod grilem.
- GR** - Μην τοποθετείτε τη φιάλη υγραερίου κάτω από το μπάρμπεκιου, ανεξαρτήτως του ύψους H και της διαμέτρου ή του μέγιστου πλάτους D της φιάλης.
- RO** - Oricare ar fi înălțimea H și diametrul sau lățimea maximă D a buteliei, nu așezați butelia cu gaz sub grătar.
- BG** - Каквите и да са стойностите на височината H и на диаметъра или максималната ширина D на бутилката, не поставяйте газовата бутилка под барбекюто.
- TR** - Yüksekliği (H) ve azamî genişliği (D) ne olursa olsun, gaz tüpünün izgaranın altına yerleştirilmemesi gereklidir.



H < 70 cm

