

Tefal®



HACHOIR SHAKER MANUEL 5 SECONDES

Hachoir shaker 5 secondes
K1644104

Hachez et secouez pour un cocktail de saveurs

Hachez et secouez pour obtenir un mélange de saveurs pour des sauces onctueuses, des marinades et des vinaigrettes délicieuses. Avec le hachoir 5 secondes de Tefal, vous pouvez hacher rapidement et efficacement des ingrédients durs, comme les oignons et les noix, en quelques coups de main. Ajoutez ensuite vos liquides, fermez le couvercle et tirez sur la poignée ou secouez pour mélanger. Pour obtenir des résultats faciles, rapides et parfaits pour toutes vos recettes préférées, il suffit de hacher et de secouer !

DESCRIPTION PRODUIT SITE @

Hachoir shaker 5 secondes : pour un cocktail parfait de saveurs

Hachez et secouez pour obtenir des sauces, des vinaigrettes et des marinades parfaites, grâce au hachoir shaker 5 secondes de Tefal. Il suffit de fixer les lames, d'ajouter vos ingrédients, de fermer le couvercle et de tirer sur la poignée. Une fois, deux fois, trois fois... plus vous tirez, plus vous hachez finement. Maintenant ajoutez vos liquides, fermez le couvercle et tirez la poignée ou secouez pour mélanger ! Vous n'avez rien d'autre à faire. Son système robuste et breveté garantit un hachage rapide et parfait, même sur des ingrédients durs comme des noix, grâce à des lames en acier inoxydable ultra-résistantes et à un cordon très solide conçu pour durer. Ce hachoir manuel polyvalent est facile à nettoyer grâce à son bol et à ses lames lavables au lave-vaisselle et ne nécessite pas d'électricité - chaque fois que vous l'utilisez, vous faites aussi un geste pour l'environnement !

BÉNÉFICES PRODUIT SITE DISTRIBUTEUR

Tefal Hachoir Shaker manuel 5 secondes, Lames en acier inoxydable, Couvercle étanche, Graduations intérieures, Hacher, découper, mixer, Légumes, Oignons, Herbes, Noix, Vinaigrettes, Sauces, Marinades K1644104

- **RAPIDE & FACILE** : fixez les lames, ajoutez vos ingrédients, fermez le couvercle, tirez sur la poignée... Une, deux, trois fois. Plus vous tirez, plus vous hachez finement ! Ajoutez vos liquides, fermez le couvercle et tirez la poignée ou secouez pour mélanger !
- **ROBUSTE** : le système breveté et robuste du hachoir assure une coupe rapide sans effort et efficace, grâce à un cordon très solide et à des lames en acier inoxydable ultra résistantes
- **TOUS USAGES** : Idéal pour un grand nombre de préparations : des oignons, herbes et noix hachés aux sauces, vinaigrettes, assaisonnements et marinades parfaitement mélangés
- **SÉCURISÉ** : le couvercle est équipé d'un système de verrouillage sécurisé qui le maintient fermement attaché au bol ; muni d'une base antidérapante, le hachoir ne glisse jamais de votre plan de travail
- **PRODUIT ÉCOLOGIQUE** : fonctionne sans électricité
- **FACILE À NETTOYER** : une fois que vous avez terminé, mettez le bol et les lames dans votre lave-vaisselle. Pour nettoyer le couvercle, il suffit de l'essuyer avec une éponge.

BENEFICES DU PRODUIT



Hachage rapide et facile

Fixez la lame. Ajoutez votre ingrédient. Fermez le couvercle. Tirez sur la poignée... Une, deux, trois fois. Plus vous tirez, plus la coupe est fine !

Mélange facile et rapide

Ajoutez vos liquides, fermez le couvercle étanche et tirez sur la poignée ou secouez pour mélanger !



Matériaux robustes

Son système robuste et breveté assure une coupe sans effort de tous vos ingrédients pour une cuisine rapide et facile. Ses lames ultra-résistantes en acier inoxydable et sa corde très solide viennent à bout des aliments même les plus durs comme les noix et oignons.

Tous usages

Idéal pour un grand nombre de préparations : des oignons, herbes et noix hachés aux sauces, vinaigrettes, marinades et assaisonnements parfaitement mélangés.



Conception sécurisée

Le couvercle étanche est équipé d'un système de verrouillage sécurisé, permettant de le maintenir fermement attaché au bol pour éviter tout débordement lors de l'utilisation. Le système antidérapant empêche le hachoir manuel de glisser de votre plan de travail.

Rangement facile

Une fois que votre préparation est terminée, retirez les lames et rangez le hachoir shaker au réfrigérateur !



Produit écologique

Pour une liberté d'utilisation, le hachoir shaker manuel 5 secondes fonctionne sans électricité. Chaque fois que vous l'utilisez, vous faites aussi un geste pour l'environnement !

Facile à nettoyer

Le bol et les lames passent au lave-vaisselle pour un nettoyage sans effort, tandis qu'il suffit d'un rapide coup d'éponge pour nettoyer le couvercle.



Des recettes parfaites

Obtenez un mélange parfait pour toutes vos recettes, grâce aux graduations pratiques sur le bol.

PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit



Photos produit in situ



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Couleur de la poignée Blanc neige/Vert citronnelle
- Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES**CMMF : 2100118188**

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3168430311169 EAN UC : 3168430311169	6	72	7	504	C20 : 12 528 C40 : 27 048 HQ4 : 30 480

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	110 x 120 x 97 (mm)	112 x 100 x 131	345 x 235 x 145	1 200 x 800 x 1 138
Poids	0.277 (kg)	0,383 (KG)	2,3 (KG)	193,2 (KG)

RELATIONS**CMMF : 2100118188**

Switch (replace)	
Switch (is replaced by)	
Cross-sell	
Accessories	
Linked to finished products	