

# Informations relatives à la sécurité pour un Bol Blender pour Robot culinaire

## 1. Avant de commencer :

- **Lire le manuel d'utilisation** avant d'utiliser le robot culinaire pour vous familiariser avec toutes les fonctionnalités.
- **Vérifiez l'intégrité de l'appareil** : Avant chaque utilisation, assurez-vous que le bol, le couvercle, les lames et autres accessoires ne présentent aucune fissure ou dommage.

## 2. Utilisation sûre :

- **Ne jamais dépasser les capacités recommandées** : Ne surchargez pas le bol. Respectez les limites de capacité pour éviter des risques de surchauffe ou de dysfonctionnement.
- **Utilisation du couvercle** : Le bol blender ne doit jamais être utilisé sans son couvercle. Cela évite les éclaboussures et les accidents.
- **Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance** lorsqu'il est en fonctionnement.
- **Ne jamais plonger les mains ou des objets dans le bol pendant l'utilisation**, surtout lorsqu'il est en marche. Utilisez l'outil de poussée fourni si nécessaire.

## 3. Maintenance et nettoyage :

- **Débranchez toujours l'appareil** avant de le nettoyer.
- **Ne jamais immerger la base du robot** dans l'eau ou tout autre liquide. Nettoyez-la avec un chiffon humide.
- **Laver les accessoires à la main** (bol, couvercle, lames) après chaque utilisation avec de l'eau chaude savonneuse. **Ne pas utiliser de produits abrasifs** pour éviter d'endommager les surfaces.
- **Sécher soigneusement** les pièces avant de les remonter ou de les ranger.

## 4. Précautions électriques :

- **Vérifiez la tension** : Assurez-vous que la tension de l'appareil correspond à celle de votre prise électrique (220-240 V).
- **Utiliser uniquement sur une prise correctement reliée à la terre** (mise à la terre obligatoire pour des raisons de sécurité).

- **Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation est endommagé.** Contactez un professionnel pour toute réparation.

#### 5. Risque de coupures :

- Les lames du bol blender sont extrêmement tranchantes. **Manipulez-les avec précaution** et ne touchez jamais les lames pendant le nettoyage ou lors de l'assemblage.
- 

### Guide d'utilisation du bol blender

#### 1. Assemblage de l'appareil :

- **Fixez le bol** sur la base du robot culinaire, en vous assurant qu'il est bien enclenché.
- **Placez les lames** dans le bol. Certaines configurations peuvent inclure un emporte-pièce pour faciliter le montage des lames.
- **Vérifiez le couvercle** : Placez-le fermement sur le bol avant d'utiliser le blender pour éviter les éclaboussures.

#### 2. Mise en marche :

- **Sélectionnez la vitesse appropriée** en fonction de l'aliment à mixer (vitesse basse pour des liquides, plus élevée pour des ingrédients plus durs).
- **Appuyez sur le bouton de mise en marche.** Le robot commencera à mélanger ou à broyer les ingrédients.
- Si votre modèle est équipé d'une fonction **pulse**, utilisez-la pour des actions de mixage rapides et intenses.

#### 3. Utilisation recommandée :

- **Mixage de liquides et d'aliments mous** : Idéal pour les smoothies, les soupes, les sauces ou les jus.
- **Broyage d'aliments solides** : Vous pouvez utiliser le bol blender pour broyer des fruits, légumes, glaçons, noix, et même des ingrédients comme du café en fonction de la résistance des lames.
- **Pâtisserie** : Certains modèles sont capables de mélanger des pâtes légères, comme pour les crêpes ou les gâteaux.

#### 4. Arrêt et nettoyage :

- **Arrêter l'appareil** à l'aide du bouton d'arrêt lorsque vous avez fini.
- **Démonter le bol** : Retirez le bol et le couvercle de la base.
- **Vider le bol** et commencez immédiatement le nettoyage pour éviter que les résidus ne sèchent et ne collent.

#### 5. Dépannage :

- **L'appareil ne fonctionne pas** : Vérifiez que le bol est correctement installé et que la prise électrique est fonctionnelle.
- **Des bruits inhabituels pendant l'utilisation** : Cela peut indiquer un blocage des lames. Éteignez immédiatement l'appareil et vérifiez si des morceaux d'aliments ont obstrué les lames.

#### Caractéristiques supplémentaires (en fonction du modèle) :

- **Capacité** : Le bol blender peut varier en taille pour s'adapter à des quantités de préparation différentes.
- **Accessoires supplémentaires** : Certains modèles sont livrés avec des accessoires comme un **poussoir**, des **grilles** ou des **grilles à râper** pour des fonctionnalités supplémentaires.
- **Commutateurs de sécurité** : Des systèmes intégrés de sécurité empêchent le robot de démarrer si le bol ou le couvercle ne sont pas correctement installés.

---

#### Attention :

- **Ne pas utiliser l'appareil pour des liquides bouillants** ou des ingrédients excessivement chauds.
- **Ne jamais essayer de forcer l'appareil** s'il bloque. Éteignez-le, démontez les pièces et résolvez le problème avant de redémarrer.