

**TnB**

[t-nb.com](http://t-nb.com)

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot  
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

## RO - ZAHVALNOST

Zahvaljujemo Vam na kupovini T'nB proizvoda i na ukazanom poverenju. Naši proizvodi su uskladjeni sa važećim regulativama i normama. Savetujemo Vam da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i bezbednosne napomene pre upotrebe uređaja i da sačuvate ovaj priručnik.

## INSTRUĆIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Garanția își pierde valabilitatea în cazul utilizării necorespunzătoare.
- Manipulați produsul cu grijă.
- Sursa de alimentare a dispozitivului dvs. trebuie să corespundă caracteristicilor prevăzute initial.
- Priza de curent pentru echipamentele electrice trebuie instalată în apropierea dispozitivului respectiv și trebuie să fie ușor accesibilă.
- Nu amplasati niciodată obiecte inflamabili, o substanță explozivă sau un obiect periculos lângă dispozitiv dvs.
- Utilizați și depozitați dispozitivul numai într-un mediu în care temperatura este cuprinsă între 0 °C și 40 °C.
- Nu lăsați dispozitivul la indemâna copiilor.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizică, senzorială sau mintală reduse, sau de către persoane fără experiență sau cunoștințe, cu excepția instrucțiunii în securitatea acestora le supraveghetă sau le oferă.

## 4 - INSTALARE

Prindeți lumina cu LED pe o spătă a roții de bicicletă.

## 3 - DESCRIEREA CONȚINUTULUI

[A] : Cleme cu LED-uri

## 5 - UTILIZARE

Prindeți lumina cu LED pe o spătă a roții de bicicletă.

## 6 - ÎNTRETINERE ȘI DEPOZITARE

Rotiți lumina LED (1) în sensul acelor de ceasornic pentru a o aprinde. Va începe să clipească.

## 7 - CARACTERISTICI

Baterie

2 \* 1 baterie CR 927

Autonomie

50 ore

## POTREBNA VAM JE POMOĆ?

Jer želimo da nam kupci budu zadovoljni, imate mogućnost da nas kontaktirate na info@t-nb.com. Održavanje, servisiranje, razne informacije o proizvodu možete naći na našoj internet stranici: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com)

## DE - UNSER DANK

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u in T'nB stelt. Onze producten zijn conform de kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij raden u aan vooral eer dit product te gebruiken de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding goed te bewaren.

## 3 - BESCHRIJVING VAN DE inhoud

[A] : Led-clip

## 4 - INSTALLATIE

Klik het led-licht vast op de spaak van uw fietswielen.

## 5 - TOEPASSING

Klik het led-licht vast op de spaak van uw fietswielen.

## 6 - MONTAJ

Zakajte LED osvetleniето върху спицата на колелото на велосипеда.

## 7 - GEBRUIK

Klik het led-licht vast op een omgeving waar de temperatuur tussen 0°C en 40°C ligt.

## 8 - ONDERHOUD EN OPSLAG

Draai het led-licht (1) met de klok mee om het te doen branden. Het zal dan gaan knipperen.

## 9 - WARTUNG UND LAGERUNG

Om het led-licht (1) tegen de wijzers van de klok in.

## 10 - ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

Завъртете LED осветлението (1) по посока на часовниковата стрелка, за да го включите.

## 11 - ЕГЕНСКАППЕН

Rotiți lumina LED (1) în sensul acelor de ceasornic pentru a o aprinde. Va începe să clipească.

## 12 - 7 - ЕИГЕНСЧАФТEN

Rotiți lumina LED (1) în sens invers acelor de ceasornic pentru a o dezactiva.

## 13 - 7 - ЕИГЕНСКАППЕН

Rotiți lumina LED (1) în sens invers acelor de ceasornic pentru a o dezactiva.

## 14 - 7 - ЕИГЕНСКАППЕН

Rotiți lumina LED (1) în sens invers acelor de ceasornic pentru a o dezactiva.

## 15 - 7 - ЕИГЕНСКАППЕН

Rotiți lumina LED (1) în sens invers acelor de ceasornic pentru a o dezactiva.

## 16 - 7 - ЕИГЕНСКАППЕН

Rotiți lumina LED (1) în sens invers acelor de ceasornic pentru a o dezactiva.

## 17 - 7 - ЕИГЕНСКАППЕН

Rotiți lumina LED (1) în sens invers acelor de ceasornic pentru a o dezactiva.

## 18 - 7 - ЕИГЕНСКАППЕН

Rotiți lumina LED (1) în sens invers acelor de ceasornic pentru a o dezactiva.

## 19 - 7 - ЕИГЕНСКАППЕН

Rotiți lumina LED (1) în sens invers acelor de ceasornic pentru a o dezactiva.

## 20 - 7 - ЕИГЕНСКАППЕН

Rotiți lumina LED (1) în sens invers acelor de ceasornic pentru a o dezactiva.

## 21 - 7 - ЕИГЕНСКАППЕН

Rotiți lumina LED (1) în sens invers acelor de ceasornic pentru a o dezactiva.

## 22 - 7 - ЕИГЕНСКАППЕН

Rotiți lumina LED (1) în sens invers acelor de ceasornic pentru a o dezactiva.

## 23 - 7 - ЕИГЕНСКАППЕН

Rotiți lumina LED (1) în sens invers acelor de ceasornic pentru a o dezactiva.

## 24 - 7 - ЕИГЕНСКАППЕН

Rotiți lumina LED (1) în sens invers acelor de ceasornic pentru a o dezactiva.

## 25 - 7 - ЕИГЕНСКАППЕН

Rotiți lumina LED (1) în sens invers acelor de ceasornic pentru a o dezactiva.

## 26 - 7 - ЕИГЕНСКАППЕН

Rotiți lumina LED (1) în sens invers acelor de ceasornic pentru a o dezactiva.

## 27 - 7 - ЕИГЕНСКАППЕН

Rotiți lumina LED (1) în sens invers acelor de ceasornic pentru a o dezactiva.

## 28 - 7 - ЕИГЕНСКАППЕН

Rotiți lumina LED (1) în sens invers acelor de ceasornic pentru a o dezactiva.

## 29 - 7 - ЕИГЕНСКАППЕН

Rotiți lumina LED (1) în sens invers acelor de ceasornic pentru a o dezactiva.

## 30 - 7 - ЕИГЕНСКАППЕН

Rotiți lumina LED (1) în sens invers acelor de ceasornic pentru a o dezactiva.

## 31 - 7 - ЕИГЕНСКАППЕН

Rotiți lumina LED (1) în sens invers acelor de ceasornic pentru a o dezactiva.

## 32 - 7 - ЕИГЕНСКАППЕН

Rotiți lumina LED (1) în sens invers acelor de ceasornic pentru a o dezactiva.

2-5,7-10

23/09/2022 15:35

**FR - NOS REMERCIEMENTS**

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB. Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur. Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions de sécurité, et de conserver ce manuel.

**CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES**

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité.
- Manipulez le produit avec précaution.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues.
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité des équipements et facilement accessible.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez, conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 40°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur surveillance, d'unes instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.

**INSTALLATION**

Clippez la lumière LED sur le rayon de votre roue de vélo.

**UTILISATION**

Tournez la lumière LED (1) dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'allumer. Elle se mettra alors à clignoter.

**ENTRETIEN ET STOCKAGE**

- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil est éteint.

**CARACTÉRISTIQUES**

Batterie	2 * 1 pile CR 927
Autonomie	50 heures

**BESOIN D'AIDE ?**

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, consultez notre site internet : www.t-nb.com.

<b>Courant continu</b>	Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant continu; pour marquer les bornes correspondantes.
------------------------	---

**DESCRIPTION DU CONTENU**

[A] : Clips LED  
1. Vis ON / OFF  
1. Parafuso ON / OFF

**EN - OUR THANKS**

Congratulations on your purchase and thank you for the trust you have placed in T'nB. Our products comply with all relevant regulations and standards. Before using this equipment, we recommend that you read the instructions and safety instructions carefully.

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

- No guarantee will apply in case of misuse.
- T'nB accepts no liability if the safety instructions are not respected.
- Handle the device with care.
- The power supply of your device must match the initially specified characteristics.
- The socket of the electrical equipment must be located near the said equipment and easy to get to.
- The source of power of the device must correspond to the characteristics initially specified.
- Keep the device away from flammable objects, explosive substances or dangerous objects.
- Store and use your device in an environment where the temperature is between 0°C and 40°C.
- This device is not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or persons without experience or knowledge, except if they are supervised or receive prior instruction on using the device by a person in charge of their safety.
- Do not dismantle your device and do not attempt to repair or modify it yourself.
- Turn off your device if it has been hit or damaged.
- Avoid the risk of electric shock, disconnect your device from the mains and from any other equipment and set it to a safe distance.
- Turn on the LED light (1) clockwise to turn it on. It will then start flashing.
- Turn it off, turn the LED light (1) counter clockwise.

**INSTALACIÓN**

Coloque la luz LED en el radio de la rueda de la bicicleta.

**UTILIZACIÓN**

Encienda la luz LED (1) en el sentido de las agujas del reloj para encenderla. La luz parpadeará.

**MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO**

- Antes de proceder a la limpieza, asegúrese de que el dispositivo está apagado.

**FEATURES**

Battery	2 X 1 CR 927 battery
Autonomie	50 hours

**BESOIN D'AIDE ?**

Para nosotras la satisfacción de nuestros clientes, colocamo-nos ao seu dispor através do email info@t-nb.com. Entretien, depaixnage, informaçōes diversas sur ce produit, consultez notre site internet : www.t-nb.com.

<b>Courrente continua</b>	Para indicar na placa de señalética que o dispositivo funciona exclusivamente por corrente continua; para marcar las terminales correspondientes.
---------------------------	---

**PT - OS NOSSOS AGRADECIMENTOS**

Parabéns pela sua compra e obrigada pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e normas em vigor. Aconselhamos que, antes da utilização deste produto, leia atentamente as instruções e as recomendações de segurança e que conserve este manual.

**NORMAS DE SEGURADA IMPORTANTES**

- Nenhuma garantia pode ser aplicada em caso de utilização indevida.
- T'nB não se hace responsável em caso de não cumprir as normas de segurança.
- Manipule o produto com precaução.
- A alimentação do dispositivo deve corresponder às características inicialmente previstas.
- A tomada de corrente do dispositivo eléctrico deve ser instalada perto dos equipamentos e ser facilmente acessível.
- Não posicionar nenhum objecto inflamável, substância explosiva ou objecto perigoso perto do dispositivo.
- Utilize e conserve o dispositivo eléctrico num ambiente onde a temperatura se situe entre 0 e 40 °C.
- Utilizar, conservar e utilizar o dispositivo só em um ambiente cuja temperatura seja entre 0 e 40 °C.
- Mantenha o dispositivo longe das crianças.
- Este dispositivo não é projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento, salvo em caso de que recebam, através de uma pessoa responsável de sua segurança, uma vigilância ou lidas instruções previas sobre o uso do dispositivo.
- Evite usar o dispositivo se tiver sido danificado.
- Utilize e conserve o dispositivo eléctrico num ambiente onde a temperatura se situe entre 0 e 40 °C.
- Gire a luz LED (1) no sentido das agulhas de um relógio para ligá-la. Ela irá ficar intermitente.
- Para apagá-la, gire a luz LED (1) no sentido inverso das agulhas do relógio.

**INSTALAÇÃO**

Clip the LED light onto the spoke of your bike wheel.

**UTILIZAÇÃO**

Turn on the LED light (1) clockwise to turn it on. It will then start flashing.

**MANTENIMENTO E ARMAZENAMENTO**

- Antes de proceder à limpeza, certifique-se de que o dispositivo está desligado.

**FEATURES**

Bateria	2 * 1 pilha CR 927
Battery Life	50 horas

**BESOIN D'AIDE ?**

Conscientes da satisfação dos nossos clientes, colocamo-nos ao seu dispor através do email info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, consultez notre site internet : www.t-nb.com.

<b>Corrente continua</b>	Para indicar na placa de señalética que o dispositivo funciona exclusivamente por corrente continua; para marcar las terminales correspondientes.
--------------------------	---

**3- DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO**

[A] : LED clips  
1. Viti ON / OFF  
1. Parafuso ON / OFF

**ES - AGRADECIMIENTOS**

Enhorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos cumplen con la normativa en vigor. Antes de utilizar este producto le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y las normas de seguridad y que conserve este manual para futuras consultas.

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

- No se aplicará ninguna garantía en caso de uso incorrecto.
- T'nB no acepta ninguna responsabilidad en caso de no cumplir las normas de seguridad.
- Manipule el producto con precaución.
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.
- La toma de corriente del dispositivo eléctrico debe instalarse cerca de dichos equipos y sea fácilmente accesible.
- No coloque ningún objeto inflamable, sustancia explosiva o objeto peligroso cerca del dispositivo.
- Utilice y conserve su dispositivo eléctrico en un entorno donde la temperatura se sitúe entre 0 y 40 °C.
- Utilice, conserve y utilice su dispositivo sólo en un ambiente la cuya temperatura sea entre 0 y 40 °C.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o lidas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- Evite usar el dispositivo si ha sido dañado.
- Utilice y conserve su dispositivo eléctrico en un ambiente donde la temperatura sea entre 0 y 40 °C.
- Gire la luz LED (1) en el sentido de las agujas del reloj para encenderla. La luz parpadeará.
- Para apagarla, gire la luz LED (1) en el sentido contrario a las agujas del reloj.

**INSTALACIÓN**

Attaque la lucilla LED ai raios delle ruote della bici.

**UTILIZACIÓN**

Fixe a luz LED no raião da roda da sua bicicleta.

**MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO**

- Ante de proceder a la limpieza, asegúrese de que el dispositivo esté apagado.

**FEATURES**

Battery	2 X 1 CR 927 battery
Autonomía	50 horas

**BESOIN D'AIDE ?**

Customer satisfaction is one of our major concerns. You can contact us on info@t-nb.com. For maintenance, troubleshooting and more information on the product, please visit our website www.t-nb.com.

<b>Corrente continua</b>	Para indicar na placa de señalética que el dispositivo funciona exclusivamente por corriente continua; para marcar las terminales correspondientes.
--------------------------	---

**3 - DESCRIÇÃO DEL CONTENUTO**

[A] : Clip LED  
1. Viti ON / OFF  
1. Parafuso ON / OFF

**IT - I NOSTRI RINGRAZIAMENTI**

Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia che hai risposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e alle norme vigenti. Prima dell'utilizzo del dispositivo, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni e le istruzioni di sicurezza, e di conservare il presente manuale.

**ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI**

- Nessuna garanzia può essere applicata in caso di uso indecoroso.
- T'nB non assume alcuna responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza.
- Manuseare il prodotto con precauzione.
- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche iniziali previste.
- La presa di corrente dei dispositivi elettrici deve essere installata vicino a tali dispositivi e deve essere facilmente accessibile.
- Non posizionare alcun oggetto infiammabile, sostanza esplosiva o oggetto pericoloso vicino al dispositivo.
- Utilizzare e conservare il dispositivo elettrico in un ambiente dove la temperatura sia compresa tra 0 e 40°C.
- Non collocare il dispositivo fuori del campo di vista dei bambini.
- Questo dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, eccetto se di quei che ricevono, attraverso di una persona responsabile della loro sicurezza, una vigilanza o lidas istruzioni previas sobre el uso del dispositivo.
- Non smontare il dispositivo se non è stato riparato o modificato.
- Utilizzare, conservare e utilizzare il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura sia compresa tra 0 e 40°C.
- Non utilizzare il dispositivo fuori del campo di vista dei bambini.
- Questo dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, eccetto se di quei che ricevono, attraverso di una persona responsabile della loro sicurezza, una vigilanza o lidas istruzioni previas sobre el uso del dispositivo.
- Non smontare il dispositivo se non è stato riparato o modificato.
- Utilizzare, conservare e utilizzare il dispositivo elettrico in un ambiente dove la temperatura sia compresa tra 0 e 40°C.
- Girare la luce LED (1) nel senso orario per accenderla. Inizia a lampeggiare. Per spegnerla, girare la luce LED (1) nel senso antiorario.

**INSTALAZIONE**

Clip the LED light onto the spoke of your bike wheel.

**UTILIZZAZIONE**

Fix the LED light onto the spoke of your bike wheel.

**MANTENIMENTO E ARMAZENAMIENTO**

- Ante de proceder a la limpieza, asegúrese de que el dispositivo esté apagado.

**FEATURES**

Battery	2 * 1 pilha CR 927
Autonomia	50 horas

**BESOIN D'AIDE ?**

Con la satisfacciōn de nuestros clientes, colocamo-nos ao seu dispor através do email info@t-nb.com. Entretien, depaixnage, informaçōes diversas sur ce produit, consultez notre site internet : www.t-nb.com.

<b>Corrente continua</b>	Para indicar na placa de señalética que el dispositivo funciona exclusivamente por corriente continua; para marcar las terminales correspondientes.
--------------------------	---

**3 - DESCRIÇÃO DEL CONTENUTO**

[A] : Clip LED  
1. Viti ON / OFF  
1. Parafuso ON / OFF

**ES - AGRADECIMIENTOS**

Parabéns pela sua compra e obrigada pela confiança depositada na T'nB. Nuestros productos cumplen con la normativa en vigor. Antes de utilizar este producto le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y las normas de seguridad y que conserve este manual para futuras consultas.

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

- No se aplicará ninguna garantía en caso de uso incorrecto.
- T'nB no acepta ninguna responsabilidad en caso de no cumplir las normas de seguridad.
- Manipule el producto con precaución.
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.
- La toma de corriente del dispositivo eléctrico debe instalarse cerca de dichos equipos y sea fácilmente accesible.
- No coloque ningún objeto inflamable, sustancia explosiva o objeto peligroso cerca del dispositivo.
- Utilice y conserve su dispositivo eléctrico en un entorno donde la temperatura se sitúe entre 0 y 40 °C.
- Utilice, conserve y utilice su dispositivo sólo en un ambiente la cuya temperatura sea entre 0 y 40 °C.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o lidas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- Evite usar el dispositivo si ha sido dañado.
- Utilice y conserve su dispositivo eléctrico en un ambiente donde la temperatura sea entre 0 y 40 °C.
- Gire la luz LED (1) en el sentido de las agujas del reloj para encenderla. La luz parpadeará.
- Para apagarla, gire la luz LED (1) en el sentido contrario a las agujas del reloj.

**INSTALACIÓN**

Attaque la lucilla LED ai raios delle ruote della bici.

**UTILIZACIÓN**

Fixe a luz LED no raião da roda da sua bicicleta.

**MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO**

- Ante de proceder a la limpieza, asegúrese de que el dispositivo esté apagado.

**FEATURES**

Battery	2 * 1 pilha CR 927
Autonomía	50 horas

**BESOIN D'AIDE ?**

Customer satisfaction is one of our major concerns. You can contact us on info@t-nb.com. For maintenance, troubleshooting and more information on the product, please visit our website www.t-nb.com.

<b>Corrente continua</b>	Para indicar na placa de señalética que el dispositivo funciona exclusivamente por corriente continua; para marcar las terminales correspondientes.
--------------------------	---

**3 - DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO**

[A] : LED clips  
1. Viti ON / OFF  
1. Parafuso ON / OFF

**IT - I NOSTRI RINGRAZIAMENTI**

Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia che hai risposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e alle norme vigenti. Prima dell'utilizzo del dispositivo, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni e le istruzioni di sicurezza, e di conservare il presente manuale.

**ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI**

- Nessuna garanzia può essere applicata in caso di uso indecoroso.
- T'nB non assume alcuna responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza.
- Manuseare il prodotto con precauzione.
- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche iniziali previste.
- La presa di corrente dei dispositivi elettrici deve essere installata vicino a tali dispositivi e deve essere facilmente accessibile.
- Non posizionare alcun oggetto infiammabile, sostanza esplosiva o oggetto pericoloso vicino al dispositivo.
- Utilizzare e conservare il dispositivo elettrico in un ambiente dove la temperatura sia compresa tra 0 e 40°C.
- Utilizzare, conservare e utilizzare il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura sia compresa tra 0 e 40°C.
- Mantenga il dispositivo fuori del campo di vista dei bambini.
- Questo dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, eccetto se di quei che ricevono, attraverso di una persona responsabile della loro sicurezza, una vigilanza o lidas istruzioni previas sobre el uso del dispositivo.
- Non smontare il dispositivo se non è stato riparato o modificato.
- Utilizzare, conservare e utilizzare il dispositivo elettrico in un ambiente dove la temperatura sia compresa tra 0 e 40°C.
- Girare la luce LED (1) nel senso orario per accenderla. Inizia a lampeggiare. Per spegnerla, girare la luce LED (1) nel senso antiorario.

**INSTALAZIONE**

Clip the LED light onto the spoke of your bike wheel.

**UTILIZZAZIONE**

Fix the LED light onto the spoke of your bike wheel.

**MANTENIMENTO E ARMAZENAMIENTO**

- Ante de proceder a la limpieza, asegúrese de que el dispositivo esté apagado.

**FEATURES**

Battery	2 * 1 pilha CR 927
Autonomía	50 horas

**BESOIN D'AIDE ?**

Customer satisfaction is one of our major concerns. You can contact us on info@t-nb.com. For maintenance, troubleshooting and more information on the product, please visit our website www.t-nb.com.

<b>Corrente continua</b>	Para indicar na placa de señalética que el dispositivo funciona exclusivamente por corriente continua; para marcar las terminales correspondientes.
--------------------------	---

**3 - DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO**

[A] : Clip LED  
1. Viti ON / OFF  
1. Parafuso ON / OFF

**IT - I NOSTRI RINGRAZIAMENTI**

Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia che hai risposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e alle norme vigenti. Prima dell'utilizzo del dispositivo, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni e le istruzioni di sicurezza, e di conservare il presente manuale.

**ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI**

- Nessuna garanzia può essere applicata in caso di uso indecoroso.
- T'nB non assume alcuna responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza.
- Manuseare il prodotto con precauzione.
- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche iniziali previste.
- La presa di corrente dei dispositivi elettrici deve essere installata vicino a tali dispositivi e deve essere facilmente accessibile.
- Non posizionare alcun oggetto infiammabile, sostanza esplosiva o oggetto pericoloso vicino al dispositivo.
- Utilizzare e conservare il dispositivo elettrico in un ambiente dove la temperatura sia compresa tra 0 e 40°C.
- Utilizzare, conservare e utilizzare il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura sia compresa tra 0 e 40°C.
- Mantenga il dispositivo fuori del campo di vista dei bambini.
- Questo dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, eccetto se di quei che ricevono, attraverso di una persona responsabile della loro sicurezza, una vigilanza o lidas istruzioni previas sobre el uso del dispositivo.
- Non smontare il dispositivo se non è stato riparato o modificato.
- Utilizzare, conservare e utilizzare il dispositivo elettrico in un ambiente dove la temperatura sia compresa tra 0 e 40°C.
- Girare la luce LED (1) nel senso orario per accenderla. Inizia a lampeggiare. Per spegnerla, girare la luce LED (1) nel senso antiorario.

**INSTALAZIONE**

Clip the LED light onto the spoke of your bike wheel.

**UTILIZZAZIONE**

Fix the LED light onto the spoke of your bike wheel.

**MANTENIMENTO E ARMAZENAMIENTO**

- Ante de proceder a la limpieza, asegúrese de que el dispositivo esté apagado.

**FEATURES**

Battery	2 * 1 pilha CR 927
Autonomía	50 horas

**BESOIN D'AIDE ?**

Customer satisfaction is one of our major concerns. You can contact us on info@t-nb.com. For maintenance, troubleshooting and more information on the product, please visit our website www.t-nb.com.

<b>Corrente continua</b>	Para indicar na placa de señalética que el dispositivo funciona exclusivamente por corriente continua; para marcar las terminales correspondientes.
--------------------------	---

NOTICE\_UMLEDCLIP.indd 11-20

23/09/2022 15:35