

	Courant alternatif Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant alternatif; pour marquer les bornes correspondantes.
	Courant continu Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant continu; pour marquer les bornes correspondantes.
	Utilisation en intérieur Pour identifier les équipements électriques destinés principalement à être utilisés en intérieur
	Alternating current To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for alternating current only; to identify relevant terminals.
	Direct current To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct current only; to identify relevant terminals.
	CE marking European Conformity, complies with EU requirements, such as EU directives and standards.

	Wechselstrom Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nur mit Wechselstrom betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffenden Klemmen.
	Gleichstrom Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nur mit Gleichstrom betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffenden Klemmen.
	Für den Innengebrauch Kennzeichnet elektrische Geräte, die hauptsächlich für den Innengebrauch bestimmt sind.
	Променлив ток За обозначаване на табелката с технически данни, че оборудването е подходящо само за променлив ток; за идентифициране на съответните клеми
	Постоянен ток За обозначаване на табелката с технически данни, че оборудването е подходящо само за променлив ток; за идентифициране на съответните клеми.
	За употреба на закрито Да се идентифицира електрическото оборудване, предназначено предимно за употреба на закрито

	Wisselstroom Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrusting enkel geschikt is voor wisselstroom; om relevante terminals te identificeren.
	Gelijkstroom Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrusting enkel geschikt is voor gelijkstroom; om relevante terminals te identificeren.
	Foor gebruik binnenhuis Om elektrische uitrusting te identificeren die voornamelijk voor gebruik binnenhuis werden ontworpen
	Corriente alterna Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente alterna; para identificar las terminales correspondientes.
	Corriente continua Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente continua; para identificar las terminales correspondientes.
	Para uso doméstico Para identificar los equipos eléctricos diseñados principalmente para uso doméstico

	Current alternativ Pentru a menționa pe placă indicațoare a caracteristicilor tehnice că echipamentul este adecvat numai în cazul curentului alternativ; pentru a identifica terminalele relevante.
	Current continuu Pentru a menționa pe placă indicațoare a caracteristicilor tehnice că echipamentul este adecvat numai în cazul curentului continuu; pentru a identifica terminalele relevante.
	Per uso interno Per indicare che il dispositivo elettronico è principalmente concepito per uso all'interno.

BG - НИЕ ВИ БЛАГОДАРИМ
Поздравления за вашата покупка, благодарим за доверието към T'nB. Нашите продукти съответстват на действащата законодателна уредба и норми. Съветваме ви преди да използвате продукта, да прочете внимателно инструкциите и указанията за безопасност, както и да съхранявате тази инструкция.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Гаранция иш ли pierde valabilitatea in cazul utilizarii necorespunzatoare.
- T'nB иш declină orice responsabilitate in cazul nerespectarii instructiunilor de siguranță.
- Използвайте продукта с повищено внимание.
- Захранването на вашето устройство трябва да съответства на пръвично предвидените характеристики.
- Захранващият контакт на електрическото оборудване трябва да бъде инсталиран в близост до него и да бъде лесно достъпен.
- Не поставяйте взривленими предмети, експлозивни вещества или опасни предмети в близост до вашето устройство.
- Използвайте и съхранявайте вашето устройство само в среда с температура от 0°C до 40°C.
- Пазете от деца.
- Този продукт не е подходящ за употреба от лица (включително деца), чиито физически, сензорни или ментални способности са ограничени или от лица, които нямат опит или познания, освен в случаите, в които те са под надзора на лицето, отговорно за тяхната безопасност или са получили инструкции относно употребата на устройството.
- Не разглеждайте устройството и не се опитвайте да го модифицирате или поправяте сами.
- Не използвайте устройството, ако той е претърпял удар или повреда.
- За да избегнете всякакъв рисък от токов удар, изключете вашето устройство от главното електрическо захранване преди да го почистите или когато не го използвате.
- Използвайте единствено предоставените аксесоари и свързващи елементи. Използването на всичките друг вид аксесоар, който не е предвиден за тази цел, би могло да повреди безвъзвратно вашето устройство.
- Преди да пристъпите към почистване уверете се, че устройството е изключено и не е загрято. Не използвайте смазващи вещества или друг продукт, който би могъл да го повреди.
- T'nB иш declină orice responsabilitate in cazul deteriorării rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din utilizarea împreună cu un dispozitiv cu caracteristici incompatibile.
- Dacă nu se specifică altfel, nu folosiți niciodată dispozitivul în ploaie, în locuri umede sau în apropierea unui punct de apă.
- Dacă nu se specifică altfel, acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Освен ако не бъде изрично указано, никога не използвайте устройството при дъжд, на влажни места или в близост до воден източник.

AVEȚI NEVOIE DE AJUTOR?

Ne preocupa satisfacția clientilor noștri, ne puteți contacta la info@t-nb.com. Pentru întreținere, reparări și diverse informații despre acest produs, vizitați site-ul nostru: www.t-nb.com

RO - МУЛТУМИРИЛЕ НАСТРЕ
Vă felicităm pentru achiziția dvs. și vă mulțumim pentru increderea dvs. în T'nB. Produsele noastre respectă reglementările și standardele în vigoare. Înainte de a utiliza acest aparat, vă sfătuim să citiți cu atenție instrucțiunile și sfaturile de siguranță și să păstrați acest manual

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Гаранция иш ли pierde valabilitatea in cazul utilizarii necorespunzatoare.
- T'nB иш declină orice responsabilitate in cazul nerespectarii instructiunilor de siguranță.
- Използвайте продукта с повищено внимание.
- Захранването на вашето устройство трябва да съответства на пръвично предвидените характеристики.
- Захранващият контакт на електрическото оборудване трябва да бъде инсталиран в близост до него и да бъде лесно достъпен.
- Не поставяйте взривленими предмети, експлозивни вещества или опасни предмети в близост до вашето устройство.
- Използвайте и съхранявайте вашето устройство само в среда с температура от 0°C до 40°C.
- Пазете от деца.
- Този продукт не е подходящ за употреба от лица (включително деца), чиито физически, сензорни или ментални способности са ограничени или от лица, които нямат опит или познания, освен в случаите, в които те са под надзора на лицето, отговорно за тяхната безопасност или са получили инструкции относно употребата на устройството.
- Не разглеждайте устройството и не се опитвайте да го модифицирате или поправяте сами.
- Не използвайте устройството, ако той е претърпял удар или повреда.
- За да избегнете всякакъв рисък от токов удар, изключете вашето устройство от главното електрическо захранване преди да го почистите или когато не го използвате.
- Използвайте единствено предоставените аксесоари и свързващи елементи. Използването на всичките друг вид аксесоар, който не е предвиден за тази цел, би могло да повреди безвъзвратно вашето устройство.
- Преди да пристъпите към почистване уверете се, че устройството е изключено и не е загрято. Не използвайте смазващи вещества или друг продукт, който би могъл да го повреди.
- T'nB иш declină orice responsabilitate in cazul deteriorării rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din utilizarea împreună cu un dispozitiv cu caracteristici incompatibile.
- Dacă nu se specifică altfel, nu folosiți niciodată dispozitivul în ploaie, în locuri umede sau în apropierea unui punct de apă.
- Dacă nu se specifică altfel, acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Освен ако не бъде изрично указано, никога не използвайте устройството при дъжд, на влажни места или в близост до воден източник.

CHARGEUR UNIVERSEL POUR Trottinettes ÉLECTRIQUES
Universal charger for electric scooters

CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

INPUT / ENTRÉE	100/240V / 50/60Hz / 1,1A
OUTPUT / SORTIE	42V=2A
CABLE LENGTH / LONGEUR DU CÂBLE	AC: 1,20m / DC: 1m

t-nb.com
T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13340 Salon-de-Provence

Instructions
Mode d'emploi / Instrucciones / Instruções

UMCHARGER1



FR - NOS REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB.
Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur.
Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité.
- Manipulez le produit avec précaution.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues.
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipements et être facilement accessible.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez, conservez uniquement votre appareil dans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 40°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irrémédiable.
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et froid. N'utilisez pas de lubrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise utilisation du produit ou à une utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Sauf mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Sauf mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : www.t-nb.com

EN - OUR THANKS

Congratulations on your purchase and thank you for the trust you have placed in T'nB. Our products comply with the all relevant regulations and standards. Before using this equipment, we recommend that you read the instructions and safety instructions carefully and keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- No guarantee will apply in case of misuse.
- T'nB accepts no liability if the safety instructions are not respected.
- Handle the device with care.
- The power supply of your device must match the initially specified characteristics.
- The socket of the electrical equipment must be located near the said equipment and easy to get to.
- Keep the device away from flammable objects, explosive substances or dangerous objects.
- Do not place any inflammable, explosive or dangerous object near the device.
- Store your device in an environment where the temperature is between 0°C and 40°C.
- This device is not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or persons without experience or knowledge, except if they are supervised or receive prior instruction on using the device by a person in charge of their safety.
- Do not disassemble your device and do not attempt to repair or modify it yourself.
- Avoid the risk of electric shock, disconnect your device from the mains and from any other device before cleaning it or when not in use.
- Only use the supplied accessories and connectors. The use of any other type of accessory not intended for this purpose may irreparably damage your device.
- Make sure the appliance is switched off and cold before cleaning. Do not use any product or lubricant which may damage the appliance.
- T'nB accepts no liability for damage caused by misuse of the product or by use with an incompatible electrical device.
- Unless otherwise stated, never use your device in rain, in damp places or near a water source.
- Before proceeding with cleaning, ensure that the device is off and cool. Do not use any lubricant or other product that could damage the device.
- T'nB declines all responsibility in case of damage due to incorrect use of the product or use with incompatible electrical devices.
- Except where otherwise indicated, do not use the device in the rain, in damp places or near a water source.
- Except where otherwise indicated, this product is for indoor use only.

NEED HELP?

Concerned about the satisfaction of our customers, you can contact us at info@t-nb.com. Maintenance, troubleshooting, miscellaneous information about this product, please visit our website: www.t-nb.com

PT - OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigada pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e normas em vigor. Aconselhamos que, antes da utilização deste produto, leia atentamente as instruções e as recomendações de segurança e que guarde este manual.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Nenhuma garantia pode ser aplicada em caso de utilização indevida.
- T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de não conformidade com as instruções de segurança.
- Trate o dispositivo com cuidado.
- A alimentação do dispositivo deve corresponder às características iniciais previstas.
- A tomada de corrente do seu dispositivo deve corresponder às características iniciais planeadas.
- Use e armazene o seu dispositivo num ambiente onde a temperatura se situe entre 0°C e 40°C.
- Este dispositivo não é destinado para ser usado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais são reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimento, excepto se forem supervisionadas ou receberem instruções anteriores sobre a utilização do dispositivo.
- Não coloque qualquer objecto inflamável, substância explosiva ou objecto perigoso nas proximidades do seu dispositivo.
- Mantenha o dispositivo longe das crianças.
- Este dispositivo não é destinado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimento, excepto se forem supervisionadas ou receberem instruções anteriores sobre a utilização do dispositivo.
- Evite o risco de choque elétrico, desligue o dispositivo das tomadas e das outras fontes de alimentação quando estiver a limpar ou quando não estiver a utilizar.
- Use apenas os acessórios e conectores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não destinado a este propósito pode danificar o dispositivo de forma irreparável.
- Antes de limpar, certifique-se de que o dispositivo está desligado e frio. Não use lubrificante ou outro produto que possa danificar o dispositivo.
- Para evitar todo risco de electrocuição, desconecte o dispositivo da fonte de alimentação principal e de qualquer dispositivo antes de limpá-lo ou quando não estiver a utilizar.
- Use apenas os acessórios e conectores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não destinado a este propósito pode danificar o dispositivo de forma irreparável.
- Antes de limpar, certifique-se de que o dispositivo está desligado e frio. Não use lubrificante ou outro produto que possa danificar o dispositivo.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue o dispositivo da fonte de alimentação e de qualquer dispositivo antes de limpá-lo ou quando não estiver a utilizar.
- Use apenas os acessórios e conectores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não destinado a este propósito pode danificar o dispositivo de forma irreparável.
- Antes de limpar, certifique-se de que o dispositivo está desligado e frio. Não use lubrificante ou qualquer outro produto que possa danificar o dispositivo.
- T'nB não se responsabiliza por danos causados por uso indevido do produto ou uso com dispositivos elétricos incompatíveis.
- Salvo indicação em contrário, não utilize o dispositivo sob a chuva, em locais húmidos ou próximo de um ponto de água.
- Salvo indicação em contrário, este produto destina-se apenas a uso interno.

PRECISA DE AJUDA?

Nos preocupamos por la satisfacción de nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en info@t-nb.com. Para obtener información sobre el mantenimiento, reparación u otros datos sobre el producto, a través del correo electrónico info@t-nb.com. Para obtener información sobre las reparaciones, consulte nuestro sitio web: www.t-nb.com

DE - UNSER DANK

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie T'nB. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.
- Manipulieren Sie das Produkt mit Vorsicht.
- Die Spannungsversorgung Ihres Geräts muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.
- Use y guarde su dispositivo en un entorno donde la temperatura sea entre 0°C y 40°C.
- Este dispositivo no es destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales son reducidas o por personas sin experiencia o conocimiento, excepto si se les han proporcionado instrucciones anteriores sobre la utilización del dispositivo.
- No coloque ningún objeto inflamable, sustancia explosiva o objeto peligroso cerca de su dispositivo.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es destinado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, excepto si se les han proporcionado instrucciones anteriores sobre la utilización del dispositivo.
- Evite el riesgo de descarga eléctrica, desconecte su dispositivo de las tomas y de otras fuentes de alimentación cuando lo esté limpando o no lo esté utilizando.
- Use solo los accesorios y conectores suministrados. El uso de cualquier otro tipo de accesorio no destinado a este propósito puede dañar irreparablemente su dispositivo.
- Antes de limpiar, certifique-se de que su dispositivo esté apagado y frío. No utilice aceite ni otro producto que pueda dañar su dispositivo.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, desconecte su dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro dispositivo antes de limpiarlo o cuando no lo esté utilizando.
- Use solo los accesorios y conectores suministrados. El uso de cualquier otro tipo de accesorio no destinado a este propósito puede dañar irreparablemente su dispositivo.
- Antes de limpiar, certifique-se de que su dispositivo esté apagado y frío. No utilice aceite ni otro producto que pueda dañar su dispositivo.
- T'nB no se hace responsable en caso de daños derivados de un mal uso del producto o de su uso con un dispositivo eléctrico incompatible.
- Salvo que se especifique lo contrario, no utilice el dispositivo bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de una fuente de agua.
- Salvo indicación en contrario, este producto está destinado a un uso en interior.
- Salvo indicación en contrario, este producto destina-se a un uso interno.

OCORRE AIUTO?

Nos preocupamos por la satisfacción de nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en info@t-nb.com. Para obtener información sobre el mantenimiento, reparación u otros datos sobre el producto, a través del correo electrónico info@t-nb.com. Para obtener información sobre las reparaciones, consulte nuestro sitio web: www.t-nb.com

ES - AGRADECIMIENTOS

Enhorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos cumplen la normativa en vigor. Antes de utilizar este producto le recomendamos que lea atentamente las instrucciones y las normas de seguridad y que conserve este manual.

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No se aplicará ninguna garantía en caso de uso incorrecto.
- T'nB no se hace responsable en caso de no cumplir las normas de seguridad.
- Maneje el producto con precaución.
- La alimentación del dispositivo debe corresponder a las características previstas inicialmente.
- Use y guarde su dispositivo en un entorno donde la temperatura sea entre 0°C y 40°C.
- Este dispositivo no es destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales son reducidas o bien personas sin experiencia o conocimiento, excepto si se les han proporcionado instrucciones anteriores sobre la utilización del dispositivo.
- No coloque ningún objeto inflamable, sustancia explosiva o objeto peligroso cerca de su dispositivo.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es destinado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, excepto si se les han proporcionado instrucciones anteriores sobre la utilización del dispositivo.
- Evite el riesgo de descarga eléctrica, desconecte su dispositivo de las tomas y de otras fuentes de alimentación cuando lo esté limpando o no lo esté utilizando.
- Use solo los accesorios y conectores suministrados. El uso de cualquier otro tipo de accesorio no destinado a este propósito puede dañar irreparablemente su dispositivo.
- Antes de limpiar, certifique-se de que su dispositivo esté apagado y frío. No utilice aceite ni otro producto que pueda dañar su dispositivo.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, desconecte su dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro dispositivo antes de limpiarlo o cuando no lo esté utilizando.
- Use solo los accesorios y conectores suministrados. El uso de cualquier otro tipo de accesorio no destinado a este propósito puede dañar irreparablemente su dispositivo.
- Antes de limpiar, certifique-se de que su dispositivo esté apagado y frío. No utilice aceite ni otro producto que pueda dañar su dispositivo.
- T'nB no se hace responsable en caso de daños derivados de un mal uso del producto o de su uso con un dispositivo eléctrico incompatible.
- Salvo que se especifique lo contrario, no utilice el dispositivo bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de una fuente de agua.
- Salvo indicación en contrario, este producto está destinado a un uso en interior.
- Salvo indicación en contrario, este producto destina-se a un uso interno.

HULP NODIG ?

Nos preocupamos por la satisfacción de nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en info@t-nb.com. Para obtener información sobre el mantenimiento, reparación u otros datos sobre el producto, a través del correo electrónico info@t-nb.com. Para obtener información sobre las reparaciones, consulte nuestro sitio web: www.t-nb.com

NL - ONZE DANK

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u in T'nB stelt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij raden u aan, voordat u deze producten gebruikt, de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding goed te bewaren.

NL-BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij oneigenlijk gebruik van dit product kan er geen garantie worden verleend.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.
- Behandeln Sie Ihr Gerät mit Sorgfalt.
- Manipulieren Sie das Produkt mit Vorsicht.
- Die Spannungsversorgung Ihres Geräts muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.
- Use y guarde su dispositivo en un entorno donde la temperatura sea entre 0°C y 40°C.
- Este dispositivo no es destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales son reducidas o bien personas sin experiencia o conocimiento, excepto si se les han proporcionado instrucciones anteriores sobre la utilización del dispositivo.
- No coloque ningún objeto inflamable, sustancia explosiva o objeto peligroso cerca de su dispositivo.
- Mantenga el dispositivo lejos de los niños.
- Este dispositivo no es destinado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, excepto si se les han proporcionado instrucciones anteriores sobre la utilización del dispositivo.
- Evite el riesgo de descarga eléctrica, desconecte su dispositivo de las tomas y de otras fuentes de alimentación cuando lo esté limpando o no lo esté utilizando.
- Use solo los accesorios y conectores suministrados. El uso de cualquier otro tipo de accesorio no destinado a este propósito puede dañar irreparablemente su dispositivo.
- Antes de limpiar, certifique-se de que su dispositivo esté apagado y frío. No utilice aceite ni otro producto que pueda dañar su dispositivo.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, desconecte su dispositivo de la fuente de alimentación principal y de cualquier otro dispositivo antes de limpiarlo o cuando no lo esté utilizando.
- Use solo los accesorios y conectores suministrados. El uso de cualquier otro tipo de accesorio no destinado a este propósito puede dañar irreparablemente su dispositivo.
- Antes de limpiar, certifique-se de que su dispositivo esté apagado y frío. No utilice aceite ni otro producto que pueda dañar su dispositivo.
- T'nB no se hace responsable en caso de daños derivados de un mal uso del producto o de su uso con un dispositivo eléctrico incompatible.
- Salvo que se especifique lo contrario, no utilice el dispositivo bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de una fuente de agua.
- Salvo indicación en contrario, este producto está destinado a un uso en interior.
- Salvo indicación en contrario, este producto destina-se a un uso interno.

OCURRENTE AYUDA?

Nos preocupamos por la satisfacción de nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en info@t-nb.com. Para obtener información sobre el mantenimiento, reparación u otros datos sobre el producto, a través del correo electrónico info@t-nb.com. Para obtener información sobre las reparaciones, consulte nuestro sitio web: www.t-nb.com

BENÖTIGEN SIE HILFE?

Nell'impegno di soddisfare i nostri clienti, siamo disponibili all'indirizzo email info@t-nb.com.

Para aspectos relacionados con el mantenimiento, reparación, altre informazioni sul prodotto, consultare il nostro sito internet: www.t-nb.com

Per informazioni sul prodotto, consultare il nostro sito web: www.t-nb.com

Consulte nuestra página web: www.t-nb.com

Als Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen und Sie haben Sie die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Für Wartung, Störungsbehebung, diverse Informationen über diese Produkt besuchen Sie bitte unsere Website: www.t-nb.com.

Wij willen tevreden klanten en daarom kunt u ons contacteren via info@t-nb.com. Voor onderhoud, herstellingen, diverse informatie over dit product gelieve onze website te raadplegen: www.t-nb.com