

ÉTAPE 1



FIXER CE
SUPPORT SUR LE
GUIDON DE
VOTRE VÉLO OU
TROTINETTE

ÉTAPE 2



APPUYER POUR
DÉVERROUILLER

APPUYER POUR
VERROUILLER

ÉTAPE 3



DÉTACHER