

Informations relatives à la sécurité pour pied pour cuisinière

1. Informations de sécurité :

1. Avant utilisation :

- **Vérification de compatibilité :**

Assurez-vous que le pied est compatible avec la marque, le modèle et le type de votre cuisinière (électrique, gaz, mixte). Les pieds varient en hauteur, filetage, système de fixation et résistance au poids.

- **État du pied :**

Avant l'installation, vérifiez l'intégrité du pied : absence de fissure, de déformation, de corrosion ou de jeu au niveau du pas de vis ou du socle.

2. Installation du pied :

- **Débrancher la cuisinière :**

Avant toute manipulation, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et coupez l'arrivée de gaz si nécessaire. Déplacer une cuisinière connectée présente un risque de fuite ou d'électrocution.

- **Stabiliser l'appareil :**

Allongez la cuisinière sur un côté avec précaution ou soulevez-la à deux personnes pour accéder aux pieds sans la faire basculer dangereusement.

- **Montage sécurisé :**

Vissez ou enclenchez les pieds dans les emplacements prévus à cet effet, sans forcer. Vérifiez que les pieds sont bien insérés et droits.

3. Vérification de l'installation :

- **Niveau et stabilité :**

Une fois les pieds montés, remettez la cuisinière en position debout, puis vérifiez l'équilibre général. Utilisez un niveau à bulle pour assurer une surface de cuisson bien plane.

- **Test de glissement :**

Assurez-vous que les pieds sont bien ancrés au sol, que la cuisinière ne glisse pas, et qu'il n'y a aucun jeu au niveau des appuis.

4. Entretien de sécurité :

- **Inspection régulière :**

Vérifiez tous les 3 à 6 mois que les pieds ne sont pas desserrés, fissurés ou endommagés, surtout si l'appareil est fréquemment déplacé ou nettoyé.

- **Remplacement immédiat en cas d'usure :**

Un pied cassé ou instable doit être remplacé sans délai pour éviter tout basculement de la cuisinière.

2. Guide d'utilisation :

1. Installation du pied :

- **Préparer la cuisinière :**

Couchez doucement l'appareil sur un tapis épais ou une couverture pour éviter d'endommager les surfaces et faciliter l'accès aux pieds.

- **Retrait de l'ancien pied :**

Dévissez ou déclipsez l'ancien pied selon le système de fixation. Nettoyez la zone avant d'installer le nouveau pied.

- **Montage du nouveau pied :**

Vissez le pied jusqu'à ce qu'il soit en contact ferme avec le support. Répétez l'opération sur les quatre pieds pour une répartition équilibrée du poids.

2. Ajustement de la hauteur :

- **Réglage au niveau :**

Si les pieds sont réglables, ajustez leur hauteur à l'aide d'une clé plate ou d'un tournevis jusqu'à obtenir une surface horizontale.

- **Contrôle visuel :**

Assurez-vous que la cuisinière ne bouge pas, même en appuyant légèrement sur les coins. Refaire les réglages si nécessaire.

3. Entretien :

- **Nettoyage de la base :**

Nettoyez régulièrement sous la cuisinière et autour des pieds pour éviter l'accumulation de poussière, graisse ou débris pouvant affecter la stabilité.

- **Vérification lors du déplacement :**

Lors d'un déplacement de l'appareil, assurez-vous que les pieds ne sont pas tordus ou cassés.

4. Points d'attention :

- **Ne jamais utiliser une cuisinière sans pied :**

Cela provoque un déséquilibre, un risque de chute, et peut endommager le sol ou les composants inférieurs de l'appareil.

- **Éviter les pieds incompatibles ou bricolés :**

L'usage de pieds non adaptés ou de pièces de fortune peut entraîner un basculement ou un affaissement de l'appareil.

- **Revoir le réglage après installation :**

Une fois branchée et raccordée, vérifiez que la cuisinière est bien stable et plane.

- **Manipuler avec précaution :**

Soulever ou déplacer une cuisinière doit toujours se faire à deux personnes pour éviter tout accident.

- **Installer sur sol dur et stable :**

Un sol souple ou irrégulier peut causer des vibrations et déstabiliser les pieds.