

DEUTSCH
AUSPACKEN DES GERÄTS
Stellen Sie beim Auspacken des Geräts fest, ob folgende Teile enthalten sind: 1 x Ladehülle 1 x Ohrhörer (rechts und links) 1 x USB Type-C-Kabel
WARNUNG: Alle Verpackungsmaterialien, wie Klebeband, Plastfolien, Drahtbänder und Etiketten, sind nicht Teil des Produktes und sollten entfernt werden.
POSITIONEN DER BEDIENTELEMEN TE
Beziehen Sie sich auf das Schema. 1. Bedientast des rechten Ohrhörers: Ein/Aus, nächster Song 2. Bedientast des linken Ohrhörers: Ein/Aus, zurück an den Anfang des aktuellen Songs, vorheriger Song 3. Aktivierungstaste für die Bluetooth®-Suche 4. USB-Type-C-Port
AUFLADEN DES GERÄTES

NEDERLANDS
UITPACKEN VAN HET APPARAAT
Bij het uitpakken, controleer dat de volgende elementen meegeleverd zijn: 1 x oplader 1 x oortelefoon (rechts en links) 1 x USB Type-C-kabel
WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmaterialia zoals plakband, plastic vellen, draadklemmen en labels die niet deel uitmaken van dit apparaat dienen weggegoed te worden.
PLAATS VAN DE BEDIENINGSTOETS EN
Raadpleeg de afbeelding. 1. Aanraakzone op rechter oor: Aan/uit, volgend liedje 2. Aanraakzone op linker oor: Aan/uit, terug aan het begin van huidige liedje, vorig liedje. 3. Bluetooth™-zoeken en activeren knop 4. USB Type-C-poort
HET APPARAAT LADEN

ČESKY
VBÝBALENÍ ZAŘÍZENÍ
Při vybalování se ujistěte, že jsou součástí balení následující součásti: 1 x nabíjecí pouzdro 1 x sluchátka (vpravo a vlevo) 1 x USB Type-C kabel
VAROVÁNÍ: Všechny balicí materiály, jako pásky, plastové listy, dráty a vložky nejsou součástí tohoto přístroje a je zapotřebí je odstranit.
UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ
Podívejte se na obrázek. 1. Dotyková páčka pravého sluchátka: Zap / Vyp, Další skladba 2. Dotyková páčka levého sluchátka: Zap / Vyp, zpět na začátek aktuální skladby, předchozí skladba. 3. Druhy konec kabelu připojuje k portu USB počítače za chodu nebo k nabíjecímu zdroji USB. Adaptér pro aktivaci Bluetooth® vyhledávání 4. USB-C port
NAPÁJENÍ

MAGYAR
A KÉSZÜLÉK KICSOMAGOLÁSA
Kicsomagolóskor győződjön meg arról, hogy a következő alkatrészek benne vannak: 1 x töltődoboz 1 x fülhallgató (jobb és bal) 1 x USB Type-C kábel
FIGYELMEZTÉS: Minden csomagolóanyag, például szalag, műanyag lapok, drótkötetek és címkék nem részei a terméknek, és azokat el kell dobni.
VEZÉRLŐÉLEMEK HELYE
Lásd az ábrát. 1. Jobb fülhallgató érintő szája: Be / Ki, Következő szám 2. Bal fülhallgató érintő szája: Be / Ki, Vissza az aktuális dal elejéhez, előző dalhoz. 3. Bluetooth™ keresés aktiválógomb 4. USB Type-C port
TÁPFORRÁS

DANSK
UDPAKNING AF ENHEDEN
Når du pakker enheden ud, skal du sørge for at følgende dele indgår: 1 x opladningsnet 1 x høretelefon (højre og venstre) 1 x USB Type-C opladningskabel
ADVARSEL: Alle elementer, der bruges til emballering, f.eks. tape, plastbeholdninger, metalbånd og etiketter, er ikke en del af enheden og skal bortskaffes.
PLACERING AF BETJENINGSELEMENTER
Se diagrammet. 1. Højre øretelefon berøringsskærm: Tænd/sluk, næste spor 2. Venstre øretelefon touchpad: On/Off, Tilbage til starten af den aktuelle sang, Forrige sang 3. Knop til aktivering af Bluetooth®-søgning Bluetooth®-søgeknap 4. USB Type-C-port
STRØMFORSYNING

POLSKI
WYJĄC URZĄDZENIE Z PUDEŁKA
Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy sprawdzić, że znajdują się w nim następujące elementy: 1 x etui na ładowanie 1 x zestaw słuchawkowy (prawa i lewa) 1 x kabel USB typu C do ładowania
OSTRZEŻENIE: Wszystkie materiały opakowania, takie jak taśma, folia plastikowa, przewody i etykiety, nie są częścią urządzenia i należy je zutylizować.
POŁOŻENIE ELEMENTÓW STERUJĄCYCH
Patrz schemat. 1. Przycisk dotykowy prawej słuchawki: Wł./Wył., Następnny utwór 2. Trzonek dotykowy lewej słuchawki: Wł./Wył., Powrót na początek bieżącego utworu, poprzedni utwór 3. Przycisk włączania wyszukiwania urządzeń Bluetooth® 4. Port USB-C
ZASILANIE

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.
Je oortjes opladen: 1. Zorg dat de batterij van je oplaadcase is opgeladen. 2. Schuif je oortjes in de oplaadcase.

Bluetooth® stereo_oorjes USB-aaakabel (inbegrepen) of met een USB-type adapter (niet inbegrepen) 5,0V \pm 10A.
De oplaadcase opladen: 1. Zorg dat Bluetooth™ is uitgeschakeld voordat de oplaadcase wordt opgeladen. 2. Sluit het kleine uiteinde van de USB-type-C-kabel (inbegrepen) aan op de USB Type-C-aansluiting. 3. Sluit het ander uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je ingeschakelde computer of een USB-ladestation dat op een stopcontact is aangesloten. 4. Het oranje controlelampje knippert langzaam wanneer de oortjes worden opgeladen en brandt continu zodra volledig opgeladen.