


Pavé numérique Klavia

CONTENU DE LA BOÎTE



1 pavé numérique




1 notice d'utilisation

PRÉCAUTIONS

- Ne démontez jamais le pavé numérique vous-même.
- Ne placez pas le pavé numérique près d'une fenêtre où il serait directement exposé à la lumière du soleil. Ne le placez pas dans des lieux sujets aux éclaboussures d'eau.
- Empêchez tout liquide de pénétrer dans le pavé numérique.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le pavé numérique.
- Évitez d'exposer le pavé numérique à tout choc ou à toute vibration excessive.
- Nettoyez le boîtier du pavé numérique à l'aide d'un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution nettoyante non agressive.
- Il existe un risque de détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool.

INSTALLATION



1. Branchez la prise USB de votre pavé numérique dans un port USB libre de votre ordinateur.
2. Windows détecte et installe automatiquement le nouveau matériel. Lorsque l'installation est terminée, une bulle d'information apparaît en bas à droite de votre écran.
3. Votre pavé numérique est alors prêt à fonctionner.

pavé numérique

KLAVIA



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Version 2.0



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.

