






Guide rapide d'utilisation

Pour une prise en main facile de votre produit !

Utilisez votre **KIT MAINS LIBRES MY ROAD**

1 CONNECTEZ VOTRE TÉLÉPHONE AU KIT MAINS LIBRES


Quand le kit mains libres est éteint, appuyez pendant 6 secondes sur le bouton  jusqu'à entendre « **Appairage en cours** ». Le témoin lumineux clignote alternativement en bleu et rouge.




Activez la fonction bluetooth* pour détecter les équipements environnants.

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).


Rapprochez votre téléphone et votre kit mains libres à moins d'un mètre l'un de l'autre.




- 4
- Dans la liste des équipements détectés par votre téléphone, sélectionnez « KML My Road ». Si votre téléphone requiert un code d'identification, tapez 0000 puis validez
 - Le témoin lumineux bleu clignote 2 fois de suite et l'annonce sonore « **Connecté** » vous informe que le kit mains libres est prêt à être utilisé.



APPELER UN CORRESPONDANT

1. Composez le numéro de votre correspondant et débutez l'appel depuis votre téléphone. Le témoin lumineux clignote rapidement. L'appel de votre correspondant est transféré sur le kit mains libres.
2. Appuyez sur la touche  pour terminer l'appel.





Répondre / Raccrocher
Appui de 1 seconde 

Allumer / Éteindre
Appui de 4 secondes 





INSTALLATION

- Insérez le support de fixation dans l'encoche à l'arrière du kit mains libres comme indiqué dans le schéma ci-contre.
- Placez le kit mains libres sur le pare-soleil de votre véhicule et ajustez-le de sorte que le microphone soit orienté au plus près de votre bouche.



Guide de DÉPANNAGE

1. Je n'arrive pas à connecter mon téléphone au kit mains libres. A quoi cela est-il dû ?
 - La procédure d'appairage n'a peut-être pas été effectuée correctement. Supprimez le kit mains libres de la liste d'appairage de votre téléphone puis désactivez la fonction bluetooth de votre téléphone. Activez de nouveau la fonction bluetooth de votre téléphone pour relancer la recherche d'appareils bluetooth. Si le problème persiste, reportez-vous à la notice d'utilisation du kit mains libres ainsi que la notice d'utilisation de votre téléphone portable pour plus de renseignements.
 - Vérifiez que la fonction bluetooth de votre téléphone n'est pas désactivée.
 - Éteignez le kit mains libres en maintenant appuyée la touche  pendant 4 secondes. Allumez à nouveau votre kit mains libres.
 - Un code d'identification est peut-être requis par votre téléphone pour établir la connexion. Dans ce cas, tapez « 0000 ».
2. Le kit mains libres ne s'allume pas. Quelles en sont les raisons ?
 - La batterie est déchargée. Connectez votre kit mains libres à l'adaptateur allume-cigare ou à un chargeur secteur USB 5V  500mA (non fourni).
 - Si la batterie n'est pas censée être déchargée, retirez-la puis remplacez-la correctement dans son logement.
3. Le kit mains libres ne se recharge pas. Quels sont les éléments à vérifier ?
 - Vérifiez que la prise micro USB soit bien connectée au kit mains libres.
 - Vérifiez que votre prise allume-cigare fonctionne correctement et que votre cordon micro USB - USB ne soit pas défectueux.
4. Le kit mains libres se coupe pendant la conversation. Quelles peuvent en être les raisons ?
 - Vérifiez que la batterie du kit mains libres ne soit pas déchargée. Le cas échéant, branchez le kit mains libres à l'adaptateur allume-cigare.
 - La connexion bluetooth a été perdue. Éteignez le kit mains libres puis rallumez-le pour rétablir la connexion bluetooth.
 - La communication a été coupée due à une mauvaise réception (tunnel, pont, réseaux ou autre perturbation...)