


Puis créez un second scénario intitulé **Film Terminé** pour éteindre les ampoules :



Nom du scénario : **Film terminé**      Action : **Extinction de la lumière**

Sélectionnez l'heure de début du second scénario (23h00, toujours le mercredi) :



Appuyez sur **Sauvegarder**, en haut à droite de l'écran.

## Paramétrer une pièce

Le paramétrage des pièces sert à regrouper plusieurs ampoules ensemble, afin de pouvoir allumer ou éteindre l'ensemble des ampoules appartenant à une même pièce.

Nous vous recommandons de créer des pièces pour gérer plus facilement la fonction On/Off (Allumage/Extinction) de la lumière.

1. Allez dans l'onglet **Pièce**.



2. Appuyez sur le signe + en haut à gauche de l'écran pour ajouter une pièce.

3. Donnez un nom à la pièce. Vous pouvez également changer l'icône de la pièce en appuyant sur le logo orange de la pièce en haut de page.



4. Sélectionnez les ampoules que vous souhaitez grouper dans la pièce.



5. Appuyez sur **Sauvegarder**, en haut à droite de l'écran.

## créer un raccourci sur la page d'accueil

La page d'accueil est un accès rapide à vos pièces, scénarios et ampoules. La page d'accueil est donc une page de raccourcis.

1. Allez dans l'onglet **Accueil**.



2. Appuyez sur le signe + en haut au centre de l'écran pour ajouter un raccourci.

3. Sélectionnez le type de raccourci de votre choix (Pièce, Scénario ou Appareil).



Sélectionnez le scénario, la pièce ou l'ampoule créés au préalable en appuyant sur le signe +.

Une fois sélectionné, le raccourci est créé automatiquement et disponible sur la page d'accueil. Pour supprimer les raccourcis, vous devez aller dans l'onglet **Réglages** puis dans **Ma page d'accueil**.

## partager ses réglages

La création d'un compte est nécessaire pour utiliser cette option. Cette fonction vous permet de sauvegarder vos réglages, et de les partager avec d'autres personnes de la maison.

1. Accédez à l'onglet **Réglages**, puis appuyez sur **Partager une zone**.



2. Le partage peut s'effectuer de trois manières :

- En envoyant un mail généré automatiquement à la personne avec laquelle vous souhaitez partager vos réglages,
- En générant un QR Code lisible par la personne avec laquelle vous souhaitez partager vos réglages,
- En scannant le QR code généré par une autre personne utilisant la même application.

3. Une fois le partage effectué, les autres personnes de la maison peuvent profiter de vos réglages, mais ne peuvent pas les modifier. Sélectionnez le profil (créateur ou utilisateur) en appuyant sur la flèche à côté du menu déroulant, en haut de la page d'accueil.

## effectuer une mise à jour

Cette fonction vous permet d'effectuer une mise à jour des ampoules installées à votre domicile et déjà détectées par votre smartphone via l'application **BE HOME** 

1. Accédez à l'onglet **Réglages**, puis appuyez sur **Mise à jour logicielle**.

2. Suivez les indications affichées à l'écran.

## réinitialiser les ampoules

Une fois connectées, vos ampoules sont liées à votre téléphone et ne peuvent pas être détectées par un autre téléphone.

Pour réinitialiser vos ampoules et les rendre à nouveau accessibles, il existe deux méthodes :

- **Par l'application** : allez dans l'onglet **Réglages** de l'ampoule à réinitialiser et sélectionner **Supprimer l'appareil**. L'ampoule sera alors dissociée de votre téléphone et prête à être utilisée avec un autre appareil.
- **Manuellement** : en allumant l'ampoule 6 fois successivement. Chaque allumage doit être court (1 sec. environ) et l'extinction peut être plus longue (2 sec. par exemple). Au sixième allumage, laissez l'ampoule activée. Elle devrait flasher deux fois rapidement et être disponible pour être associée avec un autre smartphone. Si la procédure ne fonctionne pas, veuillez essayer de nouveau.

## consignes de sécurité

- Ne tentez jamais de démonter ni de réparer l'ampoule vous-même.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'ampoule.
- Tenez l'ampoule éloignée de l'eau. Ne manipulez pas l'ampoule avec les mains mouillées. Évitez d'exposer l'ampoule à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau. Ne la placez pas dans un environnement humide.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée par exemple) à proximité de l'ampoule.
- Utilisez cet ampoule dans un endroit tempéré. Cette ampoule ne doit pas être utilisée sous un climat tropical.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec.
- Attention, le culot de l'ampoule peut devenir très chaud pendant l'utilisation. Saisissez l'ampoule par le dessus.

## caractéristiques techniques

- Culot : E27
- Ampoule LED
- 50/60Hz 220-240V~
- Gestion de l'économie d'énergie
- Ampoule RGB Connectée E27 RGBW :
  - \* Couleurs d'ambiance variables (jusqu'à 16 millions de couleurs)
  - \* Réglages de l'intensité : d'environ 1W à 9,5W
  - \* Puissance maximum : 9,5W (équivalent 60W)
- Ampoule Blanche Connectée E27 CCT :
  - \* Nuances de blanc variable (couleur chaude et froide)
  - \* Réglages de l'intensité : d'environ 1W à 9W
  - \* Puissance maximum : 9W (équivalent 60W)

## déclaration de conformité

Sourcing & Création déclare que ce produit est conforme aux exigences des directives européennes. Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse suivante : <http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>

essentiel 

**Ampoules connectées**  
E27RGB / E27CCT / E27RGBW



**Notice d'utilisation**  
Pour vous aider à bien vivre votre achat

## installation


1. Téléchargez l'application **BE HOME** sur votre magasin d'applications :



### Configuration minimum requise

- Compatibilité IOS\* : iPhone\* 4S, 5, 5C, 6, 6plus, 7, 7plus, iPad\* 3, iPad\* 4, iPad\* Air, iPad\* mini (IOS\* 7 et ultérieur)
- Compatibilité Android : appareils Android\* (4.3 et ultérieur)
- Bluetooth\* 4.0 Low Energy (BLE)

2. Lancez l'application **BE HOME**



\*Créer un compte vous permet de retrouver et de partager facilement vos réglages. Sa création n'est pas obligatoire pour utiliser les ampoules.

4. Branchez les ampoules et assurez-vous que l'interrupteur mural est activé. Les ampoules doivent s'allumer.

5. Accédez à l'onglet **Réglages**, puis appuyez sur **Gestion des appareils**.



6. Appuyez sur le signe + en haut à droite de l'écran pour ajouter une ampoule.



7. L'application détecte automatiquement l'ampoule.



8. Appuyez sur **Terminé**. Le logo de l'ampoule apparaît actif.

## paramétrage

### Paramétrer une ampoule

1. Accédez à l'onglet **Réglages**, puis sélectionnez **Gestion des appareils**.



2. Appuyez sur le logo de l'ampoule pour tester la fonction On/Off (Allumage/Extinction).

3. Maintenez appuyé pendant 2 secondes le logo de l'ampoule pour accéder à sa page de configuration.



- Le premier curseur sert à régler la luminosité, le second curseur la température de l'ampoule (couleur chaude ou froide).
- Dans le cas d'ampoule de couleur, une palette de couleurs est disponible. Appuyez sur la couleur de votre choix pour changer la couleur de l'ampoule. Des pré-sélections ont été définies afin de faciliter votre choix.
- Pour aller plus loin dans le paramétrage, vous pouvez appuyer sur la roue crantée en haut à droite de l'écran.



- Dans ce nouveau menu (après avoir créé une pièce), vous pouvez changer le nom de l'ampoule, définir une pièce de la maison ou encore lier l'ampoule à une touche de la télécommande (accessoire non-disponible).
- Vous pouvez également changer l'icône de l'ampoule en appuyant sur le logo orange de l'ampoule. Enfin, vous pouvez supprimer l'ampoule de l'application.
- Pour ajouter une ampoule, recommencez la procédure depuis le début du paragraphe.

### Paramétrer un scénario

Un scénario vous permet de créer l'ambiance adaptée à la situation : film, musique...

1. Allez dans l'onglet **Scénario**.



2. Appuyez sur le signe + en haut à gauche de l'écran pour créer un nouveau scénario.



3. Nommez votre scénario.
4. Appuyez sur **Ajouter l'action** et sélectionnez la ou les ampoules que vous souhaitez inclure au scénario.
5. Paramétrez la luminosité, l'intensité et la couleur (pour le cas d'une ampoule compatible). Puis appuyez sur **Terminé**. Faites de mêmes pour les ampoules suivantes.
6. A présent, vous pouvez planifier le déroulement de votre scénario.
7. Par défaut, le scénario s'applique lorsqu'il est exécuté manuellement pour une durée indéterminée. Si vous souhaitez que le scénario s'exécute à l'heure et au jour de votre choix, décochez **tout le temps**.




8. Sélectionnez l'heure et le jour de votre choix pour l'exécution du scénario.
9. Une fois le paramétrage effectué, appuyez sur **Terminé**.

Vous pouvez activer/désactiver et supprimer le scénario sur cette même page de paramétrage (par exemple, un scénario créé spécialement pour vos vacances à désactiver lors de votre retour).

### A titre d'exemple :


Vous souhaitez créer une ambiance pour un film qui commence le mercredi à 20h50. Vous souhaitez que les ampoules s'éteignent à la fin du film, à 23 heures.

Pour cela, créez en premier un scénario intitulé **Film Mercredi** et paramétrez l'ambiance.



Nom du scénario : **Film Mercredi**  
Action : **Baisse de la luminosité**

Sélectionnez l'heure de début (20h50 le mercredi) :



Appuyez sur **Sauvegarder**, en haut à droite de l'écran.

essentiel

## Ampoules connectées

E27RGB / E27CCT / E27RGBW

Protection de l'environnement  
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuez à protéger l'environnement et empêchez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires  
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste eco-citoyen.  
Recyclez ce produit en fin de vie.

essentiel

Service Relation Clients  
Avenue de la Motte  
CS 80137  
59811 Lesquin cedex  
Art. 8003063 / 8003064 / 8003066  
Ref. E27 RGB / E27 CCT / E27 RGBW  
Fabriqué en R.P.C  
SOURCING & CREATION  
21 Avenue de l'Harmonie  
59650 Villeneuve d'Ascq

