

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

- A n'utiliser qu'à l'extérieur des locaux.
- Consulter la notice avant utilisation.
- ATTENTION : des parties accessibles peuvent être très chaudes. Eloigner les jeunes enfants.
- Ne pas déplacer l'appareil pendant l'utilisation.
- Fermer le robinet du récipient de gaz après usage.
- Toute modification de l'appareil peut se révéler dangereuse.
- Ne pas modifier l'appareil.
- Toutes les parties protégées par le fabricant ne doivent en aucun cas être manipulées par l'utilisateur.
- Cet appareil doit être éloigné des matériaux inflammables durant l'utilisation.

- Munissez-vous de gants de protection adaptés lorsque vous manipulez votre appareil et lors des phases de cuisson : certaines parties accessibles peuvent être très chaudes.
- Nettoyez l'appareil et ses accessoires (y compris tiroir récupérateur de graisses) après chaque utilisation pour éviter l'accumulation des graisses (risque d'incendie).
- Procédez à un test de fuite avant l'utilisation (voir section "Test de fuite").
- En cas d'odeur de gaz ou de fuite de gaz :
 - (1) fermez le robinet du récipient de gaz,
 - (2) éteignez les feux existants,
 - (3) procédez à un test de fuite (voir section "Test de fuite").
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil par grands vents.
- N'entrez pas autour de l'appareil des objets qui pourraient gêner la circulation de l'air.

- N'utilisez pas cet appareil pour un autre usage que celui auquel il est destiné.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que toutes les connexions gaz sont bien serrées. Dans le cas où celles-ci se seraient desserrées, fermez immédiatement le robinet du récipient de gaz et vérifiez toutes les connexions, puis procédez à un test de fuite (voir section "Test de fuite").
- Ne desserrez jamais les connexions de gaz lorsque vous utilisez votre appareil.
- N'utilisez ni charbon de bois ni pierre de lave dans votre barbecue gaz.
- Cet appareil et le récipient de gaz doivent être installés sur un sol en matériau non inflammable.
- La surface doit être horizontale, plane et stable afin d'éviter un risque de basculement.