

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas de produits détergents abrasifs ni d'éponge à récurer pour nettoyer l'appareil.

1. Nettoyez le corps de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié.
2. Essuyez l'appareil avec un chiffon doux et sec.
3. Stockez l'appareil dans un endroit sec.
4. Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation : 3 piles LR03 / AAA de 1,5 V
- Diamètre : 90 mm
- Hauteur : 105 mm
- 4 têtes vibrantes
- Rétro-éclairage des têtes
- Bouton marche/arrêt
- Poids : 146 g (sans piles)
- Utilisable sous la douche
- IPX5 : appareil protégé contre les jets d'eau. Ne pas immerger.

Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.



essentiel

Mini MassEUR RELAX




essentiel 

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

Art. 8004065 / 8004066
Réf. EMM 1 RELAX CORAIL/ROUGE, EMM 1 RELAX NOIR/ROUGE
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE

Notice d'utilisation


VUE D'ENSEMBLE



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant d'utiliser le mini-masseur pour la première fois, nettoyez-le comme indiqué dans la section « Nettoyage » de la présente notice.

INSERTION DES PILES



1. Tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vers la direction « OPEN ».
2. Insérez 3 piles LR03 / AAA 1,5 V dans les emplacements prévus à cet effet, en respectant les polarités « + » et « - » indiquées.

3. Remplacez le couvercle et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre vers la direction « CLOSE », et assurez-vous que celui-ci est bien fermé.



- Utilisez uniquement le type de piles spécifié dans cette notice.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

UTILISATION



- N'utilisez jamais l'appareil sur la tête.
- Ne massez pas la même zone du corps pendant plus de 3 minutes en continu.
- N'utilisez pas l'appareil pendant plus de **15 minutes en continu** et respectez une **durée de refroidissement de 15 minutes** minimum avant de l'utiliser à nouveau.

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt . L'appareil démarre et émet des vibrations au niveau des pieds qui s'allument en rouge.
2. Faites glisser l'appareil sur la zone du corps que vous souhaitez masser.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt  pour éteindre l'appareil.

CONSEILS D'UTILISATION

- Pour modifier l'intensité du massage, appuyez plus ou moins sur la zone du corps à masser.
- Il est recommandé d'utiliser l'appareil lorsque la peau est bien hydratée.
- Vous pouvez appliquer une huile de massage adaptée avant l'utilisation de l'appareil.
- Vous pouvez utiliser l'appareil sous la douche, celui-ci résiste aux projections d'eau. N'immergez jamais l'appareil totalement dans l'eau !

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION . SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.