

Consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.

- Nous vous recommandons de faire installer votre hotte de cuisine par des personnes qualifiées.
- Dans tous les cas, l'installation de la hotte doit être réalisée conformément à cette notice d'utilisation et dans le respect des normes d'installation et de la réglementation en vigueur concernant l'évacuation de l'air vicié.
- Respectez les distances réglementaires d'utilisation de la hotte, comme expliqué dans la section "Installation".
- Les réparations doivent être effectuées exclusivement par une personne qualifiée.
- La hotte a été conçue pour être utilisée par des particuliers dans leur lieu d'habitation. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres usages que celui pour lequel elle a été conçue.
- Avant d'effectuer le branchement, assurez-vous que votre ligne électrique est équipée

d'un disjoncteur omnipolaire ayant une distance d'ouverture entre les contacts d'au moins 3 mm.

- Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- N'utilisez pas de rallonge ou de multiprise pour le branchement de la hotte.
- Débranchez l'appareil de la prise de courant avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.
- Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après-vente.
- Aérez convenablement la pièce en cas de fonctionnement simultané de la hotte et d'autres appareils utilisant du gaz ou autre combustible.
- Une ventilation convenable de la pièce doit être prévue lorsqu'une hotte de cuisine est utilisée simultanément avec des appareils utilisant du gaz ou un autre combustible.
- Ne raccordez pas l'appareil à un conduit d'évacuation de fumées de combustion (chaudière, cheminée, etc.) ou à une VMC (ventilation mécanique contrôlée).

- Lorsque la hotte de cuisine est mise en fonctionnement en même temps que d'autres appareils alimentés par une énergie autre que l'électricité, la dépression dans la pièce ne doit pas être supérieure à 4 Pa (4×10^{-4} bar).
- Il est formellement interdit de flamber des aliments sous la hotte de cuisine.
- Les fritures effectuées sous la hotte doivent faire l'objet d'une surveillance constante. Les huiles et graisses portées à très haute température peuvent prendre feu.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sans surveillance.
- N'utilisez pas la hotte sans les filtres anti-graisse.

- Ne retirez pas le filtre anti-graisse lorsque la hotte fonctionne.
- Il est dangereux de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques de cet appareil.
- Le fonctionnement de la hotte au-dessus d'un foyer à combustible (charbon, bois, etc.) n'est pas autorisé, à l'exception des foyers à gaz.
- En cas de défaut de l'appareil, débranchez-le de la prise de courant ou enlevez le fusible correspondant à la ligne de branchement de l'appareil. N'essayez pas de réparer la hotte vous-même ; veuillez prendre contact avec le service après-vente de votre magasin revendeur.
- Avant de toucher les ampoules, assurez-vous qu'elles sont froides.
- Respectez la fréquence de nettoyage et/ou de remplacement des filtres. L'accumulation de dépôts de graisse risque d'occasionner un incendie.
- **ATTENTION** : Les parties accessibles peuvent être chaudes lorsque la hotte est utilisée avec des appareils de cuisine.
- Dans le cas d'une cuisine chauffée avec un appareil raccordé à une cheminée (ex : poêle, chauffe-eau, chaudière, etc.), vous devez installer la hotte en version recyclage.

- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou d'incendies provoqués par l'appareil du fait du non-respect des dispositions susmentionnées.