


Basculer entre différents modes de fonctionnement

- Appuyez deux fois sur le bouton pour allumer l'écran du bracelet.
- Lorsque la montre est allumée, maintenez appuyé le bouton tactile pour faire apparaître les quatre icônes de sélection du mode de fonctionnement.
- Appuyez deux fois brièvement pour basculer d'un mode à l'autre. Une vibration confirme le changement de mode.
- Vous accédez au mode sélectionné sous 3 secondes.

Description des modes de fonctionnement

- **Mode quotidien** : mesure vos données quotidiennes (nombre de pas effectués, calories brûlées).
- **Mode sommeil** : mesure la qualité de votre sommeil (la fonction bluetooth est alors inactive).
- **Mode sport** : mesure les informations (durée, nombre de pas effectués, calories brûlées, distance parcourue) lors d'une séance d'entraînement.
- **Mode sieste** : vous réveille avec des vibrations après une courte sieste. La durée de la sieste est paramétrable via le menu «Alarme silencieuse» de l'application **My Fit log**.

description de l'écran



1. Etat de la connexion
2. Déconnecté
3. Alarme
4. Mode quotidien
5. Date
6. Progression globale (moyenne des calories + pas)
7. Niveau de batterie
8. Nombre de pas
9. Calories brûlées
10. Fréquence cardiaque
11. Niveau de l'activité physique
12. Durée de l'activité physique
13. Distance parcourue

Naviguez dans les menus de l'application

Appuyez sur l'icône  pour personnaliser l'application et utiliser votre bracelet selon vos besoins.

Entraînement

Paramétrer vos séances d'entraînement et activer/désactiver le capteur de fréquence cardiaque ⁽²⁾.

Fitness pals

Inviter vos amis et votre famille à vous rejoindre dans un entraînement où qu'ils se trouvent ou participer à une compétition en ligne.

Alarme silencieuse

Configurer des alarmes silencieuses pour que votre bracelet vous réveille avec des vibrations, sans réveiller d'autres personnes.

Notification

Activer ou désactiver les notifications que vous souhaitez recevoir sur votre bracelet comme par exemple les appels entrants, emails, SMS, Facebook...

Sauvegarde de données

Sauvegarder et restaurer toutes les données d'entraînement via Google Drive.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.




Testés dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste éco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie.



Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin Cedex

Art. 8004262
Réf. Followy
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq


Modifier les informations d'affichage

Lors de la réception d'une notification, appuyez sur le bouton tactile de votre bracelet Followy pour la faire disparaître de votre écran. Répétez l'opération jusqu'à retrouver l'affichage de l'heure.

Fonctionnalités

- **Alarme silencieuse**
La fonction alarme silencieuse permet de vous réveiller grâce de faibles vibrations. En mode veille, l'alarme peut être arrêtée en faisant un appui long sur le bouton de sélection. Un appui court permet de répéter l'alarme 5 minutes plus tard. Les paramètres de l'alarme peuvent être modifiés dans Menu > Alarme silencieuse
- **Notification**
Vous recevrez des notifications pour les appels entrants, SMS, e-mails et alertes des réseaux sociaux. Lorsque vous recevez une notification d'appel sur un smartphone Android, vous pouvez rejeter l'appel en faisant un appui long sur le bouton de sélection. Les notifications peuvent être configurées dans Menu > Notification

découvrez l'application MY FIT LOG



Depuis le tableau de bord de l'application, retrouvez les informations associées à votre progression, collectées depuis votre bracelet Followy :

- **Nombre de pas effectués,**
- **Nombre de calories brûlées** (liées à l'activité physique et au total avec BMR (TMB),
- **Temps de sommeil**
- **Activité physique**

Appuyez sur chaque type de données pour accéder à des graphiques statistiques détaillés.

Paramètres

Personnaliser votre profil et définir vos objectifs.

A propos

Afficher la version du logiciel et le numéro de série de l'appareil.

Guide

Consulter l'aide en ligne.

Pour plus de renseignements sur l'utilisation de l'application, retrouvez la notice complète sur www.bouldanger.com

⁽²⁾ Le bracelet Followy n'est pas un appareil de suivi médical. Il s'agit d'un outil servant à mesurer votre activité quotidienne et physique ainsi que votre fréquence cardiaque. Il n'est en aucun cas destiné au diagnostic ou prévention de maladies.

De nombreux facteurs peuvent affecter la précision de la mesure de la fréquence cardiaque. Consultez votre médecin ou un professionnel de santé avant de commencer ou reprendre une activité physique. Si vous portez un stimulateur cardiaque ou d'autres implants électroniques, demandez conseil à votre médecin.



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.




Testés dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste éco-citoyen. Recyclez ce produit en fin de vie.



Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin Cedex

Art. 8004262
Réf. Followy
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq


essentiel

Bracelet connecté Followy



Guide rapide d'utilisation
Pour vous aider à bien vivre votre achat

Description de votre bracelet



2. Maintenez appuyé le bouton pour allumer votre bracelet

Lors de la première mise en service du bracelet, le capteur du cardiofréquencemètre clignote en vert puis s'arrête automatiquement après synchronisation avec l'application My Fit Log.

3. Téléchargez et installez l'application MY FIT LOG sur votre smartphone




Configuration minimum requise

- Compatibilité iOS* : iPhone* 4S, 5, 5C, 6, 6plus, 7, 7plus, iPad* 3, iPad* 4, iPad* Air, iPad* mini (iOS* 7 et ultérieur)
- Compatibilité Android* : appareils Android* (4.3 et ultérieur)

- PORS Mobile est l'éditeur de l'application My Fit Log et en est le seul responsable.
- L'éditeur peut être amené à modifier les fonctionnalités de l'application via des mises à jour.
- L'utilisateur doit accepter les CGU (Conditions Générales d'Utilisation) de l'application indiquées lors de l'installation.
- Sourcing&Création et Boulanger ne collectent et ne diffusent aucune donnée personnelle à partir de l'application My Fit Log.
- Il appartient à l'utilisateur de veiller tout particulièrement à l'utilisation de ses données et d'en garder la maîtrise.

5. Ajustez le bracelet



1. Enroulez le bracelet autour de votre poignet comme indiqué dans le schéma ci-dessus.
2. Clipsez fermement le bouton métallique dans le trou du bracelet
3. Réglez le bracelet de façon à ce qu'il soit suffisamment serré sans vous gêner. Pour plus de confort, laissez l'espace d'un doigt entre le bracelet et votre poignet.


consignes de sécurité

- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage personnel et non médical.
- Le capteur ne doit pas être immergé dans l'eau, ni être éclaboussé ou être placé près de récipients remplis de liquide, comme des vases par exemple. Après utilisation, conservez votre bracelet dans un endroit sec. Ne mettez pas la bracelet en contact avec tout autre liquide que de l'eau.
- Ne portez pas ce produit pour nager.
- Chargez la batterie dans une pièce fraîche et ventilée. Une température excessive pendant la charge pourrait causer la chauffe de l'appareil, de la fumée, du feu ou une déformation de la batterie, voire même son explosion.
- Ne pas exposer cet appareil à du sable, de la poussière ou à la lumière directe du soleil pendant une durée prolongée.
- Ne provoquez pas de court-circuit entre les broches de charge du produit. Vous pourriez endommager à la fois le capteur et la batterie.
- Pour prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer le capteur à des températures trop élevées, à une trop forte humidité ou aux rayons directs du soleil.
- Ne pas poser d'objets lourds sur le capteur. Ne pas lancer, jeter ou faire subir des chocs violents au capteur.
- Utilisez uniquement le boîtier de charge USB fourni pour recharger la batterie du capteur.
- Sourcing & Création ne peut être tenu responsable de tout dommage causé par une mauvaise utilisation de l'appareil.
- Votre bracelet Followy transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (RF) autour de 2,4 GHz. Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas la bracelet lorsque vous vous situez dans les endroits suivants : endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence, à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie. **Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou une autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.**
- Le récepteur Bluetooth fonctionne dans un rayon d'environ 6 mètres. Plus le bracelet Followy et le smartphone auquel il est relié sont proches, meilleures seront les performances. La portée de communication peut varier selon les

* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (* marques appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sourcing & Création)

Mise en route

1. Chargez la batterie



Charge : 2 heures
Autonomie : 10 jours⁽¹⁾

Le témoin de charge, situé sur l'écran, défile pendant le chargement puis devient fixe lorsque la charge est complète.

(1) L'autonomie de la batterie et les cycles de chargement dépendent de votre utilisation, des paramètres et de bien d'autres facteurs. Les résultats peuvent donc varier.


4. Personnalisez votre profil

1. Activez la fonction bluetooth* de votre smartphone.
2. Lancez l'application My Fit log.
3. Une fois la connexion entre votre bracelet Followy et votre smartphone établie, l'application vous invite à personnaliser votre profil. Suivez les instructions affichées à l'écran.



Vos informations personnelles servent à déduire la longueur de vos pas, d'après votre taille et à calculer votre Taux Métabolique de Base (ou BMR en anglais). Le BMR indique les besoins énergétiques minimum nécessaire à la survie d'un individu au repos. L'organisme consomme de l'énergie pour maintenir en activité ses fonctions (cœur, cerveau, respiration, digestion, maintien de la température du corps). L'application distingue les calories dépensées grâce à l'activité physique du total des calories brûlées (avec BMR).

6. Changez le bracelet



1. Votre bracelet Followy est fourni avec deux bracelets silicone.
2. Faites glisser chaque partie du bracelet en dehors des fentes situées de chaque côté du capteur pour le retirer.
3. Faites ensuite glisser chaque partie du bracelet dans les fentes situées de chaque côté du capteur pour le remettre en place.

- obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.
- Cet appareil contient une batterie lithium-ion interne, non amovible, susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser ou percer la batterie.
- Ne pas la jeter dans un feu ou dans de l'eau.
- Ne pas recharger la batterie plus longtemps que spécifié. Trop recharger la batterie réduira sa durée d'utilisation. Ne jetez pas la bracelet avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de l'appareil conformément aux réglementations en vigueur.

caractéristiques

- Bandes de fréquences bluetooth* : 2402 - 2480 MHz
- Puissance maximale émise : Inférieure à 1 mW

déclaration UE de conformité simplifiée

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type bracelet connecté essentielb Followy est conforme à la directive 2014/53/UE

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://www.essentialb.fr/content/bfr/essentialb/assistance.htm>

La notice d'utilisation complète de votre bracelet est disponible sur le site internet www.boulanger.com, en suivant le chemin ci-dessous : **Objets connectés > Santé connectée > Bracelet connecté**