



SKP_K5_NOTICE



SkillKorp K5
Clavier gaming



CONSIGNES D'USAGE

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Ne démontez jamais le clavier vous-même.
- Ne placez pas le clavier près d'une fenêtre où il serait directement exposée à la lumière du soleil.
- Ne le placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le clavier.
- Évitez tout choc ou toute vibration excessive du clavier.
- Nettoyez le revêtement extérieur du clavier en l'essuyant avec une solution douce de produit nettoyant.
- Attention : Risque de détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool ou de pénétration de liquide dans le clavier.

ERGONOMIE

Les mouvements répétitifs, surtout s'ils font appel aux mêmes groupes musculaires et articulaires, peuvent générer des troubles musculo-squelettiques. Les symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts, coude ou la nuque. En prévention, nous vous conseillons de :

- Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
- Positionner le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
- Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
- Modifier souvent votre attitude corporelle.

VOTRE PRODUIT

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 clavier gaming
- 1 jeu de 8 touches additionnelles et personnalisables
- 1 extracteur de touches
- 1 notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Plug & play : prêt à l'emploi, ne nécessite pas d'installation
- 4 niveaux de rétroéclairage
- 105 touches retour rapide + 10 touches supplémentaires
- Jeu de 8 touches interchangeableables
- 7 touches macro programmables
- Touche de verrouillage Windows*
- Câble tressé noir de 1,8 m
- Connecteur USB 2.0 plaqué or
- Saisie multicouche : appuyez sur plusieurs touches en même temps sans provoquer d'erreur système
- Dimensions : 485 x 162 x 282 mm
- Poids : 675 g

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

- Compatible Windows* XP, Windows* VISTA, Windows* 7, Windows* 8, Windows* 10, Mac OS* X et Linux*

* Ce produit SkillKorp est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

DESCRIPTION



- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Touches macro programmables (M1 à M7) |
| 2 | Changer le profil d'utilisation |
| 3 | Régler le rétroéclairage |
| 4 | Verrouiller la touche Windows* |

UTILISATION DU CLAVIER

BRANCHEMENT

1. Branchez la prise USB du clavier dans un port USB libre de votre ordinateur.
2. Windows* détecte et installe automatiquement le nouveau matériel.
3. Lorsque l'installation est terminée, une bulle d'information apparaît en bas à droite de votre écran.
4. Votre clavier est alors prêt à fonctionner.

TOUCHES PROGRAMMABLES

Votre clavier possède 7 touches programmables (M1 à M7) via le logiciel.

Le logiciel est téléchargeable sur le site internet : <http://essentielb.fr/assistance> (dans la rubrique "Pilotes et logiciels").

TOUCHES SPÉCIALES

- La touche **Pr** vous permet de passer d'un profil utilisateur à un autre, en fonction des différentes fonctions que vous attribuez aux touches M1 à M7.
- Appuyez sur la touche **Rétroéclairage** pour régler le rétroéclairage du clavier sur l'un des 4 niveaux suivants : éteint, faible, intense, alternance (3 secondes intense suivies de 3 secondes éteint).
- Appuyez sur la touche **Verrou** pour verrouiller la touche Windows* et ainsi éviter les sorties brutales du jeu.

EXTRACTION DE TOUCHES

Vous disposez d'un jeu de 8 touches personnalisables que vous pouvez utiliser pour remplacer des touches existantes du clavier. Pour retirer une touche, munissez-vous de l'extracteur de touche, clipsez les embouts de l'extracteur sur une touche et tirez d'un coup sec.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.




Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Service Relation Clients - Avenue de la Motte - CS 80137 - 59811 Lesquin cedex
Art. 8004339 - Ref. SKP_K5 - FABRIQUE EN R.P.C.
SOURCING & CREATION - 21 Avenue de l'Harmonie - 59650 Villeneuve d'Ascq



Faites un geste éco-citoyen.
Recyclez ce produit en fin de vie.

