



TV 19HD2T194

LISTE DE PIECES DETACHEES POUR LISTO 19 HD-2T-194					COMMENTAIRES
	REFERENCE	DESCRIPTIF			
1	15A.BG19D-20D00-OH	Panneau arriere (back cabinet)	PCS	1	
2	15B.DGP-G4819000-OH	Lentille IR (IR lens)	PCS	1	le couvercle en plastique couvrant le récepteur IR
3	824.405-TS3070-1H	Haut-parleurs (Speaker)	PCS	2	
4	631.004-S702H	Cable Haut-parleurs (Speaker cable)	PCS	1	
5	890.K00-LE19480-OH	Clavier PCB (KEY board PCB)	PCS	1	
6	890.E00-LE19480-1H	Carte IR PCB (IR board PCB)	PCS	1	
7	631.014-I070200-14H	Cable clavier et carte IR (IR,KEY board cable)	PCS	1	
11	104.008-2R813-100H	Visserie (screw)	PCS	4	
12	101.008-2R813H	Visserie (screw)	PCS	1	
1	15B.DAH-C1824L00-OH	Pied gauche (left feet)	PCS	1	
2	15B.DAH-C1824R00-OH	Pied droit (right feet)	PCS	1	
3	155.A70-1451R5-OH	coussinet (rubber pad)	PCS	4	
1	121.SS0-G19D2001-7H	side terminal board	PCS	1	
2	121.SD0-G19D2001-6H	down terminal board	PCS	1	
1	107.006-3073H	Visserie (screw)	PCS	4	peut être envoyé 100 pièces de chaque à la 1ere commande
2	103.006-3061-053H	Visserie (screw)	PCS	6	peut être envoyé 100 pièces de chaque à la 1ere commande
3	107.008-3071H	Visserie (screw)	PCS	10	peut être envoyé 100 pièces de chaque à la 1ere commande
4	107.006-3031H	Visserie (screw)	PCS	2	peut être envoyé 100 pièces de chaque à la 1ere commande
1	107.012-4071H	Visserie (screw)	PCS	4	
2	170.S05-2721650-OH	Sachet manuel d'utilisation (User manual bag)	PCS	1	tout cela constitue l'ensemble complet des accessoires, avec la base / le support / les pieds
3	170.C05-0650500-OH	Sachet de vis (screw bag)	PCS	1	
4	002.Z20-T1703207-OH	Manuel d'instruction (Instruction manual)	PCS	1	
5	845.CX508-T1703207-OH	Télécommande (remote control)	PCS	1	
1	705.2019D-L9ECAC00-AH	20" Panel (T195XVNO1.0)	PCS	1	
1	890.JRX-V9203LX-OH	20" Main board (CV9203L-X)	PCS	1	
2	631.030-L035100-11H	câble LVDS (LVDS cable)	PCS	1	
3	846.HTL-12030CQ-OH	adaptateur (adapter)	PCS	1	