



SKP\_F20\_NOTICE




SkillKorp F20  
Fauteuil gamer



## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Veillez vérifier soigneusement le contenu de l'emballage avant de commencer le montage de votre fauteuil pour jeux vidéo.



1. Appui-tête
2. Coussin lombaire
3. Dossier
4. Assise
5. Mécanisme de réglage
6. 7 boulons hexagonaux
7. Cache vérin
8. Vérin à gaz
9. Base en étoile
10. 5 roulettes
11. Clé Allen


# ASSEMBLAGE

Suivez les étapes de montage afin d'assembler correctement et de manière sûre votre fauteuil de jeux vidéo. Veuillez vérifier cet assemblage tous les six mois et resserrez les vis avec la clé Allen fournie.

## \_ INSTALLATION DU MÉCANISME DE RÉGLAGE

1. Retournez l'assise du fauteuil, rembourrage vers le bas. Placez le mécanisme de réglage, molette d'ajustement vers l'avant.

Prenez garde au sens de l'installation ! La partie avant de l'assise se repère grâce sa partie creuse.




2. Fixez le mécanisme à l'aide des quatre longues vis, des rondelles de blocage puis des rondelles plates.
3. Serrez progressivement les vis une à une avec la clé Allen afin d'ajuster l'alignement du mécanisme. Puis serrez fermement toutes les vis une fois que le mécanisme est bien droit et stable.

**Remarque :** La rondelle de blocage est un disque qui s'intercale entre la vis et la pièce à serrer; sa forme coupée et ondulée consiste à bloquer les vis de façon à empêcher un desserrage.

**Attention :** N'actionnez pas la manette de réglage du dossier avant que le fauteuil ne soit entièrement assemblé car vous risqueriez de vous blesser !

## \_ INSTALLATION DU DOSSIER

1. Insérez ensuite le dossier dans le mécanisme de réglage comme représenté ci-dessous.
2. Fixez le à l'aide des 3 vis courtes, des rondelles de blocage puis des rondelles plates. Serrez progressivement les vis une à une avec la clé Allen puis serrez fermement toutes les vis.



3. Retournez ensuite le siège

## \_ ASSEMBLAGE DES ROULETTES ET DE LA BASE EN ÉTOILE

1. Attachez les cinq roulettes en les enclenchant à la base en étoile. Assurez-vous qu'elles sont solidement fixées.



2. Puis insérez le vérin à gaz au centre de la base. **Retirez le capuchon de protection.**



3. Puis placez le cache vérin. **Assurez-vous de le mettre en place maintenant car vous ne pourrez plus le placer ensuite.**




## \_ ASSEMBLAGE DE LA BASE AU FAUTEUIL

1. Insérez le vérin à gaz dans l'orifice central du mécanisme installé sous le siège.



2. Placez le fauteuil sur le vérin puis asseyez-vous dessus afin de parfaire l'insertion sur le vérin.
3. L'installation de votre fauteuil est terminée. Ajustez pour finir le coussin pour la nuque et le coussin lombaire.

## DESCRIPTION DU FAUTEUIL



- a. Bouton de réglage de la hauteur des accoudoirs
- b. Manette de réglage de la hauteur du siège/  
Blocage ou déblocage de l'inclinaison
- c. Coussin pour la nuque
- d. Coussin lombaire
- e. Molette d'ajustement de la résistance de l'inclinaison

## UTILISATION

### \_ RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L'ASSISE

Pour baisser l'assise :

1. Asseyez-vous sur le fauteuil.
2. Tirez sur la manette de réglage de la hauteur du siège et l'assise se baissera doucement.
3. Relâchez la manette quand vous avez atteint la hauteur souhaitée.



Pour lever l'assise :

1. Levez-vous du fauteuil.
2. Tirez sur la manette de réglage de la hauteur du siège vers le haut et l'assise s'élèvera.
3. Relâchez la manette quand vous avez atteint la hauteur souhaitée.

### \_ INCLINAISON ET BLOCAGE

Le mécanisme d'inclinaison permet de faire basculer le dossier.

1. Débloquez la fonction en tirant doucement la manette vers vous.
2. La molette ronde vous permettra d'ajuster la résistance de la fonction d'inclinaison.
3. Vous pouvez incliner le dossier jusqu'à l'angle souhaité et le dossier reviendra automatiquement en position initiale.
4. Si vous souhaitez bloquer la bascule du dossier, repousser la manette vers l'intérieur.



Manette de réglage  
en hauteur/Blocage

Molette d'ajustement  
de la résistance

## PRÉCAUTIONS D'USAGE

---

AVANT D'UTILISER LE FAUTEUIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Le fauteuil est uniquement destiné à une utilisation domestique en intérieur.
- N'exposez pas le fauteuil à des températures trop élevées ou aux rayons directs du soleil.
- Utilisez le fauteuil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.
- Seule une personne qualifiée peut remplacer ou réparer les composants de réglage de la hauteur des sièges équipés d'accumulateurs d'énergie.
- Les roues utilisées sur cette chaise peuvent entraîner des rayures sur un sol de type bois, si la charge est supérieure à 150 kg.
- Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez les sacs plastiques et les éléments de protection de votre fauteuil hors de portée des enfants.
  
- Nettoyez le cadre en métal avec de l'eau légèrement savonneuse, rincez à l'eau claire et séchez avec un chiffon.
- Essuyez régulièrement les parties en plastique et le revêtement en simili cuir avec un chiffon propre, doux et sec. N'utilisez aucun produit corrosif pour le nettoyage

## CARACTÉRISTIQUES

---

- Revêtement Simili-Cuir
- Garnissage mousse dense
- Dossier à basculement flexible
- Inclinaison maximale 45°
- Hauteur de l'assise réglable de 45 à 52 cm
- Système de réglage par vérin à gaz
- Hauteur des accoudoirs réglables
- Stabilité : axe à 5 roues
- Charge maximale : supporte jusqu'à 150 kg
- Dimensions (h x l x p) : 134 x 69 x 70 cm
- Poids : 21,3 kg


Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.



Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Service Relation Clients - Avenue de la Motte - CS 80137 - 59811 Lesquin cedex  
Art. 8005466 - Ref. SKP\_F20 - FABRIQUE EN R.P.C.  
SOURCING & CREATION - 21 Avenue de l'Harmonie - 59650 Villeneuve d'Ascq



Faites un geste éco-citoyen.  
Recyclez ce produit en fin de vie.

