SKP_H6_NOTICE

SkillKorp H6
Casque gaming

SKILL ORP

CONSIGNES D'USAGE

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce document.
- Pour prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer le casque à des températures trop élevées, à une trop forte humidité ou aux rayons directs du soleil.
- Ne pas poser d'objets lourds sur votre casque.
- Ne pas insérer d'autres objets dans le casque, ceci peut provoquer des incidents électriques.
- Ne pas lancer, jeter ou faire subir des chocs violents à votre casque.
- N'autoriser les jeunes enfants à utiliser le casque sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin qu'ils puissent l'utiliser de manière sûre, un usage incorrect pouvant entraîner des blessures.
- Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étranglement.
- Le casque ne doit pas être immergé dans l'eau, ni être éclaboussé ou être placé près de récipients remplis de liquide, comme des vases par exemple. Après utilisation, conservez le casque dans un endroit sec.
- Ne tentez jamais de démonter ou de remonter vous-même le casque. Confiez les réparations exclusivement à un technicien qualifié.
- Afin de protéger votre santé et vos facultés auditives, n'écoutez pas de musique à un volume élevé pendant de longues périodes. Il est recommandé d'interrompre l'utilisation de votre casque régulièrement et/ou de maintenir le volume de sortie à un niveau adapté.
- **Ne réglez pas le volume à un niveau tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui se passe autour de vous.**
- Nettoyez uniquement l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 Novembre 2005 portant application de l'article L.5232-1 du code de la santé publique.

VOTRE PRODUIT

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 casque stéréo
- 1 adaptateur Y vers 2 jack 3,5 mm
- 1 notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Connectique universelle Jack 3,5 mm
- Ecouteurs circum Aural
- Télécommande filaire intégrée : contrôle du micro et du volume
- Coussinets : SimiliCuir
- Haut-Parleurs : Dimensions : Ø 40 mm
  Sensibilité : 97 dB ± 4 dB at 1 KHz
  Impédance : 32 ± 15% Ω
  Plage de fréquence : 20 Hz - 20 KHz
  Puissance max : 100 mW
- Microphone : Diamètre : 6 mm
  Ominidirectionnel
  Sensibilité : -61 ± 4 dB at 1 KHz
  Impédance : ≤2.2 KΩ
  Plage de fréquence : 100 Hz -10 KHz
- Longueur de câble : 200 cm
- Poids : 270 g

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

- Compatible avec Windows®* 7, Windows®* 8, Windows®* 8.1 & Windows 10®* et Mac
- PS4*, Xbox One, Switch, consoles portables, smartphones et tablettes.

* Ce produit SkillKorp est compatible avec les marques citées* (*marques appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

DESCRIPTION





INSTALLATION

SUR ORDINATEUR

_ CONNEXION AVEC UN SEUL JACK

Insérez l'extrémité Jack 3,5 mm du cordon du casque dans le port casque de votre ordinateur.
Attention : Dans cette configuration, le micro du casque ne fonctionnera pas.

_ CONNEXION EN DOUBLE JACK

1. Insérez l'extrémité Jack 3,5 mm du cordon du casque dans le port casque noir de l'adaptateur Y Audio/ Micro
- Insérez l'extrémité audio Jack 3,5 mm (de couleur verte) de l'adaptateur dans le port casque de votre ordinateur.
- Insérez l'extrémité micro Jack 3,5 mm (de couleur rose) de l'adaptateur dans le port micro de votre ordinateur.

SUR PS4

1. Insérez l'extrémité Jack 3,5 mm du cordon du casque dans le port casque de votre manette PS4.
2. Accédez ensuite au menu principal de votre console.
3. Sélectionnez le sous-menu **Paramètres** > **Périphériques** > **Périphériques audio**.
4. Assurez-vous que le **Périphérique d'entrée** et le **Périphérique de sortie** soient réglés sur **Casque connecté à la manette**.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

GARANTIE 2 ANS

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Service Relation Clients - Avenue de la Motte - CS 80137 - 59811 Lesquin cedex - France
Art. 8006657 - Ref. SKP_H6 - FABRIQUE EN R.P.C.
SOURCING & CREATION - Avenue de la Motte - 59810 Lesquin - France

Faites un geste éco-citoyen.
Recyclez ce produit en fin de vie.

Version 1.0