

essentiel 

Bureau gamer / Gaming desk





SKD01



Vue éclatée / Exploded view

8009922

Vue éclatée / Exploded view



Liste des pièces détachées / Spare parts list

N° VUE	REF PIECE	DESIGNATION (FR)	DESIGNATION (ENG)
1	9015070	Plateau	Top panel
2	9015072	Pied gauche	Left leg
3	9015073	Pied droit	Right leg
4	9015076	Barre transversale	Crossbar
7	9015080	Support câbles	Cable holder
8	9018868	Revêtement plateau (Tapis souris)	Top panel cover
9	9015083	Range câble (oeillets plateau)	cable tube
10	9015077	Support casque et vis	Headset holder hook
5-6	9015079	Système lumineux (Led) + Câble connexion	Lighting system (Led) + Connection cable
A,B,C,D,E,H,I,L	9015084	Visseries (Kit)	Screws (Kit)
F	9015075	Patins	Leveller
G-K	9015082	Crochet (x4) + attache câble	Cable clip + cable strap
J	9015081	Passe câble	Cable hole cover
M,N,O,P,Q,R	9015078	Support gobelet et vis	Cup holder and screws
Z	9015074	Œillets (x4)	Grommets (x4)

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.