

# 折后尺寸: 70×70MM

## 105克铜版纸+双面印刷+单黑

### 折叠方式 (先风琴折再上下对折) +过油

**Chargeur sans fil avec supports smartphone** Wireless charger with smartphone holder Cargador inalámbrico con soporte para smartphone Kabellose Ladestation mit Smartphone-Halterung Draadloze oplader met smartphonehouder	**Chargeur sans fil avec supports smartphone** Wireless charger with smartphone holder Cargador inalámbrico con soporte para smartphone Kabellose Ladestation mit Smartphone-Halterung Draadloze oplader met smartphonehouder	**Protection de l'environnement** Ce symbole sur le produit signifie qu'il n'est pas d'appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit peut être traité comme un déchet ordinaire. Des instructions spécifiques pour le recyclage des déchets sont à votre disposition dans les documents de révision et de collecte mis à votre disposition par le fabricant ou par le distributeur. Ils orientent votre appareil en fin de vie vers le bon filtre de recyclage, voire directement vers les déchets. Des systèmes de révision et de collecte sont mis à votre disposition par le fabricant ou par le distributeur.  **Warranty valid from the date of purchase incase of product purchased.**  **Garantía válida desde la fecha de compra (necesario servir como justificante). Esta garanta no cubre daños que resulten de una instalación incorrecta, uso incorrecto o negligente.**  **Die Garantie gilt ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassettzettel). Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch eine falsche Installation, falsches Gebrauch oder normale Nutzung verursacht werden.**  **Este símbolo en el producto significa que es un producto que no se considera como residuo de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que el tratamiento de este producto no se puede tratar en ningún caso como residuo doméstico, sino que se debe tratar específicamente como residuo ordinario. Las instrucciones para el reciclaje de los residuos están disponibles en los sistemas de revisión y de colección que el fabricante o el distribuidor pone a su disposición para devolver su producto al final de su vida a un sistema de reciclaje o directamente a los residuos. Los sistemas de revisión y de colección están disponibles en el fabricante o en el distribuidor.**  **Das Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, das nach der Entsorgung als Haushaltsabfall behandelt werden muss, und nicht als Sonderabfall. Die entsprechenden Anweisungen für die Recycling von Abfällen sind im Dokument zur Revision und zur Sammlung, das vom Hersteller oder vom Händler bereitgestellt wird, enthalten.**  **Este símbolo en el producto significa que es un producto cuyo tratamiento como residuo está sujeto a la legislación relativa a los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE). Por lo tanto, este dispositivo no se puede tratar en ningún caso como residuo doméstico, sino que se debe tratar específicamente como residuo ordinario. Las instrucciones para el reciclaje de los residuos están disponibles en los sistemas de revisión y de colección que el fabricante o el distribuidor pone a su disposición para devolver su producto al final de su vida a un sistema de reciclaje o directamente a los residuos. Los sistemas de revisión y de colección están disponibles en el fabricante o en el distribuidor.**  **FABRIQUE EN R.P.C. / Made in China / FABRIZIERT IN R.P.C. / Hergestellt in VR China / Fabricada en R.P.C. / Fabricado en China / Produktionsort: China / Hersteller: Sourcing & Creation / Adresse: Avenue de la Motte 203 69611 Léquin Cedex FRANCE**	**consignes de sécurité**  **AVANT D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN. LE NON RESPECT DE CES CONSIGNES PEUT ENTRAINER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES AU CHARGEUR SANS FIL OU D'AUTRES BIENS.**  **Le symbole attaché à ce produit indique que il n'est pas nécessaire de faire le recyclage de cet appareil. Cela signifie que le produit ne doit pas être considéré comme un déchet domestique et doit être traité comme un déchet ordinaire. Veuillez consulter les instructions de recyclage fournie par le fabricant ou le distributeur pour savoir comment renvoyer l'appareil au bout de sa vie utile pour une recyclage.**  **Cet appareil est destiné à un usage domestique et résidentiel. Il doit être utilisé exclusivement pour la charge d'appareils portatifs.**  **Toute autre utilisation est considérée comme imprudente et donc dangereuse.**  **\* Ne manipulez pas cet appareil à l'extérieur.**  **\* Branchez toujours votre appareil sur une prise secteur correcte.**  **\* Cet appareil doit être alimenté à l'aide d'un adaptateur secteur compatibles conformément à la réglementation du pays et les normes internationales et régionales en vigueur.**  **\* Ne placez pas d'objets métalliques (cartes de crédit, calculatrices...) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil.**  **\* Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique peut entraîner des symptômes de malaise. Restez-vous assis ou étendu et attendez l'indication de votre médecin.**  **\* Utilisez toujours l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le transportez.**  **\* Ne manipulez pas, ne branchez ou débranchez l'appareil si la fiche, ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**  **\* Évitez que l'appareil ne tombe ou soit exposé à la pluie ou à une humidité excessive.**  **\* Si vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble.**  **\* Ne placez pas d'objets métalliques (cartes de crédit, calculatrices...) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil.**  **\* Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique peut entraîner des symptômes de malaise. Restez-vous assis ou étendu et attendez l'indication de votre médecin.**  **\* Utilisez toujours l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le transportez.**  **\* Ne manipulez pas, ne branchez ou débranchez l'appareil si la fiche, ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**  **\* Évitez que l'appareil ne tombe ou soit exposé à la pluie ou à une humidité excessive.**  **\* Si vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble.**  **\* Ne placez pas d'objets métalliques (cartes de crédit, calculatrices...) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil.**  **\* Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique peut entraîner des symptômes de malaise. Restez-vous assis ou étendu et attendez l'indication de votre médecin.**  **\* Utilisez toujours l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le transportez.**  **\* Ne manipulez pas, ne branchez ou débranchez l'appareil si la fiche, ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**  **\* Évitez que l'appareil ne tombe ou soit exposé à la pluie ou à une humidité excessive.**  **\* Si vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble.**  **\* Ne placez pas d'objets métalliques (cartes de crédit, calculatrices...) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil.**  **\* Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique peut entraîner des symptômes de malaise. Restez-vous assis ou étendu et attendez l'indication de votre médecin.**  **\* Utilisez toujours l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le transportez.**  **\* Ne manipulez pas, ne branchez ou débranchez l'appareil si la fiche, ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**  **\* Évitez que l'appareil ne tombe ou soit exposé à la pluie ou à une humidité excessive.**  **\* Si vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble.**  **\* Ne placez pas d'objets métalliques (cartes de crédit, calculatrices...) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil.**  **\* Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique peut entraîner des symptômes de malaise. Restez-vous assis ou étendu et attendez l'indication de votre médecin.**  **\* Utilisez toujours l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le transportez.**  **\* Ne manipulez pas, ne branchez ou débranchez l'appareil si la fiche, ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**  **\* Évitez que l'appareil ne tombe ou soit exposé à la pluie ou à une humidité excessive.**  **\* Si vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble.**  **\* Ne placez pas d'objets métalliques (cartes de crédit, calculatrices...) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil.**  **\* Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique peut entraîner des symptômes de malaise. Restez-vous assis ou étendu et attendez l'indication de votre médecin.**  **\* Utilisez toujours l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le transportez.**  **\* Ne manipulez pas, ne branchez ou débranchez l'appareil si la fiche, ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**  **\* Évitez que l'appareil ne tombe ou soit exposé à la pluie ou à une humidité excessive.**  **\* Si vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble.**  **\* Ne placez pas d'objets métalliques (cartes de crédit, calculatrices...) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil.**  **\* Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique peut entraîner des symptômes de malaise. Restez-vous assis ou étendu et attendez l'indication de votre médecin.**  **\* Utilisez toujours l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le transportez.**  **\* Ne manipulez pas, ne branchez ou débranchez l'appareil si la fiche, ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**  **\* Évitez que l'appareil ne tombe ou soit exposé à la pluie ou à une humidité excessive.**  **\* Si vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble.**  **\* Ne placez pas d'objets métalliques (cartes de crédit, calculatrices...) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil.**  **\* Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique peut entraîner des symptômes de malaise. Restez-vous assis ou étendu et attendez l'indication de votre médecin.**  **\* Utilisez toujours l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le transportez.**  **\* Ne manipulez pas, ne branchez ou débranchez l'appareil si la fiche, ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**  **\* Évitez que l'appareil ne tombe ou soit exposé à la pluie ou à une humidité excessive.**  **\* Si vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble.**  **\* Ne placez pas d'objets métalliques (cartes de crédit, calculatrices...) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil.**  **\* Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique peut entraîner des symptômes de malaise. Restez-vous assis ou étendu et attendez l'indication de votre médecin.**  **\* Utilisez toujours l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le transportez.**  **\* Ne manipulez pas, ne branchez ou débranchez l'appareil si la fiche, ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**  **\* Évitez que l'appareil ne tombe ou soit exposé à la pluie ou à une humidité excessive.**  **\* Si vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble.**  **\* Ne placez pas d'objets métalliques (cartes de crédit, calculatrices...) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil.**  **\* Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique peut entraîner des symptômes de malaise. Restez-vous assis ou étendu et attendez l'indication de votre médecin.**  **\* Utilisez toujours l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le transportez.**  **\* Ne manipulez pas, ne branchez ou débranchez l'appareil si la fiche, ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**  **\* Évitez que l'appareil ne tombe ou soit exposé à la pluie ou à une humidité excessive.**  **\* Si vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble.**  **\* Ne placez pas d'objets métalliques (cartes de crédit, calculatrices...) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil.**  **\* Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique peut entraîner des symptômes de malaise. Restez-vous assis ou étendu et attendez l'indication de votre médecin.**  **\* Utilisez toujours l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le transportez.**  **\* Ne manipulez pas, ne branchez ou débranchez l'appareil si la fiche, ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**  **\* Évitez que l'appareil ne tombe ou soit exposé à la pluie ou à une humidité excessive.**  **\* Si vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble.**  **\* Ne placez pas d'objets métalliques (cartes de crédit, calculatrices...) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil.**  **\* Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique peut entraîner des symptômes de malaise. Restez-vous assis ou étendu et attendez l'indication de votre médecin.**  **\* Utilisez toujours l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le transportez.**  **\* Ne manipulez pas, ne branchez ou débranchez l'appareil si la fiche, ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**  **\* Évitez que l'appareil ne tombe ou soit exposé à la pluie ou à une humidité excessive.**  **\* Si vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble.**  **\* Ne placez pas d'objets métalliques (cartes de crédit, calculatrices...) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil.**  **\* Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique peut entraîner des symptômes de malaise. Restez-vous assis ou étendu et attendez l'indication de votre médecin.**  **\* Utilisez toujours l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le transportez.**  **\* Ne manipulez pas, ne branchez ou débranchez l'appareil si la fiche, ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**  **\* Évitez que l'appareil ne tombe ou soit exposé à la pluie ou à une humidité excessive.**  **\* Si vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble.**  **\* Ne placez pas d'objets métalliques (cartes de crédit, calculatrices...) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil.**  **\* Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique peut entraîner des symptômes de malaise. Restez-vous assis ou étendu et attendez l'indication de votre médecin.**  **\* Utilisez toujours l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le transportez.**  **\* Ne manipulez pas, ne branchez ou débranchez l'appareil si la fiche, ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**  **\* Évitez que l'appareil ne tombe ou soit exposé à la pluie ou à une humidité excessive.**  **\* Si vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble.**  **\* Ne placez pas d'objets métalliques (cartes de crédit, calculatrices...) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil.**  **\* Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique peut entraîner des symptômes de malaise. Restez-vous assis ou étendu et attendez l'indication de votre médecin.**  **\* Utilisez toujours l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le transportez.**  **\* Ne manipulez pas, ne branchez ou débranchez l'appareil si la fiche, ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**  **\* Évitez que l'appareil ne tombe ou soit exposé à la pluie ou à une humidité excessive.**  **\* Si vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble.**  **\* Ne placez pas d'objets métalliques (cartes de crédit, calculatrices...) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil.**  **\* Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique peut entraîner des symptômes de malaise. Restez-vous assis ou étendu et attendez l'indication de votre médecin.**  **\* Utilisez toujours l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le transportez.**  **\* Ne manipulez pas, ne branchez ou débranchez l'appareil si la fiche, ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**  **\* Évitez que l'appareil ne tombe ou soit exposé à la pluie ou à une humidité excessive.**  **\* Si vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble.**  **\* Ne placez pas d'objets métalliques (cartes de crédit, calculatrices...) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil.**  **\* Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique peut entraîner des symptômes de malaise. Restez-vous assis ou étendu et attendez l'indication de votre médecin.**  **\* Utilisez toujours l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le transportez.**  **\* Ne manipulez pas, ne branchez ou débranchez l'appareil si la fiche, ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**  **\* Évitez que l'appareil ne tombe ou soit exposé à la pluie ou à une humidité excessive.**  **\* Si vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble.**  **\* Ne placez pas d'objets métalliques (cartes de crédit, calculatrices...) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil.**  **\* Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique peut entraîner des symptômes de malaise. Restez-vous assis ou étendu et attendez l'indication de votre médecin.**  **\* Utilisez toujours l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le transportez.**  **\* Ne manipulez pas, ne branchez ou débranchez l'appareil si la fiche, ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**  **\* Évitez que l'appareil ne tombe ou soit exposé à la pluie ou à une humidité excessive.**  **\* Si vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble.**  **\* Ne placez pas d'objets métalliques (cartes de crédit, calculatrices...) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil.**  **\* Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique peut entraîner des symptômes de malaise. Restez-vous assis ou étendu et attendez l'indication de votre médecin.**  **\* Utilisez toujours l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le transportez.**  **\* Ne manipulez pas, ne branchez ou débranchez l'appareil si la fiche, ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**  **\* Évitez que l'appareil ne tombe ou soit exposé à la pluie ou à une humidité excessive.**  **\* Si vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble.**  **\* Ne placez pas d'objets métalliques (cartes de crédit, calculatrices...) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil.**  **\* Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique peut entraîner des symptômes de malaise. Restez-vous assis ou étendu et attendez l'indication de votre médecin.**  **\* Utilisez toujours l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le transportez.**  **\* Ne manipulez pas, ne branchez ou débranchez l'appareil si la fiche, ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**  **\* Évitez que l'appareil ne tombe ou soit exposé à la pluie ou à une humidité excessive.**  **\* Si vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble.**  **\* Ne placez pas d'objets métalliques (cartes de crédit, calculatrices...) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil.**  **\* Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique peut entraîner des symptômes de malaise. Restez-vous assis ou étendu et attendez l'indication de votre médecin.**  **\* Utilisez toujours l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le transportez.**  **\* Ne manipulez pas, ne branchez ou débranchez l'appareil si la fiche, ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**  **\* Évitez que l'appareil ne tombe ou soit exposé à la pluie ou à une humidité excessive.**  **\* Si vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble.**  **\* Ne placez pas d'objets métalliques (cartes de crédit, calculatrices...) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil.**  **\* Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique peut entraîner des symptômes de malaise. Restez-vous assis ou étendu et attendez l'indication de votre médecin.**  **\* Utilisez toujours l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le transportez.**  **\* Ne manipulez pas, ne branchez ou débranchez l'appareil si la fiche, ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**  **\* Évitez que l'appareil ne tombe ou soit exposé à la pluie ou à une humidité excessive.**  **\* Si vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble.**  **\* Ne placez pas d'objets métalliques (cartes de crédit, calculatrices...) ne doivent pas se trouver à proximité immédiate de l'appareil.**  **\* Pour les utilisateurs portant un régulateur de rythme cardiaque, le champ magnétique peut entraî**