

SSD externe 500Go

ATTENTION! INFORMATION IMPORTANTE.
LISEZ ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT AVANT D'UTILISER
LE SSD ESSENTIEL B. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
EN RÉFÉRENCE POUR L'AVENIR.

Consignes de sécurité et de manipulation :

Ne pas démonter, écraser, court-circuiter ou incinérer le SSD essentiel b car il pourrait en résulter des blessures ; brûlures, un risque d'incendie ou autres dommages. Maintenez le SSD essentiel b à l'écart des rayons du soleil, de sources d'humidité ou de températures extrêmes. L'utilisateur est responsable du respect des normes de sécurité, environnementales, et toute autre spécification indiquée dans ce manuel produit.

Installation rapide :

1. Caractéristiques :

Interface USB 3.2 Type-C. Compatible USB-A avec le câble fourni USB-C vers USB-A. Systèmes d'exploitation: Windows 8/Android 8 et versions supérieures, MAC OS X/iOS 13 (exFAT) et versions supérieures, Linux 2.6 et versions supérieures. Température d'utilisation : 0°C - 70°C / Température de stockage : -25°C - 85°C. Vitesse de lecture : jusqu'à 500Mo/s. Vitesse d'écriture : jusqu'à 450Mo/s. Format par défaut : exFAT.

Les performances peuvent varier selon la configuration de l'ordinateur, de la capacité du produit, des tailles de fichiers ainsi que des tests logiciels.

2. Sauvegarde des données :

Pour éviter toute perte de données, nous vous recommandons fortement de procéder à au moins 2 sauvegardes de vos données, une sur le SSD externe essentiel b, et une autre sur un autre support externe. Toute perte ou altération des données durant l'utilisation du SSD essentiel b relève de la seule responsabilité de l'utilisateur.

3. Utiliser le SSD essentiel b sur PC :

Allumez votre PC et démarrez Windows. Connectez le SSD au port USB de votre PC. Windows installera le pilote automatiquement et le SSD apparaîtra sur l'explorateur de fichiers.

4. Utiliser le SSD essentiel b sur Mac :

Allumez votre ordinateur et démarrez Mac OS. Connectez le SSD au port USB de votre ordinateur. Aucun pilote n'est nécessaire : le SSD apparaîtra automatiquement sur votre bureau. Remarque: le SSD essentiel b est formaté exFAT par défaut. Veuillez également vous référer à nos explications en termes de formatage dans «Questions et réponses»

5. Alimentation :

Le SSD essentiel b fonctionne parfaitement quand il est directement branché à un port USB directement relié à la carte mère. Ne pas brancher le SSD à une extension USB ou à un hub. Veuillez vous référer à nos explications dans «Questions et réponses».

Garantie :

Ce SSD est garanti 2 ans à partir de la date d'achat. Lors de cette période, nous pourrions réparer ou remplacer votre SSD en cas de défaut matériel ou fonctionnel. Nous ne sommes pas responsables en cas de perte de données. Nous suggérons aux utilisateurs la sauvegarde régulière de leurs données personnelles. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- 1) Dommages causés par catastrophes naturelles.
- 2) Si le SSD a été réparé ou démonté par des personnes non autorisées.
- 3) Si le produit a été détruit volontairement ou involontairement.
- 4) Si l'étiquette de garantie ou la capacité ont été modifiées ou retirées. Si le numéro de série ne correspond pas ou n'apparaît pas clairement.
- 5) Si le SSD a été acheté dans des canaux non autorisés.
- 6) Si la période de garantie a expiré.

Questions et réponses :

Q: Quel système de format dois-je choisir pour formater mon SSD ?

R: Cela va dépendre de la manière dont vous voulez utiliser votre SSD essentiel b. Pour Windows, utiliser le format exFAT ou NTFS. Pour Mac, utiliser le format exFAT ou HFS+.

Q: Mon SSD est connecté mais il n'apparaît pas à l'écran ou je ne peux pas y accéder.

R: Veuillez ne pas brancher le disque à une extension USB externe. Veuillez vous assurer que la puissance du bus est assez élevée et référez vous à la section gestion de l'alimentation de votre ordinateur.

Protection de l'environnement :



Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèteries) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



SERVICE RELATION CLIENTS

Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin Cedex

Art. 8010253
Réf. SSD externe 500Go
FABRIQUÉ EN R.P.C.

SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin FRANCE