


Vue éclatée / Exploded view

EMAC1_8010706







Schéma électrique / Electrical diagram



Liste des pièces détachées référencées / List of referenced spare parts

N° VUE	INDEX VUE	REF PIECE	DESIGNATION (FR)	DESIGNATION (ENG)
4,5,6	4	9016119	Tiroir accessoire assemblage	Accessory drawer assembly
7	7	9016134	patin du socle antidérapant	non-slip base pad
8	8	9016133	bouton de commande	control button
13	13	9016132	Bouton pas de couture	Button/sewing
28,29	28	9016127	bloqueur de cannette pour remplissage	bobbin blocker for filling
32,33,35	32	9016125	soutien bobine	bobbin support
34	34	9016124	Bobine	bobbin
36,37,38,39	36	9016126	rondelle de tension du fil	thread tension washer
55,56,57	55	9016131	Support aiguille et visse	needle holder and screw
59	59	9016120	Pied de couture	sewing foot
60	60	9016121	soutien du pied de couture	sewing foot support
61	61	9016122	visse pour support pied	screw for foot support
198	198	9016130	Trappe cannette	bobbin hatch
/		9016123	cannette	bobbin
/		9016128	Pedale de Commande à pied	foot control pedal
/		9016129	Chargeur	charger