

essentiel 


Robot
ERM3



Vue éclatée / Exploded view

8010751

Vue éclatée / Exploded view



Liste des pièces détachées / Spare parts list

N° VUE	REF PIECE	DESIGNATION (FR)	DESIGNATION (ENG)
1	9017197	Couvercle (bol mixeur)	Blender lid
3	9017196	Axe	Axis
4	9017198	Bol	Bowl
18	9017191	Carter moteur	Housing (motor)
19	9017190	PCB	Carte principale
22	9017189	Bouton (variation vitesse)	Knob
23	9017188	Système de sécurité	Security system
28	9017187	Entraîneur	Drive system
29	9017186	Moteur	Motor
30	9017185	Cordon d'alimentation	Power cord
31	9017184	Base + Patins X4	Closing case +foot
32	9017183	Patin	Foot
33	9017177	Petrin	Plastic blade
34	9017178	Lame de traitement	Knife blade
35	9017179	Emulsionneur	Emulsify disc
36	9017180	Disque moyen trou	Fillet cutter disc
39	9017181	Disque gros trou	Big rasp
	9017182	Disque rape fine	Fine rasp
	9017192	Blender + lames	Blender + blades
	9017194	Bouchon (couvercle du blender)	Cap (blender lid)
	9017195	Mini hachoir	Mini chopper

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.