

1 INFORMATION SUR LA FONCTION AUTOSTOP/ INFORMATION ON THE AUTOSTOP FUNCTION

Deux symptômes de panne / Two symptoms of failure:

Ne lit pas les disques jusqu'au bout / Does not read discs all the way through

S'arrête avant la fin du disque / Stops before the end of the disc

2 SOLUTION / SOLUTION

La fonction AUTOSTOP est conçue pour arrêter le disque automatiquement à la fin de la lecture.

Cependant, pour certains disques dont la durée de lecture est plus longue ou plus courte, il peut être nécessaire de désactiver l'AUTOSTOP en le réglant sur Off afin de permettre la lecture du disque jusqu'à la fin.

The AUTOSTOP function is designed to stop the disc automatically at the end of playback.

However, for some discs with longer or shorter playing times, it may be

necessary to disable AUTOSTOP by setting it to Off in order to allow the disc to play to the end.

