




Enceinte portable / Portable speaker SB70



Vue éclatée / Exploded view

8011034 - 8011035 - 8011036

Vue éclatée / Exploded view



Liste des pièces détachées / Spare parts list

N° VUE	REF PIECE	DESIGNATION (FR)	DESIGNATION (ENG)	CODE	INFORMATION
10	9019000	BATTERIE LI-ON 7,4V/1800mAh	BATTERY LI-ON 7,4V/1800mAh		
10	9015516	BATTERIE + MOUSSE DE PROTECTION	BATTERY + PROTECTIVE FOAM		(1)
11	9018999	CARTE DE CONTRÔLE	CONTROL BOARD		
6	9019515	HAUT-PARLEUR	SPEAKER		
4	9019517	RADIATEUR PASSIF	PASSIF RADIATOR		

(1) La mousse de protection sur la batterie a pour rôle d'éviter les vibrations sur la carte de contrôle

(1) The protective foam on the battery is to prevent vibrations on the control board.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.