

essentiel 

TV


24HD085



**Vue éclatée / Exploded view**

8011085

# Vue éclatée / Exploded view



## Liste des pièces détachées / Spare parts list

N° VUE	REF PIECE	DESIGNATION (FR)	DESIGNATION (ENG)	INFORMATION
2	2300124TA1Z00041	Dalle	Panel	
9	306011C663E48014	Carte principale	Main board	
10	3011424VA1000022	Bornier	Terminal board	
11	3060500405X1DH01	Haut-parleur	Speaker	
12	3010124VA1000032	Couvercle arrière	Back cover	
13	3010232T00KZ0002	Lentille (infra rouge)	IR Lens	
14.U1	3010432T00K00004	Pied TV	Stand	9018563
6	308052401DJF0001	Barre led	Barlight	
	30604509CXHUN007	Télécommande	Remote contrôle	9018562

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.