


essentiel 


Plaque de cuisson / Hob  
EDV21b



**Vue éclatée / Exploded view**

8011158

# Vue éclatée / Exploded view



## Liste des pièces détachées / Spare parts list

N° VUE	REFERENCE	DESIGNATION (FR)	DESIGNATION (ENG)	CODE
1	9018820	PLAQUE VERRE	Glass Plate Bracket Assembly	12966000003448
2	9018644	BOBINE -PETITE	Radiation Heating Tray	17402003005497
3	9018645	BOBINE -PETITE	Radiation Heating Tray	17402003005499
6	9018821	SUPPORT (RESSORT)	Spring Support	12266000000015
7	9018822	FIXATION	Snap Spring	12966000000018
8	N/A	NON REFERENCE	NOT AVAILABLE	12266100000777
12	9018823	BOITIER DERIVATION	Junction box	12166000010555
13	9018824	CABLE ALIMENTATION TDY-520	European standard power cord	17401202016368
14	9018825	BOITIER (AFFICHEUR)	Fixing Box	12166100000748
15	9018826	CARTE COMMANDE	Main control panel	17166100002488
16	9018827	AFFICHEUR	Display Panel	17166100002478
17	9018828	SUSPENSION (PLAQUE)	Hanging Plate Fitting	12966000A07004
23	9018829	SUPPORT (CABLE ALIMENTATION)	Power Cord Box Lid	12166000010554
24	9018660	CONNECTEUR	Butting Connector	17166000009202
25	9018830	FILERIE	Wire Harness	17466100000002
26	9018831	FILERIE	Wire Harness	17466100000050

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.