

essentiel 


**Plaque de cuisson / Hob**  
ETV41bm Manettes



**Vue éclatée / Exploded view**

8011159

# Vue éclatée / Exploded view



## Liste des pièces détachées / Spare parts list

N° VUE	REFERENCE	DESIGNATION (FR)	DESIGNATION (ENG)	CODE
1	9018843	VERRE (PLAQUE)	Glass Assembly	12966100000072
2	9018844	BOBINE 165MM	Radiation Heating Tray DIAM=165MM	17466100000025
3	9018845	BOBINE 200MM	Radiation Heating Tray DIAM=200MM	17466100000028
6	9018846	SUPPORT	Telescopic Bracket	12266100000012
8	9018847	BASE (PLAQUE)	Bottom Plate Assembly	12266100000037
10	9018848	JOINT ETANCHE SILICONE	Silicone Sealing Strip	12666100000008
12	9018849	BOITIER DERIVATION	Terminal Block	17466000000056
14	9018850	FIXATION (SUPPORT BOUTON)	Fixing Box	12166100000019
17	9018662	FIXATION (TABLE VITRO)	Hanging Plate Fitting	12966000000010
19	9018851	BOUTON	Knob	129661000000935
20	9018852	SUPPORT (BOUTON)	Knob Bracket Assembly	129661000000415

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.