

# SKILLKORP M20S

NOTICE D'UTILISATION

USER GUIDE

INSTRUCCIONES DE USO

BEDIENUNGSANLEITUNG

GEBRUIKSAANWIJZING



SKILLKORP

ÉQUIPEMENTIER SOLARY

**READY TO PLAY**

## CONSIGNES D'USAGE

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les conserver pour référence ultérieure.

- Ne démontez jamais la souris vous-même.
- Ne placez pas la souris près d'une fenêtre où elle serait directement exposée à lumière du soleil. Ne la placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau.
- Ne placez pas d'objets lourds sur la souris.
- Évitez tout choc ou toute vibration excessive de la souris.
- Nettoyez le revêtement extérieur de la souris en l'essuyant avec une solution douce de produit nettoyant.



Risque de détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool, ou de pénétration de liquide dans la souris.

## ERGONOMIE

Les mouvements répétitifs, surtout s'ils font appel aux mêmes groupes musculaires et articulaires, peuvent générer des troubles musculo-squelettiques. Les symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts, coude ou la nuque. En prévention, nous vous conseillons de :

- Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
- Positionner la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
- Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
- Modifier souvent votre attitude corporelle.

## RECYCLAGE DE LA BATTERIE



Cet appareil contient une batterie lithium interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie.

Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères.

Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous de la batterie conformément aux réglementations en vigueur.

## ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES

Votre souris utilise la technologie bluetooth\*. Elle transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz. Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.



## > VOTRE PRODUIT

### CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 souris gamer
- 1 câble de chargement
- 1 manuel d'utilisation
- 1 jeu de patins en téflon

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Droitière
- Capteur : Optique (Pixart 3395)
- Connexion en RF 2,4GHz via dongle USB
- Accélération : 50g
- Patins en verre acrylique
- Temps de charge : 3 heures
- Autonomie : 63 heures
- Bluetooth\* 5.2 : 2 canaux
- 80 millions de clics
- Câble de chargement en nylon de 1,60m
- Poids : 54g

### CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

- Windows®\* Vista, 7, 8, 10, 11

\* Ce produit SkillKorp est compatible avec les marques citées\* (\*marques appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).


## > DESCRIPTION



## BRANCHEMENT DE LA SOURIS

### Installation filaire

1



Faites coulisser le bouton de sélection du mode en position **OFF**. Le témoin lumineux s'éteint.

2




Branchez la souris à un port libre de votre ordinateur en utilisant le câble fourni. Le système d'exploitation détecte automatiquement la souris.

3

La bulle d'information « Nouveau Matériel détecté » apparaît en bas à droite de votre écran. Votre souris est prête à l'emploi.

### Installation 2,4 GHz

1




Faites coulisser le bouton de sélection du mode en position **2.4G**. Le témoin lumineux devient rouge.

2



Maintenez appuyé le bouton d'appairage pendant 3 secondes. Le témoin lumineux clignote rapidement

3



Retirez le récepteur USB de son logement et insérez-le dans un port USB libre de votre ordinateur.

4


La souris s'associe automatiquement à votre ordinateur, le témoin lumineux s'éteint.






## Installation bluetooth\*

1



Faites coulisser le bouton de sélection du mode en position . Appuyez brièvement sur le bouton d'appairage pour sélectionner le canal bluetooth\* : le témoin lumineux s'allume en vert pour le canal **BT1** ou en bleu pour le canal **BT2**.

2



Maintenez appuyé le bouton d'appairage pendant 3 secondes. Le témoin lumineux clignote rapidement

3



Accédez aux paramètres bluetooth\* de votre ordinateur et sélectionnez **MU SKK BT1** ou **MU SKK BT2** pour appairer votre souris.

4

Une fois la connexion bluetooth\* réussie, le témoin lumineux s'éteint.



## DECLARATION DE CONFORMITÉ

Le soussigné, Sourcing & Création, déclare que l'équipement radioélectrique du type Souris SkillKorp M20S est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:

<https://www.boulangier.com/info/assistance>



## **>** INSTRUCTIONS FOR USE

Before using the device for the first time, please read these safety instructions carefully and keep them for future reference.

- Do not tamper with the mouse.
- Never place the mouse near a window where it could be exposed to direct sunlight. Do not place it in any area that could be subjected to splashes of water.
- Never put heavy objects on top of the mouse.
- Avoid subjecting the mouse to excessive vibration or impacts.
- Clean the outer surface of the mouse by wiping with a mild cleaning product.



Damage may be caused if harsh cleaning products are used such as petrol or alcohol, or if liquids are allowed to penetrate into the mouse.

### ERGONOMICS

Repetitive movements, especially those involving the same sets of muscles and joints may cause musculoskeletal injury. Typical symptoms include pain in the fingers, elbow or back of the neck. To prevent RSI, we recommend the following:

- That your workstation is laid out in an ergonomic way.

- The mouse should be positioned in such a way that your arms and wrists lie at right angles to your body, and that they are extended.
- Take short breaks, if necessary accompanied by stretching exercises.
- Change your body position often.

### RECYCLING THE BATTERY



This device contains an internal lithium battery likely to explode or release hazardous chemicals. To reduce the risk of fire or burn, never dismantle, crush, puncture the battery.

Do not throw the battery away with household waste.

In order to protect the environment, the battery must be disposed of according to current regulations.

### ELECTRONIC EQUIPMENT

Your mouse uses bluetooth® technology. It transmits and receives HF radio electric frequencies in the 2.4 GHz range.

These emissions can interfere with the operation of various electronic devices.

If you have a pacemaker or other prosthesis, ask your doctor for advice.



## > YOUR PRODUCT

### CONTENTS OF THE BOX

- 1 gaming mouse
- 1 charging cable
- 1 instruction manual
- 1 set of teflon pads

### TECHNICAL FEATURES


- Right-handed
- Sensor: Optical (Pixart 3395)
- 2.4GHz RF connection via USB dongle
- Acceleration: 50g
- Acrylic glass pads
- Charging time: 3 hours
- Battery life: 63 hours
- Bluetooth\* 5.2: 2 channels
- 80 million clicks
- 1.60m nylon charging cable
- Weight: 54g

### MINIMUM CONFIGURATION REQUIRED

- Windows®\* Vista, 7, 8, 10, 11

\* This SkillKorp product is compatible with the brands listed\* (\*brands belonging to third parties with no links to Sourcing & Creation).


## > DESCRIPTION



## **>** CONNECTING THE MOUSE


### Wired installation

1



Slide the mode selector switch to the **OFF** position. The indicator light goes off.

2




Connect the mouse to a free port on your computer using the cable supplied. The operating system automatically detects the mouse.

3

An information bubble stating "New device detected" appears on the bottom right of your screen. Your mouse is ready for use.

### 2.4 GHz installation

1




Slide the mode selector switch to the **2.4G** position. The indicator light turns red.

2



Press and hold the pairing button for 3 seconds. The indicator light flashes quickly

3



Remove the USB receiver from the compartment and insert it into a free USB port on your computer.


4


The mouse automatically links up with your computer and the indicator light goes off.




## Bluetooth\* installation

1



Slide the mode selector switch to position . Briefly press the pairing button to select the bluetooth channel\*: the indicator light turns green for the **BT1** channel or blue for the **BT2** channel.

2



Press and hold the pairing button for 3 seconds. The indicator light flashes quickly

3



Access your computer's bluetooth\* settings and select **MU SKK BT1** or **MU SKK BT2** to pair your mouse.

4

Once the bluetooth\* connection has been successfully established, the indicator light goes off.



## DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, Sourcing & Création, hereby declares that the SkillKorp M20S Mouse radio electric equipment complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available from the following Internet address:

<https://www.boulanger.com/info/assistance>



## INSTRUCCIONES DE USO

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente estas instrucciones de seguridad y guárdelas para futuras consultas.

- No desmonte nunca el ratón usted mismo.
- No coloque el ratón cerca de una ventana donde esté expuesto a la luz solar directa. No lo coloque en un sitio al que puedan llegar salpicaduras de agua.
- No coloque objetos que pesen sobre el ratón.
- Evite golpes o vibraciones excesivas en el ratón.
- Limpie el revestimiento exterior del ratón usando una solución suave de producto limpiador.



Riesgo de daños si se usan agentes de limpieza agresivos o disolventes como gasolina o alcohol o si entra líquido en el ratón.

## ERGONOMÍA

Los movimientos repetitivos, especialmente si requieren los mismos grupos musculares y articulares, pueden generar trastornos musculoesqueléticos. Los síntomas típicos son dolores en los dedos, codo o nuca. Para prevenirlos, le aconsejamos:

- Organice su puesto de trabajo de forma ergonómica.
- Posicione el ratón de forma que sus brazos y sus muñecas se encuentren lateralmente respecto al cuerpo y estén extendidos.
- Haga pequeños descansos, dado el caso junto con ejercicios de estiramiento.
- Modifique a menudo su postura corporal.

## RECICLAJE DE LA BATERÍA



Este producto tiene una batería interna de litio susceptible de explotar o liberar productos químicos peligrosos. Para reducir el riesgo de incendio o de quemadura, no desmonte nunca, aplaste ni perforo la batería.

No tire la batería a la basura del hogar.

Para proteger el medio ambiente, deseche la batería de acuerdo con la normativa aplicable.

## APARATOS ELECTRÓNICOS

El ratón usa la tecnología bluetooth\*. Transmite y recibe frecuencias radioeléctricas (HF) alrededor de 2,4 GHz.

Estas emisiones de hiperfrecuencias pueden interferir con el funcionamiento de muchos aparatos electrónicos.

Si tiene un marcapasos u otra prótesis, pida consejo a su médico.



## > SU PRODUCTO

### CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 ratón gamer
- 1 cable de carga
- 1 manual de instrucciones
- 1 juego de apoyos de teflón

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- Diestro
- Sensor: Óptico (Pixart 3395)
- Conexión RF de 2,4 GHz mediante dongle USB
- Aceleración: 50 g
- Apoyos de cristal acrílico
- Tiempo de carga: 3 horas
- Autonomía: 63 horas
- Bluetooth® 5.2: 2 canales
- 80 millones de clics
- Cable de carga de nailon de 1,60 m
- Peso: 54 g

### CONFIGURACIÓN MÍNIMA REQUERIDA

- Windows® Vista, 7, 8, 10, 11

\* Este producto de SkillKorp es compatible con las marcas mencionadas\* (\*marcas propiedad de terceros no relacionadas con Sourcing & Creation).


## > DESCRIPCIÓN



## CONEXIÓN DEL RATÓN


### Instalación por cable

1



Deslice el selector de modo a la posición **OFF**. Se apagará el indicador luminoso.

2




Conecte el ratón a un puerto libre de su ordenador mediante el cable incluido. El sistema operativo detectará automáticamente el ratón.

3

Aparecerá una ventana informativa que indica «Nuevo hardware encontrado» en la parte inferior derecha de la pantalla. El ratón está listo para su uso.

## Instalación 2,4 GHz

1




Deslice el selector de modo a la posición **2.4G**. La luz indicadora pasa a roja.

2



Mantenga pulsado el botón de emparejamiento durante 3 segundos. El indicador luminoso parpadeará rápidamente.

3



Retire el receptor USB de su compartimento e introdúzcalo en un puerto USB que esté libre en el ordenador.

4

El ratón se emparejará automáticamente con el ordenador y el indicador luminoso se apagará.







## Instalación por bluetooth\*

1



Deslice el selector de modo a la posición . Pulse brevemente el botón de emparejamiento para seleccionar el canal bluetooth\*: el indicador luminoso se encenderá en verde para el canal **BT1** o azul para el canal **BT2**.

2



Mantenga pulsado el botón de emparejamiento durante 3 segundos. El indicador luminoso parpadeará rápidamente.

3



Acceda a la configuración bluetooth\* del ordenador y seleccione **MU SKK BT1** o **MU SKK BT2** para emparejar el ratón.

4

Cuando la conexión bluetooth\* se haya establecido correctamente, el indicador luminoso se apagará.



## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, Sourcing & Création, declara que el equipo radioeléctrico de tipo Ratón SkillKorp M20S cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:


<https://www.boulangier.com/info/assistance>



## ANWENDUNGSHINWEISE

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

- Versuchen Sie niemals, die Maus selbst zu zerlegen.
- Stellen Sie die Maus nicht in der Nähe eines Fensters auf, um sie vor der Einwirkung von direktem Sonnenlicht zu schützen. Platzieren Sie sie nicht an Orten, an die Wasserspritzer gelangen können.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Maus.
- Schützen Sie die Maus vor Schlägen und übermäßigen Erschütterungen.
- Reinigen Sie das Außengehäuse der Maus, indem Sie es mit einer milden Reinigungslauge abwischen.

 Durch aggressive Reinigungsmittel oder Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol sowie Flüssigkeit in der Maus können Beschädigungen auftreten.

### ERGONOMIE

Sich wiederholende Bewegungen können, besonders wenn sie ausschließlich dieselben Muskel- und Gelenkgruppen beanspruchen, Muskel- und Skeletterkrankungen hervorrufen. Typische Symptome sind Beschwerden in den Fingern, in den Ellenbogen oder im Nacken. Zur Vorbeugung empfehlen wir:

- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
- Positionieren Sie die Maus so, dass sich Ihre Oberarme und Handgelenke seitlich vom Körper befinden und die Unterarme locker aufliegen.
- Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
- Ändern Sie oft Ihre Körperhaltung.

### RECYCLING DES AKKUS



Dieses Gerät enthält einen internen Lithium-Akku, der explodieren oder gefährliche chemische Stoffe freisetzen kann. Um die Gefahr von Brand oder Verbrennungen zu senken, darf der Akku nicht zerlegt, zusammengedrückt oder durchbohrt werden. Den Akku nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie den Akku im Interesse der Umwelt gemäß den geltenden Vorschriften.

### ELEKTRONISCHE GERÄTE

Ihre Maus verwendet die Bluetooth\*-Technologie. Sie überträgt und empfängt Radiofrequenzen (HF) im Bereich von 2,4 GHz. Diese Hochfrequenzemissionen können die Funktion anderer elektronischer Geräte beeinträchtigen.

Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder eine andere Herzprothese tragen, fragen Sie Ihren Arzt um Rat.



## IHR PRODUKT

### PACKUNGSGEHALT

- 1 Gaming-Maus
- 1 Ladekabel
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Satz Teflon-Gleitflächen

### TECHNISCHE DATEN



- Für Rechtshänder
- Sensor: Optischer Sensor (Pixart 3395)
- 2,4 GHz RF-Verbindung über USB-Dongle
- Beschleunigung: 50 g
- Gleitflächen aus Acrylglas
- Ladezeit: 3 Stunden
- Akkulaufzeit: 63 Stunden
- Bluetooth\* 5.2: 2 Kanäle
- 80 Millionen Klicks
- 1,60 m langes Nylon-Ladekabel
- Gewicht: 54 g

### SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- Windows® Vista, 7, 8, 10, 11

\* Dieses Produkt von SkillKorp ist mit den genannten Marken\* kompatibel  
(\*Marken Dritter, die in keinerlei Verbindung zu Sourcing & Creation stehen).


## BESCHREIBUNG



## MAUSANSCHLUSS


### Kabelgebundene Installation

1



Schieben Sie den Auswahlschalter für den Modus in die Position **OFF**. Die Kontrollleuchte erlischt.

2




Schließen Sie die Maus mithilfe des mitgelieferten Kabels an einen freien Anschluss Ihres Computers an. Das Betriebssystem erkennt die Maus automatisch.

3

Unten rechts auf Ihrem Bildschirm erscheint ein Informationsfenster, das „Neue Hardware gefunden“ anzeigt. Ihre Maus ist nun einsatzbereit.

## 2,4-GHz-Installation

1




Schieben Sie den Auswahlschalter für den Modus in die Position **2,4 G**. Die Kontrollleuchte leuchtet rot.

2



Halten Sie die Kopplungstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kontrollleuchte blinkt schnell.

3



Ziehen Sie den USB-Empfänger aus seinem Fach und schließen Sie ihn an einen freien USB-Anschluss an Ihrem Computer an.


4


Die Maus wird automatisch mit Ihrem Computer verbunden, die Kontrollleuchte erlischt.



## Bluetooth\*-Installation

1



Schieben Sie den Auswahlschalter für den Modus in die Position . Drücken Sie kurz auf die Kopplungstaste, um den Bluetooth-Kanal\* auszuwählen: Die Kontrollleuchte leuchtet grün für den Kanal **BT1** oder blau für den Kanal **BT2**.

2



Halten Sie die Kopplungstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kontrollleuchte blinkt schnell.

3



Gehen Sie zu den Bluetooth\*-Einstellungen Ihres Computers und wählen Sie **MU SKK BT1** oder **MU SKK BT2**, um Ihre Maus mit dem Computer zu verbinden.

4

Wenn die Bluetooth\*-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, erlischt die Kontrollleuchte.



## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Sourcing & Creation, dass der Funkanlagentyp Maus SkillKorp M20S mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.boulanger.com/info/assistance>



## **>** GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

Lees deze veiligheidsaanwijzingen aandachtig door alvorens het apparaat voor de eerste maal te gebruiken en bewaar ze voor later gebruik.

- Haal de muis nooit zelf uit elkaar.
- Leg de muis niet in de buurt van een raam, waar deze aan direct zonlicht wordt blootgesteld. Leg de muis niet op plaatsen waar deze is blootgesteld aan opspattend water.
- Plaats geen zware voorwerpen op de muis.
- Stel de muis niet bloot aan schokken of zware trillingen.
- Reinig de buitenkant van de muis door deze schoon te vegen met een oplossing van mild schoonmaakmiddel.



Risico op schade als er agressieve reinigingsmiddelen of oplosmiddelen zoals benzine of alcohol worden gebruikt, of als er vloeistof in de muis terecht komt.

### ERGONOMIE

Repetitieve bewegingen kunnen musculoskeletale aandoeningen veroorzaken, vooral als ze een beroep doen op dezelfde spieren en gewrichtsgroepen. Veelvoorkomende symptomen zijn pijn in de vingers, de elleboog of de nek. Als preventieve maatregel adviseren wij u:

- uw werkplek ergonomisch in te richten.
- Het toetsenbord zo neer te zetten dat uw armen en polsen zich aan de zijkant van het lichaam bevinden en uitgestrekt zijn.
- meerdere kleine pauzes te nemen, eventueel in combinatie met strek oefeningen.
- vaak te veranderen van lichaamshouding.

### RECYCLING VAN DE ACCU



Dit apparaat bevat een interne lithiumaccu die kan ontploffen en gevaarlijke chemische stoffen kan vrijgeven. Om het risico op brand en brandwonden te beperken, dient u de accu nooit te demonteren, te verbrijzelen of te doorboren. De batterij niet wegwerpen bij het huisvuil. De batterij dient afgedankt te worden volgens de van kracht zijnde regelgeving ter bescherming van het milieu.

### ELEKTRONISCHE APPARATUUR

Uw muis maakt gebruik van bluetooth\*-technologie. De hoofdtelefoon zendt en ontvangt radiofrequenties (HF) van ongeveer 2,4 GHz. Deze emissies van ultrahoge frequenties kunnen de werking van vele elektronische apparaten verstoren.

Vraag uw arts om advies als u een pacemaker of een andere prothese heeft.



## > UW PRODUCT

### INHOUD VAN DE DOOS

- 1 gamingmuis
- 1 oplaadkabel
- 1 gebruiksaanwijzing
- 1 set voetjes van teflon

### TECHNISCHE KENMERKEN



- Rechtshandig
- Sensor: Optisch (Pixart 3395)
- Verbinding met RF 2,4GHz via USB-dongle
- Versnelling: 50 g
- Voetjes van acrylglas
- Oplaadtijd: 3 uur
- Gebruiksduur: 63 uur
- Bluetooth\* 5.2: 2 kanalen
- 80 miljoen keer klikken
- Laadkabel van nylon van 1,60m
- Gewicht: 54 g

### MINIMALE SYSTEEMEISEN

- Windows® Vista, 7, 8, 10, 11

\* Dit SkillKorp-product is compatibel met de genoemde merken\* (\*merken die toebehoren aan derden die geen banden onderhouden met Sourcing & Creation).


## > BESCHRIJVING



## **>** DE MUIS AANSLUITEN


### Bekabelde installatie

1



Schuif de keuzeknop naar de stand **OFF**. Het lampje gaat uit.

2




Sluit de muis met de meegeleverde kabel aan op een vrije poort van uw computer. Het besturingssysteem detecteert de muis automatisch.

3

De melding 'Nieuw apparaat gevonden' verschijnt rechts onderaan uw scherm. Uw muis is klaar voor gebruik.

## 2,4 GHz-installatie

1




Schuif de keuzeknop naar de stand **2.4G**. Het signaallampje wordt rood.

2



Houd de koppelingsknop 3 seconden ingedrukt. Het lampje knippert snel.

3



Haal de USB-ontvanger uit het vak en sluit hem aan op een vrije USB-poort van uw computer.

4

De muis maakt automatisch verbinding met uw computer en het indicatielampje gaat uit.







## Bluetooth\*-installatie

1



Schuif de keuzeknop naar de stand . Druk kort op de koppelingknop om het bluetooth-kanaal\* te selecteren: het lampje gaat groen branden voor kanaal **BT1** of blauw branden voor kanaal **BT2**.

2



Houd de koppelingknop 3 seconden ingedrukt. Het lampje knippert snel.

3



Ga naar de bluetooth\*-instellingen van uw computer en selecteer **MU SKK BT1** of **MU SKK BT2** om uw muis te koppelen.

4

Zodra de bluetooth\*-verbinding tot stand is gebracht, gaat het indicatielampje uit.



## VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Ondergetekende, Sourcing & Création, verklaart dat de radioapparatuur van het type Muis SkillKorp M20S voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op de volgende website:

<https://www.boulanger.com/info/assistance>





[https://boulanger.scene7.com/is/content/Boulanger/3497674187279\\_n\\_0](https://boulanger.scene7.com/is/content/Boulanger/3497674187279_n_0)



Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Toda la información, diseños, dibujos e imágenes de este documento son propiedad de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se reserva todos los derechos de sus marcas, diseños e información. Cualquier copia y reproducción por cualquier medio será considerada como falsificación.

Alle Informationen, Zeichnungen, Skizzen und Bilder in diesem Dokument sind alleiniges Eigentum von SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behält sich alle Rechte in Zusammenhang mit ihren Marken, Schöpfungen und Informationen vor. Kopien oder Reproduktionen, ungeachtet des dazu verwendeten Mittels, werden als Fälschung betrachtet und beurteilt.

Alle gegevens, tekeningen, schetsen en afbeeldingen in dit document zijn het exclusieve eigendom van SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behoudt alle rechten met betrekking tot haar merken, creaties en informatie. Alle kopieën, of reproducties, met eender welk middel, worden beoordeeld en beschouwd als een vervalsing.



**ATTENTION :**

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

**WARNING:**

This symbol attached to the product means that it is an appliance whose disposal is subject to the directive on waste from electrical and electronic equipment (WEEE). This appliance may not in any way be treated as household waste and must be subject to a specific type of removal for this type of waste. Recycling and recovery systems are available in your area (waste removal) and by distributors. By taking your appliance at its end of life to a recycling facility, you will contribute to environmental conservation and prevent any harm to your health.

**ATENCIÓN:**

Este símbolo en el producto significa que es un aparato cuyo tratamiento como residuo está sujeto a la normativa de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Por lo tanto, este electrodoméstico no se puede tratar en ningún caso como residuo doméstico, sino que se debe tratar específicamente como este tipo de residuos. Las autoridades locales (centros de recogida de residuos) y los distribuidores disponen de sistemas de devolución y recogida. Reciclar el electrodoméstico al final de su vida útil ayudará a proteger el medio ambiente y a evitar consecuencias perjudiciales para su salud.

**ACHTUNG:**

Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung den Vorschriften für elektrische und elektronische Altgeräte (Elektronikschoff) unterliegt. Dieses Gerät darf daher auf keinen Fall als Haushaltsmüll behandelt werden und muss an einer spezifischen Sammelstelle für diesen Typ von Abfall abgegeben werden. Rücknahme- und Sammelsysteme werden Ihnen von den lokalen Gebietskörperschaften (Mülldeponie) und Vertrieben bereitgestellt. Indem Sie Ihr Gerät an seinem Lebensende dem Recycling zuführen, tragen Sie zum Umweltschutz bei und verhindern schädliche Folgen für Ihre Gesundheit.

**ATTENTIE:**

Dit op het apparaat aangebrachte symbool betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur afgevoerd moet worden volgens de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat mag dus in geen geval bij het gewone huisafval weggegooid worden maar moet naar een specifiek inzamelpunt teruggebracht worden. De gemeentes (vuilstortplaatsen) of de verkooppunten stellen inzamsystemen en -punten tot uw beschikking. Door uw apparaat aan het einde van de levensduur in te leveren voor recycling, draagt u bij aan de milieubescherming en voorkomt u schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

\* Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

\* Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage caused by improper set up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

\* Garantía válida desde la fecha de compra (el recibo servirá como justificante). Esta garantía no cubre defectos o daños que resulten de una instalación inadecuada, un uso indebido o un desgaste normal del producto.

\* Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des Produkts resultieren.

\* Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kasticket geldt als bewijs). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage van het product.

**GARANTIE\*****2  
ANS  
YEARS****WARRANTY\***



FR

Cet appareil  
et sa batterie  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



Art. 8011312  
Ref. M20S

SERVICE RELATION CLIENTS /  
Customer Relations Department /  
Servicio de Atención al Cliente /  
Kundenservice / Klientenafdeling

Avenue de la Motte  
CS 80137  
59811 Lesquin cedex

FABRIQUÉ EN R.P.C. /  
Made in China / Fabricado en R.P.C. /  
Hergestellt in VR China /  
Gefabriceerd in VRC.

SOURCING & CREATION  
Avenue de la Motte  
59810 Lesquin - FRANCE