

essentiel 

TV


24HD-CAC846



Aide à la réparation / After-sales solutions

8011388

Vue éclatée / Exploded view



Liste des pièces détachées / Spare parts list

N° VUE	REFERENCE	DESIGNATION (FR)	DESIGNATION (ENG)
1	BY00-G236K0-184G	DALLE 23.6"	PANEL 23.6"
2	118C-3070B-045G	HAUT PARLEUR	SPEAKER
3	BJM1-123212-6T4G	CARTE MERE	MAIN BOARD
4	202B-123212-001G	COQUE ARRIERE	BACK COVER
5	9019449	PIED DROIT	BASE LEFT
6	9019450	PIED GAUCHE	BASE RIGHT
7	9019451	PATIN (PIED)	BASE PAD
8	9019448	VIS (PIED)	SCREW FOR BASE
9	9019447	TELECOMMANDE	REMOTE CONTROL
10	9019452	ALIMENTATION	DC POWER

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.