




Adaptateur de voyage / Travel adapter / Reiseadapter



description

Multi-socket
Puissance nominale: 2500 W Max, 2500 W Max



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Entrée : 250 V~, 50 Hz
- Puissance nominale : 250 V~ - 10 A Max, 2 500 W Max.
- Dimensions : 72 x 50 x 68 mm
- Poids : 94 g
- Température de fonctionnement : 0 °C - 35 °C

liste des adaptateurs

1 L'adaptateur est compatible avec les fiches de type A, B, C, G, I, J, L et N.



Les fiches de type D, H, K, M et O ne sont pas compatibles.



2 2 adaptateurs peuvent être utilisés dans les prises de type E et F.



appareils compatibles

Le produit convient à la plupart des appareils électroniques jusqu'à 2 500 W sous 250 V~. Il peut être utilisé avec une multitude d'appareils tels que les ordinateurs portables, les petits sèche-cheveux de voyage, les fans à repasser de voyage, les ventilateurs électriques, les lampes de table, les rasoirs électriques, etc.



PÉRIPHERIQUES USB

Appareils photo, Smartphones, Tablettes, Console de jeux, Enceinte Bluetooth, Batterie externe, etc.



mise en garde

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veuillez lire attentivement ces instructions se rapportant à la sécurité et les consignes de référence ultérieure. Aucune pièce de cet appareil n'est susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Confiez-en l'entretien à des personnes qualifiées.

L'adaptateur universel n'est pas un convertisseur de tension : la tension d'entrée de l'appareil à brancher doit correspondre à la tension du réseau électrique local.

N'utilisez pas l'appareil en cas de mauvais fonctionnement, si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

Maintenez toujours votre appareil au sec. Ne l'exposez pas à des liquides ou à l'humidité ni à la pluie.

N'exposez pas votre appareil à des températures extrêmes (au-delà de 50°C) (par exemple, lumière directe du soleil, dans un véhicule clos, à proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur, etc.).

Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.

Ne pas ouvrir, modifier, démonter, laisser tomber ou détruire cet appareil. Le démontage peut provoquer un risque de décharge électrique ou d'incendie.

N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur du chargeur et ne le soumettez pas à des chocs violents.

Si l'appareil fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il grille ou s'il émet des gaz, cessez de l'utiliser et faites-le examiner rapidement par un réparateur qualifié.

Ne placez pas l'appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.

Cet appareil ne doit pas être utilisé dans des lieux où des enfants sont susceptibles d'être présents.


Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool : risque de détérioration !

Appareil à usage occasionnel !

 Ce symbole signifie que cet appareil possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Les prises des équipements de Classe 2 ne possèdent pas de boîtes de terre.

description

Multi-socket
Puissance nominale: 2500 W Max, 2500 W Max



SPECIFICATIONS

- Input: 250 V~, 50 Hz
- Ratings: 250 V~ - 10 A Max, 2500 W Max.
- Dimensions: 72 x 50 x 68 mm
- Weight: 94 g
- Operating Temperature: 0°C - 35°C

list of adapters

1 The adapter is compatible with type A, B, C, G, I, J, L and N plugs.



Note that type D, H, K, M and O plugs are not compatible.



2 2 adapters can be used in type E and F outlets.



compatible devices

The product is suitable for use with most electronic devices up to 2500 W at 250 V~. It can be used with a multitude of appliances such as laptops, small travel hair dryers, travel iron, electric fans, table lamp, electric razors, etc. Please check the safety data sheet or data plate on the device to find this information before plugging it in.



USB DEVICES

Cameras, smartphones, tablets, portable game consoles, Bluetooth speakers, Power banks, etc.



warnings

Before using the device for the first time, please read these safety instructions carefully and keep them for future reference. Users may not repair any part of this device. Leave maintenance to qualified personnel.

The universal adapter is not a voltage converter: the input voltage of the device you want to plug in must be the same as the local mains network.

Do not use this device: if it is not functioning correctly, if the device has been in any way damaged. Always store the device in a dry place. Do not expose it to liquids, moisture or rain. Do not expose your device to extreme temperatures (over 50°C) (for example, direct sunlight in an enclosed vehicle, near to a source of heat or a radiator, etc.).

Do not store the device at low temperatures. When it returns to a normal temperature, condensation may form inside the device and damage the electronic circuits.

Do not open, modify, dismantle, drop or destroy this device. Dismantling may result in an electrical discharge or fire. Never use a sharp object to access the inside of the charger and do not subject it to violent impacts.


If this device functions in an unusual manner, in particular if it becomes swollen or produces crackling sounds or smells that seem abnormal, stop using it immediately and take it to a qualified repair centre.

Do not place the device near water or places where water may be present, such as a bath, washbasin, kitchen sink, near a swimming pool, in a damp basement or any other damp location.

 This symbol means that the device has reinforced insulation with no accessible metal parts. For class 2 devices, plugs do not have earthing prongs.

description

Multi-socket
Puissance nominale: 2500 W Max, 2500 W Max




SPECIFICATIONS

- Input: 250 V~, 50 Hz
- Ratings: 250 V~ - 10 A Max, 2500 W Max.
- Dimensions: 72 x 50 x 68 mm
- Weight: 94 g
- Operating Temperature: 0°C - 35°C

Beschreibung

Mehrfachsteckdose
Nennleistung: 2500 W Max, 2500 W Max



SPEZIFIKATIONEN

- Eingabe: 250 V~, 50 Hz
- Bewertungen: Max. 250 V~ - 10 A Max, 2500 W
- Abmessungen: 72 x 50 x 68 mm
- Gewicht: 94 g
- Betriebstemperatur: 0 - 35

Liste der Adapter

1 Der Adapter ist für Stecker von Typ A, B, C, G, I, J, L und N geeignet.



Beachten Sie, dass er nicht für Stecker von Typ D, H, K, M und O geeignet ist.



2 2 Adapter können in Steckdosen von Typ E und F verwendet werden.



Geeignete Geräte

Das Produkt ist für die meisten elektronischen Geräte bis 2500 W bei 250 V~ geeignet. Es kann mit einer Vielzahl von Geräten wie Laptops, kleinen Reisehaartrocknern, Reisebügelweiser, elektrischen Ventilatoren, Tischlampen, elektrischen Rasierapparaten usw. verwendet werden. Bitte prüfen Sie die Informationen auf dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Typenschild des Geräts, bevor Sie es einstecken.



USB-GERÄTE

Kameras, Smartphones, Tabletts, tragbare Spielkonsolen, Bluetooth-Lautsprecher, Powerbanks usw.



Warnhinweise

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Kein Teil dieses Geräts darf vom Benutzer repariert werden. Vertrauen Sie die Wartung des Geräts ausschließlich Fachleuten an.

Der Universal-Adapter ist kein Spannungsumwandler. Die Eingangsspannung des anzuschließenden Geräts muss der Spannung des örtlichen Stromnetzes entsprechen. Verwenden Sie das Gerät nicht: bei einer Fehlfunktion, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Schützen Sie das Gerät vor Nässe und Feuchtigkeit. Setzen Sie ihn keinen Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder Regen aus.

Setzen Sie Ihr Gerät keinen extremen Temperaturen aus (über 50°C) (zum Beispiel direktem Sonnenlicht in einem geschlossenen Fahrzeug, in der Nähe einer Wärmequelle oder eines Heizkörpers usw.).

Bewahren Sie dieses Gerät nicht in Bereichen mit niedriger Temperatur auf. Wenn das Gerät wieder seine normale Temperatur erreicht hat, kann sich im Inneren Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltkreise beschädigen. Das Gerät nicht öffnen, verändern, zerlegen, fallen lassen oder zerstören. Zerlegen des Geräts birgt die Gefahr eines Stromschlags oder eines Brandes.

Verwenden Sie niemals spitze Gegenstände, um in das Innere des Ladegeräts zu gelangen, und setzen Sie es keinem heftigen Stößen aus.

Wenn das Gerät auf ungewöhnliche Weise funktioniert, insbesondere wenn es sich aufbläht, knistert oder Geräusche ausstrahlt, die Ihnen ungewöhnlich vorkommen, stellen Sie die Verwendung ein und lassen Sie es bald von einem qualifizierten Reparatur prüfen.

Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder einer Quelle von Feuchtigkeit wie etwa einer Badewanne, eines Waschbeckens, eines Spülbeckens, eines Schwimmbeckens, in einem feuchten Keller oder an einer sonstigen feuchten Stelle.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung an Orten geeignet, an denen sich Kinder aufhalten können. Das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Keine scharfen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol verwenden: Beschädigungsgefahr!

Gerät für den gelegentlichen Gebrauch!

 Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Gerät über eine verstärkte Isolierung ohne zugängliche Metallteile verfügt. Steckdosen der Klasse 2 haben keine Erdungsstifte.

beschrijving

Multi-steekdoos
Nennleistung: 2500 W Max, 2500 W Max



SPECIFICATIES

- Input: 250 V~, 50 Hz
- Klassen: 250 V~ - 10 A Max., 2 500 W Max.
- Afmetingen: 72 x 50 x 68 mm
- Gewicht: 94 g
- Bedrijfstemperatuur: 0 - 35

adaptierlijsten

1 De adapter is compatibel met stekkers van type A, B, C, G, I, J, L en N.



Let op: stekkers van het type D, H, K, M en O zijn niet compatibel.



2 2 adapters kunnen worden gebruikt in stopcontacten van type E en F.



compatibele apparaten

Het product is geschikt voor gebruik met de meeste elektronische apparaten tot 2.500 W bij 250 V~. Het kan worden gebruikt met een groot aantal apparaten zoals laptops, kleine reishairdrogers, elektrische ventilatoren, tafellampen, elektrische scheersapparaten, enz. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad of het typeplaatje op het apparaat voor informatie afzekerde de stekker is het stopcontact te stekken.



USB-APPARATEN

Camera's, smartphones, tabletts, draagbare spelkonsolen, Bluetooth-luidsprekers, Powerbanks, enz.



waarschuwingen

Lees deze veiligheidsaankwijzingen aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. Geen enkel onderdeel van dit apparaat is bedoeld om gerepareerd te worden door de gebruiker.

Laat het onderhoud over aan daartoe opgeleidde personen. De universele adapter is geen spanningsomvormer: de ingangsspanning van het apparaat moet overeenstemmen met de lokale netspanning. Gebruik het apparaat niet: in geval van een slechte werking, als het apparaat op ongeacht welke wijze beschadigd is. Hou uw apparaat altijd droog. Stel hem niet bloot aan vloeistoffen, vocht of regen. Stel uw apparaat niet bloot aan extreme temperaturen (hoger dan 50°C) (bijvoorbeeld door rechtstreekse blootstelling aan de zon, in een afgesloten auto, de nabijheid van een warmtebron of een radiator, enz.).

Stel het apparaat niet op in een ruimte op lage temperatuur. Wanneer het weer op kamertemperatuur gerukt, kan er zich vocht in het apparaat ophopen dat de elektronische circuits kan beschadigen.

Dit apparaat niet openen, wijzigen, demonteren, laten vallen of vernietigen. Demontage kan leiden tot gevaar voor elektrische ontzendingen of brand.

Stek geen scherpe voorwerpen in de lader en vermijd harde schokken.

Als het apparaat op een ongebruikelijke wijze werkt en met name als het uitzet, een krakend geluid maakt of als er een geur vrijkomt die u abnormaal lijkt, dient het gebruik onmiddellijk gestaakt en het apparaat onderzocht te worden door een erkende vakman.

Zet het apparaat niet in de nabijheid van water of vocht, zoals een badkuip, wastafel, aanrecht, zwembad, een vochtige keider of andere vochtige ruimten.

Deze apparatuur is niet geschikt voor gebruik op locaties waar kinderen aanwezig kunnen zijn. Reinig het apparaat met een zachte en droge doek. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen zoals wasbenzine of alcohol: gevaar voor beschadiging! Apparaat voor occasioneel gebruik!

 Dit symbool geeft aan dat het apparaat is uitgerust met een verstärkte isolatie zonder bereikbare metalen onderdelen. Stopcontacten van klasse 2-apparaten zijn niet uitgerust met aardingspijpen.

FR	EN	DE	NL
<p>Informations générales</p> <p>Marque: Essentiel B Modèle: 2500W Puissance nominale: 2500 W Max, 2500 W Max</p> <p>Caractéristiques techniques</p> <p>Entrée: 250 V~, 50 Hz Sortie: 250 V~, 50 Hz Dimensions: 72 x 50 x 68 mm Poids: 94 g</p> <p>Température de fonctionnement: 0 °C - 35 °C</p>	<p>Technische gegevens</p> <p>Modelnummer: 2500W Nennleistung: 2500 W Max, 2500 W Max</p> <p>Technische gegevens</p> <p>Spanning: 250 V~, 50 Hz Stroom: 250 V~, 50 Hz Afmetingen: 72 x 50 x 68 mm Gewicht: 94 g</p> <p>Temperatuur van gebruik: 0 °C - 35 °C</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Modellnummer: 2500W Nennleistung: 2500 W Max, 2500 W Max</p> <p>Technische Daten</p> <p>Spannung: 250 V~, 50 Hz Strom: 250 V~, 50 Hz Abmessungen: 72 x 50 x 68 mm Gewicht: 94 g</p> <p>Temperaturbereich: 0 °C - 35 °C</p>	<p>Technische gegevens</p> <p>Modelnummer: 2500W Nennleistung: 2500 W Max, 2500 W Max</p> <p>Technische gegevens</p> <p>Spanning: 250 V~, 50 Hz Stroom: 250 V~, 50 Hz Afmetingen: 72 x 50 x 68 mm Gewicht: 94 g</p> <p>Temperatuur van gebruik: 0 °C - 35 °C</p>

Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager; et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition: les collectes locales (électroniques) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers un lieu de recyclage, vous contribuez à protéger l'environnement et empêchez toute conséquence négative pour votre santé.

Umweltschutz

Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Entsorgung den Vorschriften für elektrische und elektronische Abfälle (Elektroschrott) unterliegt. Dieses Gerät darf daher auf keinen Fall als Hausmüll behandelt werden und muss an einer speziellen Sammelstelle für diesen Typ von Abfall abgegeben werden. Rücknahme- und Beseitigungssysteme stehen Ihnen zur Verfügung. Geben Sie Ihr Gerät an einen Ladenbesitzer oder Recycling-Adressen, tragen Sie zum Umweltschutz bei und verhindern schädliche Folgen für Ihre Gesundheit.

Milieubescherming

Dit op het apparaat aangebrachte symbool betekent dat het apparaat aan het einde van de levensduur afgevoerd moet worden volgens de voorschriften voor afvalafname elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Dit apparaat mag dus in geen geval bij het gewone huishoudelijk afgevoerd worden maar moet naar een specifieke inzamelingspunt worden gebracht. De gemeentelijke inzamelingspunten of de verkooppunten stellen inzamelingssystemen en -punten tot uw beschikking. Door uw apparaat aan het einde van de levensduur af te geven voor recycling, draagt u bij aan de milieubescherming en voorkomt u schadegevoelens voor de gezondheid.

Garantie

Garantie validé à partir de la date d'achat (voir la notice fabricant). Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

Warranty valid from the date of purchase (except as proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage caused by improper use, incorrect installation, or normal wear and tear of the product.

De Garantie valt in geen geval buiten de garantie van de fabrikant. Deze Garantie dekt niet schade of schade van andere aard voortvloeiend uit een onjuiste installatie, een ongebruikelijk gebruik of de normale slijtage van het product.

Garantie geldig vanaf de datum van aankoop (behalve indien anderszins vermeld). De garantie dekt geen schade of schade van andere aard voortvloeiend uit een onjuiste installatie, een ongebruikelijk gebruik of de normale slijtage van het product.

Cet appareil se recycle

À RECYCLER
À RECYCLER
À RECYCLER

Préparez la réparation ou le don de votre appareil !



FR: 801174
GB: 801174
DE: 801174
NL: 801174

SERVICE RELATION CLIENTS /
Customer Relations Department /
Kundendienst / Klantenbetrefting
Avenue de la Roche 58810 Lésigny
FRANCE
CS 80137
88811 Lésigny cedex

FABRIQUE EN R.P.C. / Made in China /
Herstellert in VR China /
Gefabriceerd in VRC
SOURCING & CREATION
Avenue de la Roche 58810 Lésigny
FRANCE
CS 80137
88811 Lésigny cedex