

# essentiel

## TV


### 24DLED544 VIDAA



## Vue éclatée / Exploded view

8011754

# Vue éclatée / Exploded view



## Liste des pièces détachées / Spare parts list

N° VUE	REFERENCE	DESIGNATION (FR)	DESIGNATION (ENG)	CODE
1	2010124VA3Z00008	Dalle	Panel	
2	216011CVT7269006	Carte mère	Mainboard	
3	3011424VA1000016	Bornier	Terminal board	
4	30605T0405X10001	Haut-parleur	Speaker	
5	3010124VA1000015	Couvercle arrière	Back cabinet	
6	3010232T00KZ0002	Lentille IR	IR Lens	
7-U1	9018563	Pied TV	Base	3010432T00K00004
NA	30701TVDE150GX02	Cordon d'alimentation	Power cord	
NA	30702030N0105001	Câble LVDS	LVDS cable	
NA	308052401DMS0001	Barre leds	Barlight	
NA	9026935	Télécommande	Remotre control	30604T616HUN0018
NA	9019584	Vis (pied tv)	Screw (base)	30301BA04018B002

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.