

SKILLKORP K5 Membrane

NOTICE D'UTILISATION



PLAY YOUR LEGEND

CONSIGNES D'USAGE

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Ne démontez jamais le clavier vous-même.
- Ne placez pas le clavier près d'une fenêtre où il serait directement exposée à la lumière du soleil.
- Ne le placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le clavier.
- Évitez tout choc ou toute vibration excessive du clavier.
- Nettoyez le revêtement extérieur du clavier en l'essuyant avec une solution douce de produit nettoyant.
- Attention : Risque de détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool ou de pénétration de liquide dans le clavier.

ERGONOMIE

Les mouvements répétitifs, surtout s'ils font appel aux mêmes groupes musculaires et articulaires, peuvent générer des troubles musculo-squelettiques. Les symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts, coude ou la nuque. En prévention, nous vous conseillons de :

- Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
- Positionner le clavier et la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
- Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
- Modifier souvent votre attitude corporelle.



VOTRE PRODUIT

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 clavier gamer à membrane
- 1 notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de switchs : Membrane (silencieux)
- Longueur du câble : 1,80 m
- Matière du câble : PVC
- Installation : Plug and Play
- Poids : 554 g
- Hauteur ajustable : Oui
- Dimensions : 43,9 x 14,2 x 3,1 cm


CONFIGURATION REQUISE

- Compatible Windows* 10 et versions récentes, Mac OS

* Ce produit SkillKorp est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).



> DESCRIPTION



Témoins lumineux d'activation des touches

- Témoin du verrouillage numérique
- Témoin de verrouillage des majuscules
- Témoin d'arrêt du défilement

Touches de raccourcis (+ touche Fn)

-  Démarrer le lecteur audio défini par défaut
-  Diminuer le volume
-  Augmenter le volume
-  Désactiver le son

-  Arrêter la lecture
-  Accéder à la piste précédente
-  Démarrer ou mettre en pause la lecture
-  Accéder à la piste suivante
-  Lancer la messagerie par défaut
-  Retourner à la page d'accueil Web
-  Verrouiller les touches du clavier
-  Lancer la calculatrice

> BRANCHEMENT DU CLAVIER

1. Branchez la prise USB du clavier dans un port USB libre de votre ordinateur.
2. Windows* détecte et installe automatiquement le nouveau matériel.
3. Lorsque l'installation est terminée, une bulle d'information apparaît en bas à droite de votre écran.
4. Votre clavier est alors prêt à fonctionner.

> I RÉTROÉCLAIRAGE

Vous avez la possibilité de modifier le rétroéclairage de votre clavier.
Pour ce faire, appuyez sur la **touche Fn** et sur les **touches ci-dessous** :

-  Augmenter la luminosité
-  Réduire la luminosité
-  Réduire la fréquence
-  Augmenter la fréquence
-  Orienter les effets de la droite vers la gauche
-  Orienter les effets de la gauche vers la droite
-  Activer ou désactiver le rétroéclairage
-  Effet Rainbow Flow
-  Effet Rainbow Chase
-  Effet Rainbow Breathing Expand
-  Effet Static Rainbow (Lumière rouge allumée par défaut)
Appuyez ensuite sur les touches Fn +  ou Fn +  pour changer de couleur (7 couleurs disponibles).

-  Effet Rainbow Breathing
-  Effet Spectrum Cycle
-  Effet Kaleidoscope
-  Effet Tap Wave
-  Effet personnalisé (Lumière rouge allumée par défaut)
Votre clavier est divisé en 8 zones, de la gauche vers la droite.
Appuyez sur les touches Fn +  ou Fn +  pour sélectionner l'une de ces 8 zones.
Appuyez ensuite sur les touches Fn +  ou Fn +  pour attribuer une couleur à la zone sélectionnée (7 couleurs disponibles).
-  Maintenez appuyées pendant 3 secondes les touches Fn et  pour réinitialiser les effets lumineux à leur configuration par défaut.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.



ATTENTION :

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

* Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.



FR

**Cet appareil
se recycle**

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

GARANTIE*

2
ANS



FR



Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex
contact@sc-ub.com

FABRIQUÉ EN R.P.C.

SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin FRANCE

Art. 8011870
Ref. K5 Membrane