




Support d'écran PC - Titan
PC screen stand - Titan
Monitorhalterung - Titan
PC-monitorbeugel - Titan








Notice d'utilisation / User guide /
Bedienungsanleitung / Gebruiksaanwijzing

1	    M4x16 (x4) M4x30 (x4) 8x4.2x8.5(x4) 8x4.2x5(x8)
2	    M8x35 (x1) M8 (x1) Φ25.4X8.2X1.5 (x1) Φ16X8.2X1.5 (x1)
3	  M4x10 (x1) M6x12 (x4)
4	   S=3mm (x1) S=4mm (x1) S=5mm (x1)  (x1)
5	 (x2)



	FR	EN	DE	NL
1	Kits visserie N °1, N °2, N °3	Fastener kits No. 1, No. 2, No. 3	Schraubensätze Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3	Schroevensets Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3
2				
3				
4	Outils de montage	Assembly tools	Werkzeuge für die Montage	Montagegereedschap
5	Éléments supplémentaires	Additional items	Zusätzliche Elemente	Extra onderdelen
a	Base	Base	Sockel	Voet
b	Pince	Pair of tongs	Zange	Tang
c	Plaque de fixation	Mounting plate	Befestigungsplatte	Bevestigingsplaat
d	Articulation écran	Screen hinge point	Monitorgelenk	Schermscharnier
e	Bras supérieur	Upper arm	Oberer Arm	Bovenarm
f	Bras inférieur	Lower arm	Unterer Arm	Onderarm



	Norme VESA	75 X 75 / 100 X 100
	VESA standard	
	VESA-Standard	
	VESA-norm	
	Poids maximum supporté	0-12 kg / 0-26.4 lbs
	Maximum load bearing	
	Maximale Traglast	
	Maximaal draaggewicht	
	Diagonale d'écran	13"-35"
	Screen width	
	Bildschirmdiagonale	
	Beeldschermdiagonaal	
	Inclinaison verticale de l'écran	+90°/-85°
	Vertical screen tilt	
	Vertikale Neigung des Bildschirms	
	Verticale kanteling van het scherm	
	Orientation de l'écran	180°
	Screen orientation	
	Ausrichtung des Bildschirms	
	Schermoriëntatie	
	Rotation de l'écran	360°
	Screen rotation	
	Drehung des Bildschirms	
	Schermrotatie	

contenu de la boîte

REMARQUE : pour une installation optimale, des kits visseries vous sont fournis. Ceux-ci comprennent diverses vis de différentes tailles. Vérifiez qu'aucune pièce ne soit manquante ou défectueuse. N'installez jamais de pièces défectueuses.



- 1 support pour écran PC Titan 1 bras
- Kits de visserie et outils
- 1 notice d'utilisation

installation


Votre support d'écran PC est livré avec une fixation par pince pour s'accrocher en bord de table. Vous pouvez aussi ôter la pince pour accrocher le support à travers un passe-câble (pré-existant ou percé par vos soins).

Suivez l'une ou l'autre des méthodes ci-après.

FIXATION PAR PINCE




À l'aide de la clé Allen 5 mm fournie, **dévissez** les 2 vis qui relient l'équerre à la bride.




Ensuite, à l'aide de la clé Allen 4 mm fournie, **fixez** sous la base l'équerre que vous venez d'obtenir : **vissez** les 4 vis M6x12 du kit N° 3.

Ajoutez la protection fournie dans le kit d'outils sous l'équerre fixée à la base.



Tournez la vis de réglage de la pince pour augmenter ou diminuer l'écartement de la pince.


Après avoir réglé l'écartement de la pince, **insérez** la pince sur le rebord du plateau du bureau.



À l'aide de la clé Allen 5 mm fournie, **revissez** les 2 vis précédemment retirées pour relier l'équerre à la bride.

Si le plateau du bureau d'installation a une épaisseur comprise entre **15 et 60 mm**, positionnez les vis dans les 2 trous supérieurs.


Si le plateau du bureau d'installation a une épaisseur comprise entre **60 et 80 mm**, positionnez les vis dans les 2 trous inférieurs.



À l'aide de la clé Allen 5 mm fournie, **dévissez** les 2 vis qui relient l'équerre à la bride.

Puis, à l'aide d'un tournevis (non fourni), **dévissez** la vis qui maintient la structure de la vis de réglage pour séparer les différents éléments.


Retirez la petite équerre dans laquelle est insérée la vis de réglage et mettez-la de côté.



Introduisez la vis de réglage dans son support, puis **passez-la** dans le passe-câble.


Vissez la vis de réglage dans la base préalablement positionnée sur le plateau du bureau. Finalement, **serrez** la vis de réglage de sorte que la base soit correctement fixée au rebord du plateau du bureau.

ATTENTION ! Assurez-vous que tout est correctement fixé afin d'éviter tout risque de chute du moniteur.



Installez le bras inférieur sur la base fixée au bureau : **vissez** la vis intégrée à l'aide de la clé Allen 3 mm pour sécuriser le tout.

REMARQUE : la face du bras inférieur sur laquelle se trouve deux orifices doit être orientée vers le bas.



Introduisez le bras supérieur dans le bras inférieur :
fixez le tout en vissant la vis intégrée à l'aide de la clé Allen 3 mm.

Puis, **installez** l'articulation écran sur le bras supérieur :
munissez-vous du kit de visserie N°2 et de la clé Allen 5 mm.

Positionnez une rondelle de part et d'autre de l'articulation, **positionnez** une vis M8x35 au-dessus de la rondelle supérieure et **positionnez** un boulon sous la patte de fixation du bras supérieur.

Vissez le tout pour sécuriser l'articulation sur le bras supérieur.


assemblage final

1. Recouvrez une surface plane et stable d'un chiffon doux.
2. Posez l'écran sur le chiffon doux.
3. Localisez les points de montage filetés situés au dos de votre écran.


Déterminez la bonne longueur de vis en insérant délicatement une allumette ou un cure-dent et marquez la profondeur du point de montage. Reportez-vous également à la notice d'utilisation de votre écran.

FIXATION STANDARD NON ENCASTRÉE

Si le dos de votre écran est plat (non incurvé) ou si les points de montage ne sont pas encastrés, vous pouvez procéder à l'installation standard (sans entretoises). Suivez la procédure ci-après.




1. Munissez-vous de votre écran et de la plaque de fixation.
2. Introduisez 4 vis M4x16 du kit N° 1 dans les trous situés sur la plaque et vissez-les au dos de votre écran à l'aide d'un tournevis (non fourni) pour fixer la plaque à l'écran ; veillez à ne pas serrer excessivement les vis afin d'éviter d'endommager votre écran. Reportez-vous à l'illustration ci-dessus pour connaître l'orientation de la plaque par rapport à l'écran.




3. Munissez-vous de l'écran équipé de la plaque de fixation, puis présentez-le devant l'articulation située à l'extrémité du bras supérieur. Faites glisser la plaque de fixation sur la patte de l'articulation, puis vissez une vis M4x10 du kit N° 3 pour fixer la plaque à l'articulation.


Si le dos de votre écran est incurvé ou si les points de montage sont encastrés, il vous faut procéder à une installation avec entretoises. Choisissez les entretoises les plus proches de la profondeur de l'encastrément afin que le support soit aussi près de l'écran que possible. Suivez la procédure ci-après.



1. Munissez-vous de votre écran et de la plaque de fixation.
2. Introduisez 4 vis M4x16 ou 4 vis M4x30 du kit N° 1 (choisissez les vis les mieux adaptées selon la configuration de votre écran) dans les trous situés sur la plaque.
3. Positionnez 4 entretoises du kit N° 1 (sélectionnez-les selon la configuration de votre écran) sur les trous situés au dos de l'écran, entre l'écran et la plaque de fixation.
4. Vissez les vis au dos de votre écran à l'aide d'un tournevis (non fourni) pour fixer la plaque à l'écran ; veillez à ne pas serrer excessivement les vis afin d'éviter d'endommager votre écran. Reportez-vous à l'illustration ci-dessus pour connaître l'orientation de la plaque par rapport à l'écran.



5. Munissez-vous de l'écran équipé de la plaque de fixation, puis présentez-le devant l'articulation située à l'extrémité du bras supérieur. Faites glisser la plaque de fixation sur la patte de l'articulation, puis vissez une vis M4x10 du kit N° 3 pour fixer la plaque à l'articulation.



6. Votre écran étant désormais installé sur le support, vous avez la possibilité d'augmenter ou de réduire la tension du bras, selon le poids du moniteur installé.


En effet, il est possible que l'écran ne reste pas en position et qu'il se déplace vers le bas ou vers le haut sans aucune intervention de votre part. **Cela révèle, un mauvais réglage de la tension.**

Pour ce faire, baissez le bras afin qu'il soit en position horizontale, puis utilisez une clé Allen 5 mm pour **serrer ou desserrer** la vis de réglage de la tension située sur l'articulation entre le bras inférieur et le bras supérieur.

Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (vers la position +) pour augmenter la tension et éviter que l'écran ne se déplace vers le bas.


Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la position -) pour réduire la tension et éviter que l'écran ne se déplace vers le haut.


REMARQUE : veillez à ce que le bras soit bien en position horizontale lors de ce réglage, autrement, il vous sera difficile de régler la tension.



7. Vous avez la possibilité de régler l'**orientation, l'inclinaison et la rotation** de l'écran. Utilisez une clé Allen 5 mm pour **serrer ou desserrer** les vis de réglage situées sur l'articulation située à l'extrémité du bras supérieur. **Réglez** en tournant les vis vers le + ou le -.

ATTENTION ! Vous ne devez jamais diriger le support vers l'extérieur de votre bureau, vous risqueriez d'endommager le support ainsi que l'écran, si ceux-ci venaient à tomber.





8. Finalement, insérez les câbles de votre moniteur dans les passe-câbles le long du bras. Pour ce faire, déroulez les câbles, retirez le cache pour y placer les câbles, puis remettez le cache en place.

nettoyage et entretien

- Veuillez vérifier le serrage des vis tous les deux mois.
- Au moindre doute quant à l'installation, contactez un installateur professionnel.

contents of the box

NOTE: for optimum installation, fastener kits are included. These feature various screws of different sizes. Make sure there are no missing or defective parts. Never install defective parts.



- 1 stand for Titan PC screen, 1 arm
- Fasteners and tool kits
- 1 x user guide

installation


Your PC screen stand comes with a clip-on attachment to the edge of the table. You can also remove the clamp to attach the stand through a cable grommet (pre-existing or drilled by yourself).

Follow one of the methods below.

CLIP-ON ATTACHMENT




Using the 5 mm Allen key supplied, **unscrew** the 2 screws connecting the bracket to the flange.




Next, using the 4 mm Allen key supplied, **secure** the bracket you have just obtained to the underside of the base: **screw in** the 4 M6x12 screws from kit No. 3.

Add the protective cover included in the tool kit under the bracket secured to the base.



Turn the clamp adjustment screw to increase or decrease the clamping distance.


After adjusting the clamping distance, **insert** the clamp on the edge of the desk top.



Using the 5 mm Allen key supplied, **tighten** the 2 screws previously removed to connect the bracket to the flange.

If the installation desk top is 15 to 60 mm thick, position the screws in the top 2 holes.


If the installation desk top is 60 to 80 mm thick, position the screws in the 2 bottom holes.



Using the 5 mm Allen key supplied, **unscrew** the 2 screws connecting the bracket to the flange.

Then, using a screwdriver (not included), **unscrew** the screw that holds the structure of the adjustment screw to separate the various components.


Remove the small bracket into which the adjustment screw is inserted and set it aside.



Insert the adjusting screw into its holder, then **pass it** through the cable grommet.


Screw the adjustment screw into the base previously positioned on the desk top. Lastly, **tighten** the adjustment screw so that the base is correctly secured to the edge of the desk top.

WARNING! Make sure everything is securely fastened to prevent any risk of the monitor falling.



Install the lower arm on the base secured to the desk: **use the 3 mm Allen key to screw in** the built-in screw and secure the unit.

NOTE: the side of the lower arm with the two holes must face downwards.



Insert the upper arm into the lower arm:

secure the unit by screwing in the built-in screw using the 3 mm Allen key.

Next, **install** the screen hinge point on the upper arm:

you will need fastener kit No. 2 and the 5 mm Allen key.

Position a washer on either side of the hinge point, **position** an M8x35 screw above the upper washer and **position** a bolt under the upper arm mounting bracket.

Screw it all together to secure the hinge point to the upper arm.


final assembly

1. Cover a flat, stable surface with a soft cloth.
2. Place the screen on the soft cloth.
3. Locate the threaded mounting points on the back of your screen.


Work out the correct length of the screw by gently inserting a match or toothpick and mark the depth of the mounting point. Also refer to your screen's instruction manual.

STANDARD NON-RECESSED MOUNTING

If the back of your screen is flat (not curved) or if the mounting points are not recessed, you can proceed with the standard installation (without spacers). Follow the procedure below.




1. Take your screen and the mounting plate.
2. Insert 4 M4x16 screws from kit No. 1 into the holes on the plate and screw them to the back of your screen using a screwdriver (not included) to secure the plate to the screen; be careful not to overtighten the screws to avoid damaging your screen. Refer to the illustration above for the orientation of the plate in relation to the screen.




3. Take the screen with the mounting plate and place it in front of the hinge point at the end of the upper arm. Slide the mounting plate onto the hinge bracket, then screw in an M4x10 screw from kit No. 3 to secure the plate to the hinge point.

RECESSED MOUNTING


If the back of your screen is curved or the mounting points are recessed, you will need to install it with spacers. Choose spacers as close as possible to the depth of the recess so that the stand is as close to the screen as possible. Follow the procedure below.



1. Take your screen and the mounting plate.
2. Insert 4 M4x16 or 4 M4x30 screws from kit No. 1 (choose the most suitable screws based on the configuration of your screen) into the holes in the plate.
3. Position 4 spacers from kit No. 1 (select them according to the configuration of your screen) on the holes located on the back of the screen, between the screen and the mounting plate.
4. Screw the screws into the back of your screen using a screwdriver (not included) to secure the plate to the screen; be careful not to overtighten the screws to avoid damaging your screen. Refer to the illustration above for the orientation of the plate in relation to the screen.



5. Take the screen with the mounting plate and place it in front of the hinge point at the end of the upper arm. Slide the mounting plate onto the hinge bracket, then screw in an M4x10 screw from kit No. 3 to secure the plate to the hinge point.



6. With your screen now installed on the stand, you can increase or reduce the arm tension, depending on the weight of the monitor installed.


In fact, the screen may not stay in position and may move up or down without any intervention on your part. **This indicates incorrect tension setting.**

To do this, lower the arm so that it is horizontal, then use a 5 mm Allen key to **tighten or loosen** the tensioning screw located at the hinge point between the lower and upper arms.

Turn counter-clockwise (towards the + position) to increase tension and prevent the screen from moving down.


Turn clockwise (towards the - position) to reduce tension and prevent the screen from moving up.


NOTE: make sure the arm is horizontal when making this adjustment, otherwise it will be difficult to adjust the tension.



7. You can adjust **the orientation, tilt and rotation** of the screen. Use a 5 mm Allen key to **tighten or loosen** the adjustment screws at the hinge point at the end of the upper arm. **Adjust** by turning the screws towards + or -.

WARNING! You should never point the stand away from your desk, as this could damage both the stand and the screen if they were to fall.





8. Lastly, insert the cables from your monitor into the grommets along the arm. To do this, unwind the cables, remove the cover to insert the cables, then put the cover back in place.

cleaning and maintenance

- Check the tightness of the screws every two months.
- If you have any doubts about the installation of the product, please contact a professional installer.

Verpackungsinhalt

HINWEIS: Für eine optimale Installation werden verschiedene Schraubensätze mitgeliefert. Diese umfassen verschiedene Schrauben in unterschiedlichen Größen. Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Bauen Sie niemals defekte Teile ein.



- 1 Titan-Monitorhalterung, 1 Tragarm
- Schraubensätze und Werkzeuge
- 1 Bedienungsanleitung

Installation


Ihre Monitorhalterung wird mit einer Tischklemme zur Befestigung an der Tischkante geliefert. Alternativ können Sie die Tischklemme auch entfernen, um die Halterung an einer Kabeldurchführung (bereits vorhanden oder selbst gebohrt) anzubringen.

Gehen Sie nach einer der folgenden Methoden vor.

BEFESTIGUNG MITTELS TISCHKLEMME




Lösen Sie mithilfe des mitgelieferten 5-mm-Inbusschlüssels die 2 Schrauben, die den Montagewinkel mit dem Flansch verbinden.



Befestigen Sie dann mit dem mitgelieferten 4-mm-Inbusschlüssel den gerade ausgebauten Montagewinkel unter der Basis.
Drehen Sie dazu die 4 M6x12-Schrauben aus dem Schraubensatz Nr. 3 ein.


Setzen Sie den im Werkzeugsatz enthaltenen Schutz unter den an der Basis befestigten Montagewinkel ein.



Drehen Sie mithilfe des mitgelieferten 5-mm-Inbusschlüssels die 2 zuvor entfernten Schrauben wieder ein, um den Montagewinkel wieder mit dem Flansch zu verbinden.

Wenn die Tischplatte des zur Befestigung der Monitorhalterung bestimmten Schreibtisches zwischen 15 und 60 mm dick ist, setzen Sie die Schrauben in die 2 oberen Löcher ein.


Ist die Tischplatte des zur Befestigung der Monitorhalterung bestimmten Schreibtisches zwischen 60 und 80 mm dick, setzen Sie die Schrauben in die 2 unteren Löcher ein.



Drehen Sie die Feststellschraube der Tischklemme und vergrößern oder verkleinern Sie so den Abstand bzw. die Öffnung der Klemme.

Nachdem Sie den Abstand eingestellt haben, **setzen Sie** die Tischklemme auf die Tischplattenkante.


Verringern Sie anschließend den Abstand der Klemme mithilfe der Feststellschraube. Ziehen Sie die Klemme so fest an, dass sie an der Kante der Schreibtischplatte anliegt und festsetzt.



Lösen Sie mithilfe des mitgelieferten 5-mm-Inbusschlüssels die 2 Schrauben, die den Montagewinkel mit dem Flansch verbinden.

Lösen Sie dann mit einem Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) die Schraube, die das Gefüge der Feststellschraube hält, um die einzelnen Teile voneinander zu trennen.

Entfernen Sie den kleinen Montagewinkel, in den die Feststellschraube eingesetzt ist, und legen Sie ihn beiseite.




Setzen Sie die Feststellschraube in ihre Halterung ein und **führen Sie sie** durch die Kabeldurchführung.

Drehen Sie die Feststellschraube in die zuvor auf die Schreibtischplatte gesetzte Basis ein. Ziehen Sie schließlich die Feststellschraube so fest an, dass die Basis an der Kante der Schreibtischplatte anliegt und festsitzt.


ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass alles gut befestigt ist und festsitzt, damit der Monitor nicht herunterfallen kann.

Zusammenbau



Bringen Sie den unteren Arm an der am Schreibtisch befestigten Basis an. **Drehen Sie** die integrierte Schraube mit dem 3-mm-Inbusschlüssel fest, um alles zu sichern.

HINWEIS: Die Seite des unteren Arms mit den zwei Öffnungen muss nach unten zeigen.



Setzen Sie den oberen Arm in den unteren Arm ein.

Befestigen Sie alles, indem Sie die integrierte Schraube mit dem 3-mm-Inbusschlüssel festziehen.

Dann **installieren Sie** das Monitorgelenk am oberen Arm.

Nehmen Sie den Schraubensatz Nr. 2 und den 5-mm-Inbusschlüssel zur Hand.

Setzen Sie auf beiden Seiten des Gelenks eine Unterlegscheibe ein. **Führen Sie** eine M8x35-Schraube durch die obere Unterlegscheibe und **setzen Sie** eine Mutter unter die Befestigungslasche des oberen Arms.

Schrauben Sie alles fest, um das Gelenk am oberen Arm sicher zu befestigen.


Endmontage

1. Bedecken Sie eine ebene und stabile Fläche mit einem weichen Tuch.
2. Legen Sie den Monitor auf dieses weiche Tuch.
3. Suchen Sie die Gewindelöcher auf der Rückseite des Monitors.


Überprüfen Sie die richtige Länge der Schraube, indem Sie vorsichtig ein Streichholz oder einen Zahnstocher einführen und die Tiefe des Gewindelochs markieren. Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung Ihres Monitors.

STANDARDBEFESTIGUNG BEI NICHT VERSENKTEN GEWINDEN

Wenn die Rückseite Ihres Monitors flach (nicht gekrümmt) ist und die Montagegewinde nicht versenkt sind, können Sie die Standardinstallation (ohne Abstandshalter) durchführen. Führen Sie die folgenden Schritte aus.




1. Nehmen Sie Ihren Monitor und die Befestigungsplatte zur Hand.
2. Führen Sie 4 M4x16-Schrauben aus dem Schraubensatz Nr. 1 in die Löcher der Platte ein und drehen Sie sie mit einem Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Rückseite Ihres Monitors ein, um die Platte am Monitor zu befestigen. Achten Sie dabei darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um Schäden an Ihrem Monitor zu vermeiden. Die Ausrichtung der Platte in Bezug auf den Monitor entnehmen Sie bitte der obigen Abbildung.




3. Nehmen Sie den Monitor mit der Befestigungsplatte und halten Sie ihn vor das Gelenk am Ende des oberen Arms. Schieben Sie die Befestigungsplatte auf die Gelenklasche und drehen Sie dann eine M4x10-Schraube aus dem Schraubensatz Nr. 3 ein, um die Platte am Gelenk zu befestigen.

Wenn die Rückseite Ihres Monitors gekrümmt ist oder die Montagegewinde versenkt sind, müssen Sie eine Installation mit Abstandshaltern vornehmen. Wählen Sie Abstandshalter, die der Einbautiefe möglichst nahekommen, damit die Halterung so nah wie möglich am Monitor platziert ist.


Führen Sie die folgenden Schritte aus.



1. Nehmen Sie Ihren Monitor und die Befestigungsplatte zur Hand.
2. Führen Sie 4 M4x16-Schrauben oder 4 M4x30-Schrauben aus dem Schraubensatz Nr. 1 in die Löcher der Platte ein (wählen Sie die für die Konfiguration Ihres Monitors am besten geeigneten Schrauben aus).
3. Setzen Sie 4 Abstandshalter aus dem Schraubensatz Nr. 1 (bitte passend zur Konfiguration Ihres Monitors auswählen) zwischen die Gewindelöcher auf der Rückseite des Monitors und die Löcher der Befestigungsplatte.
4. Drehen Sie die Schrauben auf der Rückseite Ihres Monitors mit einem Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) ein, um die Platte am Monitor zu befestigen. Achten Sie dabei darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um Schäden an Ihrem Monitor zu vermeiden. Die Ausrichtung der Platte in Bezug auf den Monitor entnehmen Sie bitte der obigen Abbildung.



5. Nehmen Sie den Monitor mit der Befestigungsplatte und halten Sie ihn vor das Gelenk am Ende des oberen Arms. Schieben Sie die Befestigungsplatte auf die Gelenkklasche und drehen Sie dann eine M4x10-Schraube aus dem Schraubensatz Nr. 3 ein, um die Platte am Gelenk zu befestigen.



6. Ihr Monitor ist nun auf der Halterung montiert. Je nach Gewicht des befestigten Monitors können Sie die Armspannung erhöhen oder verringern.


Es kann passieren, dass der Monitor seine Position nicht hält, sondern sich ohne Ihr Zutun nach unten oder oben bewegt. **Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Spannung nicht richtig eingestellt ist.**

Um die Spannung zu verändern, senken Sie den Arm ab, sodass er sich in einer horizontalen Position befindet. Ziehen Sie dann mit einem 5-mm-Inbusschlüssel die Schraube zur Einstellung der Spannung am Gelenk zwischen Unter- und Oberarm **fester an oder lockern Sie** sie.

Drehen Sie die Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn (in Richtung +), um die Spannung zu erhöhen und zu verhindern, dass der Monitor nach unten rutscht.


Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn (in Richtung -), um die Spannung zu verringern und zu verhindern, dass der Monitor nach oben rutscht.


HINWEIS: Achten Sie bei dieser Einstellung darauf, dass sich der Arm in einer horizontalen Position befindet, da es sonst schwierig ist, die Spannung einzustellen.



7. Sie können **die Ausrichtung, Neigung und Drehung** des Monitors einstellen. Verwenden Sie einen 5-mm-Inbusschlüssel, um die Feststellschrauben am Gelenk am Ende des oberen Arms **festzuziehen oder zu lockern**. **Nehmen Sie die jeweilige Einstellung vor**, indem Sie die Schrauben in Richtung + oder - drehen.

ACHTUNG! Richten Sie die Halterung niemals von Ihrem Schreibtisch weg, da die Halterung und der Monitor sonst herunterfallen und beschädigt werden könnten.





8. Führen Sie abschließend die Kabel Ihres Monitors durch die Kabeldurchführungen entlang des Arms. Rollen Sie dazu die Kabel ab, entfernen Sie die Abdeckung, um die Kabel hineinzulegen, und bringen Sie die Abdeckung wieder an.

Reinigung und Pflege

- Bitte überprüfen Sie alle zwei Monate, ob die Schrauben fest angezogen sind.
- Zögern Sie nicht, einen Fachinstallateur zurate zu ziehen, wenn Sie Zweifel hinsichtlich der Montage haben.

inhoud van de doos

OPMERKING: voor een optimale installatie wordt er schroevensets meegeleverd. Het betreffen verschillende schroeven van verschillende groottes. Controleer of geen enkel onderdeel ontbreekt of defect is. Installeer nooit defecte onderdelen.



- 1 monitorbeugel voor 1 PC Titan met 1 arm
- Schroeven- en gereedschapssets
- 1 gebruiksaanwijzing

installatie


Uw PC-monitorbeugel wordt geleverd met een klem om hem aan de rand van het bureau te bevestigen. U kunt de klem ook verwijderen om de beugel via de kabelopening vast te maken (reeds bestaand gat of door u geboord).

Volg een van de onderstaande methoden.

KLEMBEVESTIGING




Draai met de meegeleverde 5mm-inbussleutel de 2 schroeven **los** waarmee de beugel aan de flens is bevestigd.




Bevestig vervolgens met de meegeleverde 4mm-inbussleutel, de beugel die u net heeft verkregen aan de onderkant van de basis: **draai** de 4 M6x12-schroeven uit kit nr. 3 **vast**.

Voeg de meegeleverde bescherming, die in de gereedschapsset is meegeleverd, toe onder de beugel die aan de basis is bevestigd.



Draai aan de stelschroef van de klem om de klemopening te vergroten of te verkleinen.


Breng, nadat u de opening van de klem heeft ingesteld, de klem **aan** op de rand van het bureaublad.



Draai met de meegeleverde 5mm-inbussleutel de 2 eerder verwijderde schroeven **weer vast** om de beugel aan de flens te bevestigen.

Als het bureaublad een dikte heeft tussen 15 en 60 mm, plaatst u de schroeven in de bovenste 2 gaten.


Als het bureaublad een dikte heeft tussen 60 en 80 mm, plaatst u de schroeven in de 2 onderste gaten.



Draai met de meegeleverde 5mm-inbussleutel de 2 schroeven **los** waarmee de beugel aan de flens is bevestigd.

Draai vervolgens met een schroevendraaier (niet meegeleverd) de schroef **los** die de structuur van de stelschroef op zijn plek houdt, om de verschillende onderdelen te scheiden.

Verwijder de kleine beugel waarin de stelschroef is geplaatst en leg hem apart.




Plaats de stelschroef in de houder en **steek hem** daarna door de kabelopening.

Draai de stelschroef vast in de basis die eerder op het bureaublad werd geplaatst. **Draai** ten slotte de stelschroef vast zodat de basis correct bevestigd is aan de rand van het bureaublad.


LET OP! Zorg ervoor dat het geheel goed vastzit om te voorkomen dat de monitor valt.

montage



Installeer de onderste arm op de basis die aan het bureau is bevestigd: **gebruik de 3 mm inbussleutel om** de geïntegreerde schroef vast te draaien om alles veilig vast te zetten.

OPMERKING: de kant van de onderste arm met de twee gaten moet naar beneden wijzen.



Steek de bovenste arm in de onderste arm:

zet vast door de ingebouwde schroef vast te draaien met de 3mm-inbussleutel.

Installeer het scherscharnier daarna op de bovenste arm:

gebruik hiervoor de schroevenset nr. 2 en de 5mm-inbussleutel.

Plaats een sluitring aan weerszijden van het scharnier, **plaats** een M8x35-schroef boven de bovenste sluitring en **plaats** een bout onder de bevestigingsbeugel van de bovenste arm.

Schroef alles vast om het scharnier op de bovenarm te bevestigen.


eindmontage

1. Bedek een plat, stabiel oppervlak met een zachte doek.
2. Leg het scherm op de zachte doek.
3. Lokaliseer de montagepunten met schroefdraad op de achterkant van uw scherm.


Bepaal de juiste schroeflengte door voorzichtig een lucifer of tandenstoker in het gat te steken en markeer de diepte van het montagepunt. Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw scherm.

STANDAARDBEVESTIGING GEEN INBOUW

Als de achterkant van uw scherm plat is (niet gebogen) of als de montagepunten niet verzonken zijn, kunt u verdergaan met de standaardinstallatie (zonder spacers). Volg de onderstaande procedure.




1. Pak uw scherm en de montageplaat.
2. Steek 4 M4x16-schroeven uit kit nr. 1 in de gaten van de plaat en draai ze vast op de achterkant van uw scherm met een schroevendraaier (niet meegeleverd) om de plaat aan het scherm te bevestigen; let op dat u de schroeven niet te strak aandraait om schade aan uw scherm te voorkomen. Raadpleeg de bovenstaande illustratie voor de oriëntatie van de plaat ten opzichte van het scherm.




3. **Neem het scherm met de bevestigingsplaat en houd het voor het scharnier op het uiteinde van de bovenste arm. Schuif de montageplaat op de scharnierbeugel en schroef vervolgens een M4x10-schroef uit kit nr. 3 vast om de plaat op het scharnier te bevestigen.**


Als de achterkant van uw scherm gebogen is of als de montagepunten verzonken zijn, moet u het scherm installeren met spacers. Kies spacers die zo dicht mogelijk bij de diepte van de uitsparing liggen, zodat de beugel zich zo dicht mogelijk bij het scherm bevindt. Volg de onderstaande procedure.



1. Pak uw scherm en de montageplaat.
2. Steek 4 M4x16- of 4 M4x30-schroeven uit kit nr. 1 (kies de meest geschikte schroeven afhankelijk van de configuratie van uw scherm) in de gaten van de plaat.
3. Plaats 4 spacers uit kit nr. 1 (kies ze volgens de configuratie van uw scherm) op de gaten aan de achterkant van het scherm, tussen het scherm en de montageplaat.
4. Draai de schroeven op de achterkant van uw scherm vast met een schroevendraaier (niet meegeleverd) om de plaat aan het scherm te bevestigen; let op dat u de schroeven niet te strak aandraait om schade aan uw scherm te voorkomen. Raadpleeg de bovenstaande illustratie voor de oriëntatie van de plaat ten opzichte van het scherm.



5. Neem het scherm met de bevestigingsplaat en houd het voor het scharnier op het uiteinde van de bovenste arm. **Schuif de montageplaat op de scharnierbeugel en schroef** vervolgens een M4x10-schroef uit kit nr. 3 vast om de plaat op het scharnier te bevestigen.



6. Uw scherm is nu op de beugel geïnstalleerd en u kunt nu de spanning van de arm verhogen of verlagen, afhankelijk van het gewicht van de geïnstalleerde monitor.


Het is namelijk mogelijk dat het scherm niet op zijn plaats blijft en dat hij naar beneden zakt of naar boven beweegt zonder dat u iets doet. **Dit duidt op een onjuiste instelling van de spanning.**

Om de spanning aan te passen, laat u de arm zakken zodat hij horizontaal staat en gebruikt u een 5mm-inbussleutel om de schroef voor het instellen van de spanning **aan te draaien of los te draaien** die zich op het scharnier tussen de onderste en bovenste arm bevindt.

Draai tegen de klok in (naar de + positie) om de spanning te verhogen en te voorkomen dat het scherm naar beneden zakt.


Draai met de klok mee (naar de - positie) om de spanning te verlagen en te voorkomen dat het scherm omhoog beweegt.


OPMERKING: zorg ervoor dat de arm goed horizontaal staat bij het afstellen, anders wordt het moeilijk om de spanning af te stellen.



7. U kunt **de oriëntatie, kanteling en rotatie** van het scherm aanpassen. Gebruik een 5mm-inbussleutel om de stelschroeven op het scharnier aan het uiteinde van de bovenste arm **vast of los te draaien**. **Pas aan** door de schroeven naar + of naar - te draaien.

LET OP! Richt de beugel naar de buitenkant van uw bureau, want zowel de beugel als het scherm zouden dan kunnen vallen en beschadigd kunnen raken.





8. Steek ten slotte de kabels van uw monitor in de kabelopeningen langs de arm. Om dit te doen, rolt u de kabels af, verwijdt u de afdekking om de kabels erin te zetten en plaatst u de afdekking weer terug.

reiniging en onderhoud

- Controleer om de twee maanden of de schroeven goed vastzitten.
- Neem bij de minste twijfel over de installatie contact op met een professionele installateur.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Alle Informationen, Zeichnungen, Skizzen und Bilder in diesem Dokument sind alleiniges Eigentum von SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behält sich alle Rechte in Zusammenhang mit ihren Marken, Schöpfungen und Informationen vor. Kopien oder Reproduktionen, ungeachtet des dazu verwendeten Mittels, werden als Fälschung betrachtet und beurteilt.

Alle gegevens, tekeningen, schetsen en afbeeldingen in dit document zijn het exclusieve eigendom van SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behoudt alle rechten met betrekking tot haar merken, creaties en informatie. Alle kopieën, of reproducties, met eender welk middel, worden beoordeeld en beschouwd als een vervalsing.



En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet appareil. Lors de sa fin de vie, cet équipement ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries). Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mis à votre disposition.

As the final consumer, your play a vital role in this product's life cycle, its recycling and any other forms of reusing the device. When it reaches the end of its life, this equipment must not be thrown away with unsorted municipal waste. Recycling and recovery systems are available in your area (waste removal) and by distributors. You have an obligation to use the selective collection systems that are available.

Als Enderbraucher spielen Sie eine vorrangige Rolle im Zyklus der Wiederverwendung, der Wiederverwertung und anderer Formen der Verwertung dieses Geräts. Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Gerät nicht mit unsortiertem Restmüll entsorgt werden. Rücknahme- und Sammelsysteme werden Ihnen von den lokalen Gebietskörperschaften (Mülledeponie) bereitgestellt. Sie sind verpflichtet, die Ihnen zur Verfügung gestellten Systeme der getrennten Müllsammlung zu verwenden.

Als eindconsument speelt u een essentiële rol in het hergebruik, de recycling en overige verwerkingsmogelijkheden van dit apparaat. Na afloop van zijn levensduur mag dit apparaat niet weggeworpen worden bij het niet gescheiden huisvuil. Er worden door de plaatselijke overheid (stortplaatsen) terugname- en inzamelingsmogelijkheden tot uw beschikking gesteld. U bent verplicht om de tot uw beschikking staande inzamelingsystemen van gescheiden afval te gebruiken.

* Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

* Tested in our laboratories

Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage caused by improper set up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

* In unseren Labors getestet

Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des Produkts resultieren.

* Getest in onze laboratoria

Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kasticket geldt als bewijs). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage van het product.

essentiel



FR
Pensez à
donner ou recycler.



Association



Magasin



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

Ref. 8012006

SERVICE RELATION CLIENTS /
Customer Relations Department /
Kundenservice / Klientenafdeling

Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

FABRIQUÉ EN R.P.C. / Made in China /
Hergestellt in VR China /
Gefabriceerd in VRC.

SOURCING & CREATION
Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE
contact@sc-ub.com

