

SKILLKORP C15 Plus

NOTICE D'UTILISATION
USER GUIDE
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRUIKSAANWIJZING







PLAY YOUR LEGEND



	FR	EN	DE	NL
1	Appui-tête réglable en hauteur et inclinable	Height-adjustable, reclining headrest	Höhenverstellbare und neigbare Kopfstütze	In hoogte verstelbare en kantelbare hoofdsteun
2	Dossier réglable en hauteur et inclinable	Height-adjustable, reclining backrest	Höhenverstellbare und neigbare Rückenlehne	In hoogte verstelbare en kantelbare rugleuning
3	Bouton d'ajustement de la hauteur des accoudoirs	Armrest height adjustment button	Knopf zur Höhenverstellung der Armlehnen	Knop voor het aanpassen van de armleuningen
4	Levier de réglage de la hauteur du fauteuil	Lever for adjusting chair height	Hebel zur Höhenverstellung des Stuhls	Hendel voor aanpassen van de stoelhoogte
5	Roulettes	Castors	Rollen	Wieltjes
6	Coussin lombaire réglable	Adjustable lumbar cushion	Verstellbares Lendenkissen	Verstelbare kussen voor de onderrug
7	Accoudoirs	Armrests	Armlehnen	Armleuningen
8	Assise	Seat	Sitzfläche	Zitting
9	Base en étoile	Star-shaped base	Sternfußkreuz	Stervormig onderstel

CONTENU DE L'EMBALLAGE

A		5	Roulettes
B		1	Base en étoile
C		1	Vérin
D		1	Assise
E		1	Dossier
F		2	Accoudoirs
G	 M8x20mm	6	Vis M8 x 20 mm
H	 M6x35mm	6	Vis M6 x 35 mm
I	 M6x20mm	2	Vis M6 x 20 mm
J	 5#	1	Clé Allen
K		1	Appui-tête


PRÉCAUTIONS D'USAGE

AVANT D'UTILISER LE FAUTEUIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

– Le fauteuil est uniquement destiné à une utilisation domestique en intérieur.
– N'exposez pas le fauteuil à des températures trop élevées ou aux rayons directs du soleil.
– Utilisez le fauteuil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.
– Seule une personne qualifiée peut remplacer ou réparer les composants de réglage de la hauteur des sièges équipés d'accumulateurs d'énergie.
– Les roues utilisées sur cette chaise peuvent entraîner des rayures sur un sol de type bois, si la charge est supérieure à **130 kg**.
– Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez les sacs plastiques et les éléments de protection de votre fauteuil hors de portée des enfants.
– Nettoyez le cadre en métal avec de l'eau légèrement savonneuse, rincez à l'eau claire et séchez avec un chiffon.
– Nettoyez les parties en tissu avec un nettoyant pour tissu adapté.
– Essuyez régulièrement les parties en plastique avec un chiffon propre, doux et sec. N'utilisez aucun produit corrosif pour le nettoyage.

!

ATTENTION !
N'utilisez jamais ce fauteuil de manière dangereuse : veillez à l'utiliser conformément aux instructions, sans jamais vous mettre en danger, car vous risqueriez de chuter.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ergonomie
– Accoudoirs 3D
– Taille conseillée : 1,60 m - 1,90 m
– Poids maximum supporté : 130 kg

Caractéristiques
– Vérin de classe 4
– Densité de l'assise : 35 kg par mètre cube
– Dossier réglable en hauteur et inclinable 90-120°
– Appui-tête 3D réglable en hauteur et inclinable
– Support lombaire réglable (3 positions)
– Hauteur de l'assise réglable : 50-60 cm
– Dimensions : 66 x 50 x 120-130 cm (min-max) (L x l x H)
– Poids : 19,35 kg

Matériaux
– Matériau principal : textile
– Matériau de la structure : métal


ASSEMBLAGE

Veuillez vérifier soigneusement le contenu de l'emballage avant de commencer le montage de votre fauteuil.

Suivez les étapes de montage afin d'assembler correctement et de manière sûre votre fauteuil. Aucun élément ne nécessite de démontage, veillez à ne pas endommager les éléments du fauteuil.

Veuillez vérifier cet assemblage tous les 6 mois et resserrez les vis avec la clé Allen fournie.


MONTAGE DE LA BASE EN ÉTOILE




1. Fixez les 5 roulettes **(A)** en les clipsant sur la base en étoile **(B)**. **Attention à ne pas vous pincer les doigts** lorsque les roulettes s'enclenchent. Assurez-vous qu'elles sont solidement fixées.
2. Insérez le vérin à gaz **(C)** au centre de la base en étoile **(B)**.

ATTENTION !
Le haut du vérin présente une soupape. Veillez à ne pas appuyer sur cette soupape ou l'endommager lors du montage du vérin sur la base en étoile.

MONTAGE DU FAUTEUIL



3. Retournez l'assise **(D)** du fauteuil, rembourrage vers le bas. Fixez les 2 accoudoirs **(F)** à l'assise **(D)** à l'aide des 6 vis **(H)** fournies.




4. Fixez le dossier **(E)** à l'assise **(D)** du fauteuil à l'aide des 6 vis **(G)** fournies



5. Retournez l'assise du fauteuil **(D)** à laquelle est fixé le dossier **(E)**, rembourrage vers le haut. Installez l'assise du fauteuil sur la base en étoile **(B)**. Insérez le vérin dans l'orifice central du mécanisme installé sous le siège.

ATTENTION !
N'actionnez pas la manette de réglage avant que le fauteuil ne soit entièrement assemblé car vous risqueriez de vous blesser !





6. Fixez l'appui-tête **(K)** au dossier à l'aide des 2 vis **(I)** fournies.

7. Votre fauteuil est prêt.


Le montage est désormais terminé. Asseyez-vous pour que les parties soient bien solidaires. Après quelques jours d'utilisation, resserrez l'ensemble des vis.

FONCTIONS & UTILISATION


Réglez la hauteur des accoudoirs en actionnant le bouton poussoir présent à l'extérieur.
Tournez-les sur eux-mêmes pour les positionner comme souhaité.
Avancez-les ou reculez-les pour les positionner comme souhaité.




Réglez la position de l'appui-tête en le descendant ou en le montant manuellement.
Réglez l'inclinaison de l'appui-tête en l'inclinant manuellement.
Réglez la profondeur du support lombaire en l'ajustant manuellement.



Levez ou baissez le dossier manuellement en fonction de vos besoins.
Utilisez le levier situé sous l'assise pour régler sa hauteur.




En utilisant le levier sous l'assise (situé du côté opposé au levier de réglage de la hauteur de l'assise), réglez le basculement du dossier pour le positionner comme souhaité.



ATTENTION !





- Dans le cas où le siège ne monte pas, veuillez faire descendre le siège jusqu'en bas puis remonter le siège à la position souhaitée.
- Dans le cas où le siège ne descend pas, veuillez faire remonter le siège jusqu'en haut puis descendre le siège jusqu'à la position souhaitée.
- Dans le cas où le mode basculement est inopérant, actionnez le levier pour débloquer la fonction.



ATTENTION !

N'utilisez jamais ce fauteuil de manière dangereuse : veillez à l'utiliser conformément aux instructions, sans jamais vous mettre en danger, car vous risqueriez de chuter.

BOX CONTENTS


A		5	Castors
B		1	Star-shaped base
C		1	Cylinder
D		1	Seat
E		1	Backrest
F		2	Armrests
G	 M8x20mm	6	Screws M8 x 20 mm
H	 M6x35mm	6	Screws M6 x 35 mm
I	 M6x20mm	2	Screws M6 x 20 mm
J	 5#	1	Allen key
K		1	Headrest

SAFETY PRECAUTIONS

BEFORE USING THE CHAIR FOR THE FIRST TIME, PLEASE READ THESE SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

– The chair is intended for domestic indoor use only.
– Do not expose the chair to high temperatures or direct sunlight.
– Use the chair only in temperate climates. Avoid tropical and particularly humid climates.
– Only a duly qualified person can replace or repair the height adjustment components of chairs fitted with energy accumulators.
– The wheels used on this chair can scratch wooden and other similar types of floor when the load is greater than **130 kg**.
– To prevent the risk of suffocation, keep plastic bags and the protective elements of your chair out of the reach of children.
– Clean the metal frame with slightly soapy water, rinse with clean water and dry with a cloth.
– Clean the fabric parts using a detergent suitable for the fabric concerned.
– Regularly wipe the plastic parts with a clean, soft and dry cloth. Do not use any corrosive products for cleaning.

WARNING!
Never use this chair in a dangerous manner: please use it in accordance with the instructions, without ever placing yourself in any danger, as there is the risk of a fall.



TECHNICAL FEATURES

Ergonomics
– 3D armrests
– Recommended size: 1.60 m - 1.90 m
– Maximum weight limit: 130 kg

Features
– Class 4 cylinder
– Seat density: 35 kg per cubic metre
– Height-adjustable, 90-120° reclining backrest
– Height-adjustable, reclining 3D headrest
– Adjustable lumbar support (3 positions)
– Adjustable seat height: 50-60 cm
– Dimensions: 66 x 50 x 120-130 cm (min-max) (L x w x H)
– Weight: 19.35 kg

Materials
– Main material: textile
– Structure material: metal


ASSEMBLY

Please check the box contents carefully before starting to assemble your chair.

Follow the assembly steps in order to correctly and safely assemble your chair. No element requires disassembly, take care not to damage the components of the chair.

Please check the assembly every six months and re-tighten the screws with the Allen key provided.


ASSEMBLY OF THE STAR BASE




1. Attach the 5 wheels **(A)** by clipping them onto the star-shaped base **(B)**. **Take care not to pinch your fingers** when the wheels engage. Make sure they are securely fastened.
2. Insert the gas cylinder **(C)** into the centre of the star-shaped base **(B)**.

WARNING!
The top of the cylinder has a valve. Please do not press on this valve or damage it when attaching the cylinder to the star-shaped base.


ASSEMBLY OF THE GAMING CHAIR



3. Turn the seat **(D)** of the chair over, with the seat cushion facing down. Secure the 2 armrests **(F)** to the seat **(D)** using the 6 screws **(H)** supplied.




4. Secure the backrest **(E)** to the seat **(D)** of the chair using the 6 screws **(G)** supplied



5. Turn over the seat of the chair **(D)** to which the backrest is secured **(E)**, with the seat cushion facing up. Install the seat of the chair on the star-shaped base **(B)**. Insert the cylinder into the central opening of the mechanism fitted under the seat.

WARNING!
Do not operate the adjustment knob before the chair is fully assembled, as it presents the risk of personal injury!





6. Secure the headrest **(K)** to the backrest using the 2 screws **(I)** supplied.

7. Your chair is ready.


You have now finished assembling the chair. Sit down so that the parts fit together securely. After a few days of use, refasten all of the screws.

OPERATION & USE


Adjust the height of the armrests by pressing the pushbutton on the outside.
Spin them around to position them as required.
Move them forwards or backwards to position them as required.




Adjust the position of the headrest by raising or lowering it manually.
Adjust the angle of the headrest by tilting it manually.
Set the depth of the lumbar support by adjusting it manually.



Raise or lower the backrest manually as required.
Use the lever under the seat to adjust its height.




Using the lever under the seat (located on the opposite side to the seat height adjustment lever), adjust the backrest tilt to the desired position.



WARNING!





- In cases where the chair does not rise, lower the seat into its lowest position and then raise it until the desired position is reached.
- In cases where the chair does not lower, raise the seat into its highest position and then lower it until the desired position is reached.
- In cases where the tilt mode does not work, use the lever to unlock the function.



WARNING!

Never use this chair in a dangerous manner: please use it in accordance with the instructions, without ever placing yourself in any danger, as there is the risk of a fall.

VERPACKUNGSINHALT


A		5	Rollen
B		1	Sternfußkreuz
C		1	Gasdruckfeder
D		1	Sitzfläche
E		1	Rückenlehne
F		2	Armlehnen
G	 M8x20mm	6	Schraube M8 x 20 mm
H	 M6x35mm	6	Schraube M6 x 35 mm
I	 M6x20mm	2	Schraube M6 x 20 mm
J	 5#	1	Inbusschlüssel
K		1	Kopfstütze

VORSICHTSMASSNAHMEN

BEVOR SIE DEN STUHL ZUM ERSTEN MAL IN GEBRAUCH NEHMEN, LESEN SIE BITTE DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

– Der Stuhl ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
– Setzen Sie den Stuhl nicht zu hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus.
– Verwenden Sie den Stuhl nur unter gemäßigten Klimabedingungen. Vermeiden Sie die Verwendung unter tropischen und besonders feuchten Klimabedingungen.
– Die höhenverstellbaren Komponenten von Stühlen mit Energiespeichern dürfen nur von einer qualifizierten Person ausgetauscht oder repariert werden.
– Die für diesen Stuhl verwendeten Rollen können bei einer Belastung von mehr als **130 kg** Kratzer auf Holzböden oder ähnlich empfindlichen Oberflächen verursachen.
– Zur Vermeidung jeglicher Erstickungsgefahr bewahren Sie die Plastiktüten und Schutzelemente des Stuhls bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
– Reinigen Sie den Metallrahmen mit einer leichten Seifenlauge, spülen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen Sie ihn mit einem Tuch ab.
– Reinigen Sie die Stoffteile mit einem geeigneten Stoffreinigungsmittel.
– Wischen Sie die Kunststoffteile regelmäßig mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch ab. Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden Reinigungsmittel.

ACHTUNG!
Benutzen Sie den Stuhl niemals in einer Weise, die für Sie gefährlich sein könnte: Der Gebrauch muss entsprechend der Anleitung erfolgen und darf keine Gefahr darstellen, da es sonst zu Stürzen kommen könnte.



TECHNISCHE DATEN

Ergonomie
– 3D-Armlehnen
– Empfohlene Körpergröße des Nutzers: 1,60 m–1,90 m
– Maximale Traglast: 130 kg

Eigenschaften
– Gasdruckfeder der Klasse 4
– Dichte des Sitzpolsters: 35 kg pro Kubikmeter
– Höhenverstellbare und um 90–120 Grad neigbare Rückenlehne
– Höhenverstellbare und neigbare 3D-Kopfstütze
– Verstellbare Lendenwirbelstütze (3 Positionen)
– Verstellbare Sitzhöhe: 50–60 cm
– Abmessungen: 66 x 50 x 120-130 cm (min.–max.) (L x B x H)
– Gewicht: 19,35 kg

Materialien
– Hauptmaterial: Textil
– Material des Gestells: Metall


MONTAGE

Bitte überprüfen Sie den Packungsinhalt sorgfältig, bevor Sie mit dem Aufbau Ihres Gaming-Stuhls beginnen.

Befolgen Sie die Montageschritte, damit Ihr Stuhl korrekt und sicher zusammengebaut wird. Keines der Bauteile muss zerlegt werden. Achten Sie darauf, die Bauteile des Stuhls nicht zu beschädigen.

Prüfen Sie diese Montage alle 6 Monate und ziehen Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel nach.


MONTAGE DES FUSSKREUZES




1. Befestigen Sie die 5 Rollen **(A)**, indem Sie sie in das Sternfußkreuz **(B)** einstecken und einrasten lassen. **Vorsicht, geben Sie acht, dass Sie sich beim Einrasten der Rollen nicht die Finger einklemmen**. Stellen Sie sicher, dass alle Rollen gut befestigt sind.
2. Stecken Sie die Gasdruckfeder **(C)** in die Mitte des Sternfußkreuzes **(B)**.

ACHTUNG!
Oben an der Gasdruckfeder befindet sich ein Ventil. Passen Sie auf, dass Sie beim Montieren der Gasdruckfeder an das Sternfußkreuz nicht auf das Ventil drücken oder es beschädigen.


MONTAGE DES STUHLS



3. Drehen Sie die Sitzfläche **(D)** des Stuhls um, sodass die Polsterung nach unten zeigt. Befestigen Sie die 2 Armlehnen **(F)** mit den 6 mitgelieferten Schrauben **(H)** an der Sitzfläche **(D)**.




4. Befestigen Sie die Rückenlehne **(E)** mit den 6 mitgelieferten Schrauben **(G**) an der Sitzfläche **(D)** des Stuhls.



5. Drehen Sie die Sitzfläche des Stuhls **(D), an** der die Rückenlehne **(E)** befestigt ist, mit der Polsterung nach oben. Setzen Sie die Stuhlsitzfläche auf das Sternfußkreuz **(B)**. Stecken Sie die Gasdruckfeder in die mittlere Öffnung der auf der Unterseite des Stuhls angebrachten Mechanik.

ACHTUNG!
Betätigen Sie die Verstellhebel nicht, bevor der Stuhl vollständig zusammengebaut ist. Sie könnten sich sonst verletzen!





6. Befestigen Sie die Kopfstütze **(K)** mit den 2 mitgelieferten Schrauben **(I)** an der Rückenlehne.

7. Ihr Stuhl ist nun zusammengebaut und einsatzbereit.


Die Montage ist nun beendet. Setzen Sie sich auf den Stuhl, damit sich die Stuhlteile fest miteinander verbinden. Ziehen Sie alle Schrauben nach einigen Tagen Gebrauch noch einmal fest an.

FUNKTION & BEDIENUNG


Stellen Sie die Höhe der Armlehnen ein, indem Sie die Drucktaste an der Außenseite betätigen.
Drehen Sie sie, um sie wie gewünscht auszurichten.
Schieben Sie sie nach vorne oder hinten, um sie in die gewünschte Stellung zu bringen.




Stellen Sie die Position der Kopfstütze ein, indem Sie sie von Hand nach oben oder unten schieben.
Stellen Sie die Neigung der Kopfstütze ein, indem Sie diese von Hand neigen.
Stellen Sie die Tiefe der Lendenwirbelstütze von Hand ein.



Stellen Sie die Rückenlehne je nach Bedarf von Hand höher oder tiefer ein.
Verwenden Sie den Hebel unter dem Sitz, um die Sitzhöhe einzustellen.




Mithilfe des Hebels unter dem Sitz (auf der dem Hebel zur Sitzhöhenverstellung gegenüberliegenden Seite) können Sie die gewünschte Kippneigung der Rückenlehne einstellen.







ACHTUNG!

- Sollte der Sitz nicht nach oben fahren, lassen Sie den Sitz bitte ganz nach unten absinken und dann wieder nach oben in die gewünschte Position fahren.
- Sollte der Sitz nicht nach unten absinken, lassen Sie den Sitz bitte ganz nach oben fahren und dann nach unten in die gewünschte Position absinken.
- Wenn die Wippmechanik nicht funktioniert, betätigen Sie den Hebel, um die Wippfunktion freizugeben.



ACHTUNG!
Benutzen Sie den Stuhl niemals in einer Weise, die für Sie gefährlich sein könnte: Der Gebrauch muss entsprechend der Anleitung erfolgen und darf keine Gefahr darstellen, da es sonst zu Stürzen kommen könnte.

INHOUD VAN DE VERPAKKING


A		5	Wieltjes
B		1	Stervormig onderstel
C		1	Veer
D		1	Zitting
E		1	Rugleuning
F		2	Armleuningen
G	 M8x20mm	6	Schroeven M8 x 20 mm
H	 M6x35mm	6	Schroeven M6 x 35 mm
I	 M6x20mm	2	Schroeven M6 x 20 mm
J	 5#	1	Inbussleutel
K		1	Hoofdsteun

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

LEES DE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE STOEL VOOR HET EERST GEBRUIKT EN BEWAAR ZE VOOR LATER GERUIK.

– De stoel is uitsluitend bestemd voor huiselijk gebruik binnenshuis.
– Stel de stoel niet bloot aan hoge temperaturen of rechtstreeks zonlicht.
– Gebruik de stoel uitsluitend in een gematigd klimaat. Vermijd een tropisch en met name een vochtig klimaat.
– Uitsluitend een gekwalificeerde persoon mag de onderdelen voor de hoogteverstelling van stoelen met een energieopslagsysteem vervangen of repareren.
– De voor deze stoel gebruikte wieltjes kunnen krassen veroorzaken op houten of soortgelijke vloeren bij een belasting van meer dan **130 kg**.
– Houd, om verstikkingsgevaar te voorkomen, de plastic zakken en het beschermingsmateriaal van de stoel buiten het bereik van kinderen.
– Reinig het metalen frame met zeepsop, spoel het schoon met helder water en droog af met een doek.
– Maak de stoffen onderdelen schoon met een geschikte textielreiniger.
– Veeg de kunststof onderdelen regelmatig af met een schone, zachte en droge doek. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP!
Wees altijd voorzichtig bij het gebruik van deze stoel om gevaar te voorkomen: gebruik hem volgens de aanwijzingen zonder uzelf in gevaar te brengen daar u anders kunt vallen.



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Ergonomie
– 3D-armleuningen
– Aanbevolen lengte: 1,60 m - 1,90 m
– Maximaal draaggewicht: 130 kg

Kenmerken
– Veer van klasse 4
– Dichtheid van de zitting: 35 kg per vierkante meter
– Rugleuning in hoogte verstelbaar en kantelbaar 90-120°
– 3D-hoofdsteun, in hoogte verstelbaar en kantelbaar
– Verstelbare onderrugondersteuning (3 standen)
– Verstelbare zithoogte: 50-60 cm
– Afmetingen: 66 x 50 x 120-130 cm (min-max) (L x B x H)
– Gewicht: 19,35 kg

Materialen
– Hoofdmateriaal: textiel
– Materiaal van de structuur: metaal


MONTAGE

Controleer zorgvuldig de inhoud van de verpakking voordat u de stoel gaat monteren.

Volg de montagestappen om uw stoel op een correcte en veilige manier te monteren. Geen enkel element hoeft gedemonteerd te worden, ga voorzichtig te werk om de elementen van de stoel niet te beschadigen.

Controleer deze montage om de 6 maanden en draai de schroeven vast met behulp van de meegeleverde inbussleutel.


MONTAGE VAN HET STERVORMIGE ONDERSTEL




1. Bevestig de 5 wieltjes **(A)** door ze op het stervormige onderstel vast te klemmen **(B)**. **Pas op dat uw vingers niet bekneld raken** bij het vastklikken van de wieltjes. Controleer of ze stevig vastzitten.
2. Plaats vervolgens de gasveer **(C)** in het midden van het stervormige onderstel **(B)**.

LET OP!
Op de bovenzijde van de gasveer bevindt zich een klep. Zorg er bij het monteren van de gasveer op het stervormige onderstel voor dat u niet op de klep drukt en hem niet beschadigt.


MONTAGE VAN DE STOEL



3. Keer de zitting **(D)** van de stoel om, met de vulling naar beneden. Bevestig de 2 armleuningen **(F)** aan de zitting **(D)** met de 6 meegeleverde schroeven **(H)**.




4. Bevestig de rugleuning **(E)** aan de zitting **(D)** van de stoel met de 6 meegeleverde schroeven **(G)**.



5. Draai de zitting van de stoel **(D)**, waaraan de rugleuning **(E)** bevestigd is, om, met de vulling naar boven. Plaats de zitting van de stoel op het stervormige onderstel **(B)**. Plaats de gasveer in de centrale opening van het mechanisme onder de stoel.

LET OP!
Gebruik de hendel niet voordat de stoel volledig gemonteerd is om risico op verwondingen te voorkomen!





6. Bevestig de hoofdsteun **(K)** aan de rugleuning met de 2 meegeleverde schroeven **(I)**.

7. Uw stoel is klaar.


De montage is nu voltooid. Controleer of de onderdelen goed vastzitten. Draai, na enkele dagen gebruik, de schroeven aan.

WERKING & GEBRUIK


Pas de hoogte van de armleuningen aan door op de drukknop aan de buitenkant te drukken.
Draai ze om hun as om ze in de gewenste positie te brengen.
Schuif ze naar voren of naar achteren om ze op de gewenste plek te zetten.




Pas de stand van de hoofdsteun aan door deze handmatig omhoog of omlaag te brengen.
Stel de hellingshoek van de hoofdsteun in door hem handmatig te kantelen.
Stel de diepte van de onderrugondersteuning in door deze handmatig aan te passen.



Verhoog of verlaag de rugleuning handmatig, afhankelijk van uw behoeften.
Gebruik de hendel onder de zitting om de hoogte aan te passen.




Door de hendel te gebruiken onder de zitting (aan de kant tegenover de hendel voor het instellen van de zithoogte) kunt u de rugleuning kantelen en naar wens instellen.



LET OP!

- Laat, als de zitting niet omhoog komt, de zitting dalen tot het laagste punt om hem vervolgens op de gewenste hoogte in te stellen.
- Laat, als de zitting niet omlaag komt, de zitting stijgen tot het hoogste punt om hem vervolgens op de gewenste hoogte in te stellen.
- Activeer, als het kantelen niet werkt, de hendel om de functie te ontgrendelen.



LET OP!

Wees altijd voorzichtig bij het gebruik van deze stoel om gevaar te voorkomen: gebruik hem volgens de aanwijzingen zonder uzelf in gevaar te brengen daar u anders kunt vallen.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Alle Informationen, Zeichnungen, Skizzen und Bilder in diesem Dokument sind alleiniges Eigentum von SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behält sich alle Rechte in Zusammenhang mit ihren Marken, Schöpfungen und Informationen vor. Kopien oder Reproduktionen, ungeachtet des dazu verwendeten Mittels, werden als Fälschung betrachtet und beurteilt.

Alle gegevens, tekeningen, schetsen en afbeeldingen in dit document zijn het exclusieve eigendom van SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION behoudt alle rechten met betrekking tot haar merken, creaties en informatie. Alle kopieën, of reproducties, met eender welk middel, worden beoordeeld en beschouwd als een vervalsing.

* Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.

* Warranty valid from the date of purchase (receipt as proof of purchase). This warranty does not cover defects or damage caused by improper set up, incorrect use, or normal wear and tear of this product.

* Die Garantie läuft ab dem Kaufdatum (maßgeblich ist der Kassenzettel). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, falschem Gebrauch oder der normalen Abnutzung des Produkts resultieren.

* Waarborg geldig vanaf de datum van aankoop (kasticket geldt als bewijs). De garantie dekt geen gebreken of schade die voortvloeien uit een onjuiste installatie, een onjuist gebruik of de normale slijtage van het product.



https://quefairedemesdechets.fr



GARANTIE*
2
ANS
YEARS
WARRANTY*

SERVICE RELATION CLIENTS /
Customer Relations Department /
Kundenservice / Klantenafdeling

1, Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin cedex

FABRIQUÉ EN R.P.C. /
Made in China / Hergestellt in VR China /
Gefabriceerd in VRC.

SOURCING & CREATION
1, Avenue de la Motte
59810 Lesquin - FRANCE
contact@sc-ub.com

Art. 8012397
Ref. C15 Plus