



CONGELATEUR

793224 - ECA 241

➤ Codes Erreur

## Codes Erreur

**E1** : Coupure ou court-circuit de la **sonde de température** interne du congélateur. Remplacez la sonde de température.



**E2** : Coupure ou court-circuit de la **sonde de dégivrage** du congélateur. Procédez comme suit :

1. Retirez le couvercle du conduit de ventilation
2. Remplacez le capteur de dégivrage
3. Replacez le couvercle

**E3** : La sonde de température à l'intérieur du congélateur et la sonde de dégivrage sont toutes les deux défectueuses, suivez les procédures des points E1 et E2.