






- ④ Appuyez sur les 2 boutons pour venir mettre en pression le support sur le siège et éviter les vibrations.




La molette vous permet d'incliner votre support selon l'angle de vue souhaité.




Essentiel **b**

Guide rapide d'utilisation
Pour une prise en main rapide de votre achat




Support
Lecteur DVD portable




① Clipsez la base sur le bras.



② Ajustez les poignets en fonction de la taille de votre lecteur DVD portable.



③ Dévissez les boulons pour fixer le bras de maintien sur l'appui-tête.



PRECAUTIONS DE SECURITE

Le montage correct est d'une importance fondamentale et ne relève pas de la responsabilité du fournisseur. Pendant le montage, respectez les consignes d'installation et d'utilisation mentionnées dans la notice de votre lecteur DVD portable.

Lors de l'installation de votre lecteur DVD portable sur ce support amovible, assurez-vous que l'appareil est correctement tenu par les quatre crochets de maintien.

N'utilisez pas ce support amovible si l'appui-tête ne peut pas être réglé en respectant strictement les consignes données par le fabricant du véhicule. Consultez son manuel d'utilisation.

Le bon fonctionnement des airbags (coussins gonflables de sécurité du véhicule) ne doit pas être perturbé par l'installation de ce support amovible.

Utilisez ce support amovible uniquement avec un lecteur DVD portable d'un poids maximum de 3 kg, d'une largeur comprise entre 190 et 280 mm et d'une hauteur comprise entre 140 et 185 mm (lecteur fermé).