

## Informations relatives à la sécurité pour un support de capsule pour cafetière

---

### 1. Informations de sécurité :

#### 1. Avant utilisation :

- **Vérification de la compatibilité :**

Assurez-vous que le support de capsule est conçu pour le modèle exact de votre cafetière (marque, gamme, type de capsules utilisées : Nespresso®, Dolce Gusto®, Tassimo®, etc.). Un support inadapté peut bloquer le mécanisme ou endommager l'appareil.

- **Contrôle de l'état du support :**

Avant de l'installer, vérifiez qu'il ne présente aucune fissure, déformation, ni résidu plastique. Un support endommagé peut mal insérer la capsule, empêcher la perforation ou générer des fuites d'eau.

#### 2. Installation du support :

- **Débrancher la cafetière :**

Avant toute manipulation interne, débranchez la cafetière pour éviter tout risque de court-circuit ou de brûlure.

- **Installation propre et précise :**

Insérez le support de capsule dans son logement prévu sans forcer. Il doit s'enclencher ou se glisser naturellement. Si le support dispose d'un aimant ou d'un guide, vérifiez son bon alignement.

- **Capsule bien positionnée :**

Placez toujours la capsule dans le support avant de fermer le levier. Une capsule mal insérée peut causer une surpression ou endommager l'aiguille perforante.

#### 3. Vérification de l'installation :

- **Test sans boisson :**

Lors de la première installation ou après remplacement, effectuez un cycle d'eau clair (sans capsule) pour vérifier que l'eau s'écoule correctement.

- **Vérification d'étanchéité :**

Aucune fuite d'eau ou de vapeur ne doit être visible autour du support lors de l'infusion.

#### 4. Entretien de sécurité :

- **Nettoyage après chaque utilisation :**

Retirez la capsule usagée et nettoyez le support à l'eau claire. Cela évite

l'accumulation de résidus pouvant bloquer le mécanisme ou altérer le goût du café.

- **Remplacement si usé ou fissuré :**

Un support cassé ou usé peut entraîner des fuites de pression ou de l'eau brûlante. Changez-le dès qu'il présente un défaut ou ne tient plus la capsule correctement.

---

## **2. Guide d'utilisation :**

### **1. Installation du support :**

- **Préparation :**

Ouvrez le compartiment prévu sur votre cafetière. Retirez l'ancien support s'il est présent, puis insérez le nouveau support en respectant les indications du fabricant.

- **Positionnement de la capsule :**

Déposez la capsule dans le logement prévu, la face aluminium vers le bas (selon modèle). Refermez ensuite le levier ou le couvercle doucement jusqu'au clic.

### **2. Utilisation classique :**

- **Lancement du café :**

Sélectionnez le volume de boisson souhaité et lancez le cycle. Vérifiez que l'eau s'écoule de manière fluide sans éclaboussures.

- **Retrait de la capsule :**

Après infusion, ouvrez le levier : la capsule est éjectée automatiquement ou manuellement, selon le modèle. Retirez-la pour éviter la condensation ou les moisissures.

### **3. Entretien et nettoyage :**

- **Nettoyage régulier :**

Rincez le support à l'eau tiède après chaque utilisation. Détartrez la cafetière tous les 2 mois environ pour garantir le bon fonctionnement du support et éviter l'accumulation de calcaire.

- **Démontage (si applicable) :**

Sur certains modèles, le support est démontable pour un nettoyage plus en profondeur. Consultez la notice du fabricant pour éviter toute mauvaise manipulation.

---

### 3. Caractéristiques supplémentaires :

- **Matériau :**  
Plastique thermorésistant (polypropylène ou ABS), parfois avec éléments en inox. Conçu pour résister à la chaleur et à la pression interne de la cafetière.
  
  - **Facilité d'entretien :**  
La plupart des supports sont amovibles et lavables à la main. Certains sont compatibles lave-vaisselle (panier supérieur uniquement – vérifier l'étiquette du fabricant).
  
  - **Systèmes intégrés :**
    - Canal de perforation pour capsule
    - Grille d'égouttage
    - Guide d'alignement
    - Aimants de positionnement (selon modèles)
- 

### 4. Points d'attention :

- **Ne pas utiliser de capsule incompatible :**  
L'usage de capsules non compatibles ou rechargées peut bloquer le support ou fausser les aiguilles de perforation.
  
- **Ne jamais forcer le levier :**  
Si la fermeture est difficile, ne forcez pas : retirez et repositionnez la capsule. Forcer risquerait d'endommager le support ou le mécanisme.
  
- **Vérifier la propreté du support :**  
Des résidus de café ou d'eau stagnante peuvent altérer le goût des boissons suivantes ou causer de la moisissure. Nettoyez quotidiennement.
  
- **Changer en cas de fissure ou déformation :**  
Un support fissuré ou légèrement fondu ne garantira plus l'étanchéité. Il peut entraîner une surpression et de l'eau brûlante non canalisée.
  
- **Utiliser des pièces d'origine ou certifiées :**  
N'installez que des supports conçus pour votre modèle. Les pièces génériques peuvent ne pas respecter les tolérances thermiques et mécaniques nécessaires.