

## utilisation

- Sortez le refroidisseur du congélateur ou du freezer et ôtez son étui (4). Placez alors le corps inox (1) dans le couvercle principal de la verseuse, à la place du panier à thé.
- Pour une efficacité optimale, laissez votre thé refroidir pendant au moins 30 minutes (idéalement 60 minutes environ).

### A NOTER

- Au terme de cette durée, la température de votre boisson est d'environ 10°C (pour une préparation de 1,2 litre de thé).
- La durée de refroidissement et la température atteinte sont données à titre indicatif. Elles dépendent de la quantité de thé préparée, de la température ambiante effective et de l'efficacité de votre congélateur ou freezer.

- Versez votre thé tout en laissant le refroidisseur en place afin de conserver - pendant 30 à 60 minutes maximum - la boisson restant dans la verseuse proche de sa température la plus basse.

### A NOTER

Lors du service, retenez le bouchon plastique (3) afin d'assurer le bon maintien du refroidisseur dans le couvercle.


- Après avoir vidé la verseuse, retirez le refroidisseur et procédez au nettoyage de ses parties extérieures (cf. consignes générales ci-avant).
- Essuyez soigneusement l'étui de protection (4), le bouchon plastique (3) et le corps inox (1) avant de remettre ce dernier dans l'étui (4), puis replacez le refroidisseur complet au congélateur ou au freezer pour une prochaine utilisation.

### A NOTER

Si vous le souhaitez, il est bien entendu possible, mais pas nécessaire, de démonter le refroidisseur et de remplacer son eau.

## environnement

- Ne jetez pas le produit en fin de vie avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.



## garantie

La garantie du refroidisseur est de 1 an et débute à partir de sa date d'achat. La garantie ne couvre que les conditions normales d'utilisation et l'usage domestique du produit.



**riviera&bar**  
objets d'art culinaire

Société ARB  
Parc d'Activités "Les Découvertes"  
8 rue Thomas Edison  
CS 51079 - 67452 Mundolsheim Cedex  
Tél. : 03 88 18 66 18  
www.riviera-et-bar.fr - info@arb-sas.fr

## notice d'utilisation

Refroidisseur inox  
bth 970



Pour théière  
Sencha'Ice et  
autres modèles  
compatibles

**riviera&bar**  
objets d'art culinaire

## description du produit



- 1 Corps inox
- 2 Collerette inox intérieure
- 3 Bouchon plastique
- 4 Etui de protection

## théières riviera & bar compatibles

En plus de la théière Sencha'Ice (BTH 670), le refroidisseur inox est également compatible avec d'autres modèles de théières Riviera & Bar.

Pour les connaître, consultez la rubrique «Théière à température variable» sur [www.riviera-et-bar.fr](http://www.riviera-et-bar.fr) ou sur notre site d'accessoires [www.accessoires-electromenager.com](http://www.accessoires-electromenager.com) ou flashez le code suivant avec votre smartphone.



**IMPORTANT :** lorsque le refroidisseur est utilisé avec un autre modèle de théière Riviera & Bar compatible, l'infusion du thé à température

ambiante réalisée dans la théière doit impérativement se faire avec la verseuse retirée de son socle d'alimentation.

## consignes générales

- Les consignes générales ci-après ainsi que toutes les recommandations de sécurité indiquées dans la notice d'utilisation de la théière Sencha'Ice (BTH 670) ou du modèle de théière compatible doivent être respectées.
- Le refroidisseur doit exclusivement être utilisé avec la verseuse et le couvercle principal de la théière Sencha'Ice (BTH 670) ou du modèle de théière compatible.
- Ne pas laisser le sachet plastique d'emballage à la portée des enfants.

- Avant la première mise en service et après chaque utilisation, laver l'extérieur du corps inox et du bouchon plastique à l'eau chaude savonneuse à l'aide d'une éponge. Rincer et sécher correctement.

Procédez de même avec l'étui de protection.

- **ATTENTION :** lors de l'utilisation du refroidisseur, la verseuse de la théière ne doit pas reposer sur son socle d'alimentation.
- Remplir exclusivement le refroidisseur avec de l'eau fraîche.
- Ne jamais remplir le refroidisseur au-delà de la collerette inox intérieure.
- Visser correctement le bouchon plastique (ni trop serré, ni trop lâche) sur le corps inox.

- Après utilisation du refroidisseur ne jamais mettre immédiatement d'eau chaude dans la verseuse de la théière pour éviter tout choc thermique. Rincer dans ce cas la verseuse avec de l'eau à température ambiante.

## utilisation

1. Retirez l'étui de protection (4) et dévissez le bouchon plastique (3).
2. Remplissez le corps inox (1) d'eau fraîche jusqu'au niveau de la collerette intérieure (2).
3. Fermez le bouchon (3) en le vissant soigneusement (ni trop serré, ni trop lâche) pour éviter toute fuite.
4. Placez le corps (1) dans son étui de protection (4) jusqu'en butée.
5. Placez le refroidisseur au congélateur ou au freezer au minimum pendant 12 heures.
6. Dès que l'infusion à température ambiante de votre thé est terminée, ôtez le panier à thé de la verseuse (laquelle a préalablement été retirée de son socle d'alimentation).