



Découvrez tout le plaisir du chocolat fondu pour ajouter du fun à tous les **moments gourmands**
Remplissez le socle de chocolat fondu, mettez la fontaine en marche et le chocolat va s'écouler en **délicieuses vagues**.

Pour vos fêtes de familles, invitations, desserts, brunch, goûters, ...

A déguster avec des **fruits** frais, des **gâteaux**, de la brioche, des biscuits sablés, des macarons, et toutes vos **gourmandises** préférées.

Utilise du chocolat noir, au lait, blanc ou blond (Dulcey).

Appareil sans pompe, utilise une **vis sans fin** : pas de pièces complexes à nettoyer ni de mécanismes fragiles,

Utilisation et entretien facile, les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle

Design inspiré des années 50.

Puissance : 90 W

Tension : 220-240 V ~ 50-60 Hz

SANS BPA
CONFORMEMENT À LA
RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

GARANTIE 2 ANS

Produit	Emballage	Master	PCB	Palettisation
L 18 x h 32,5 x P 16cm 1,2 kg	L19 x H 33,8 x P 18cm 1,46 kg	L 39 x H 35,7 x P 38cm 6,32 kg	4	96 produits par palette 4 couches x 6 master