



FR Kit de Calfeutrage pour Climatiseurs

EN Window Kit for Air Conditioners

NL Raamkit Voor Airconditioners

REF 001961



Importé par / Imported by / Ingevoerd door :

Euro-Tech Distribution

37A rue César Loridan


59910 Bondues

FRANCE



INSTALLATION

1. Le point M, représenté sur l'image 1 de la page suivante, marque le milieu du produit.
2. Marquez le milieu du cadre de la fenêtre et le battant (Image 2 montre une fenêtre ouverte, Image 3 montre une fenêtre inclinée et Image 4 montre une fenêtre de toit ouverte).
3. Coller la bande auto-agrippant sur la face avant du battant ou sur la surface intérieure du battant (où la poignée de fenêtre est fixée).
4. Fixez d'abord le côté A, puis le côté B, en commençant par le milieu et en travaillant vers la gauche et vers la droite.
5. IMPORTANT ! Lors de la fixation, le point A doit être exactement opposé au point B.
6. Lors de la fermeture de la fenêtre, veiller à ce que le joint ne soit pas coincé entre le battant et le cadre de la fenêtre.
7. Ouvrez la fermeture éclair de préférence aux endroits marqués d'un "S" et fixez le tuyau d'évacuation d'air.




CONDITIONS DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date d'achat contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

L'appareil doit être rendu dans son emballage d'origine et accompagné du ticket de caisse sous réserve d'une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrons garantir votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou réparations.

ASSEMBLY

1. Point M, shown on picture 1 on the following page marks the middle of the window kit.
2. Mark the middle of the window frame and the casement (Picture 2 shows an open window, Picture 3 shows a sloped window and Picture 4 shows a sky light).
3. Glue the nylon fastener to the front face of the casement or to the inside surface of the casement (where the window handle is attached).
4. First fix the A side, then the B side, starting from the middle and working to the left and right.
5. IMPORTANT! When fixing, point A must be exactly opposite point B.
6. When closing the window, make sure that the seal is not stuck between the casement and the window frame.
7. Open the zipper preferably where "S" is marked and attach the air exhaust hose.




WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

This product is guaranteed for a fixed period of time with the distributor from the date of purchase against any failure resulting from a manufacturing or material defect. This warranty does not cover defects or damage resulting from improper installation, improper use or abnormal wear and tear of the product.

The device must be returned in its original packaging and with the receipt, subject to proper handling. Therefore, observe the operating instructions and safety instructions given above. In addition, we cannot guarantee your product if you or a third party have made any modifications or repairs.

ASSEMBLIEK

1. Punt M, getoond op afbeelding 1 op de volgende pagina, markeert het midden van de raamkoffer.
2. Markeer het midden van het raamkozijn en het raamwerk (afbeelding 2 toont een open raam, afbeelding 3 toont een schuin raam en afbeelding 4 toont een hemellicht).
3. Lijm de nylon sluiting aan de voorkant van het raam of aan de binnenkant van het raam (waar de raamgreep is bevestigd).
4. Bevestig eerst de A-kant, dan de B-kant, beginnend vanuit het midden en werkend naar links en rechts.
5. BELANGRIJK! Bij de bevestiging moet punt A precies het tegenovergestelde punt B zijn.
6. Let er bij het sluiten van het raam op dat de afdichting niet tussen het raamkozijn en het kozijn wordt geplakt.
7. Open de rits bij voorkeur op de plaats waar "S" is gemarkerd en bevestig de luchtafvoerslang.



GARANTIEBEPALINGEN EN -VOORWAARDEN

Dit product is gegarandeerd voor een vaste periode vanaf de datum van aankoop bij de distributeur tegen elke tekortkoming als gevolg van een fabricage- of materiaalfout. Deze garantie dekt geen defecten of schade als gevolg van een onjuiste installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product.

Het apparaat moet worden teruggestuurd in de originele verpakking en vergezeld gaan van het ontvangstbewijs, op voorwaarde dat het op de juiste wijze wordt behandeld. Neem daarom de bovenstaande gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinstructies in acht. Bovendien kunnen wij uw toestel niet garanderen als u of een derde partij wijzigingen of reparaties heeft uitgevoerd.