

Informations relatives à la sécurité pour électro-brosse pour aspirateur

1. Informations de sécurité :

1. Avant utilisation :

- **Vérification des brosses :** Avant d'installer l'électro-brosse, assurez-vous que les brosses ne sont pas endommagées. Vérifiez qu'il n'y a pas de débris, de poils ou de fils coincés dans les brosses qui pourraient entraver leur fonctionnement.
- **Vérification du montage :** Assurez-vous que l'électro-brosse est correctement fixée et sécurisée sur l'aspirateur. Si l'électro-brosse est détachée ou mal installée, elle pourrait se détacher pendant l'utilisation.

2. Installation de l'électro-brosse :

- **Éteindre l'aspirateur :** Avant de manipuler l'électro-brosse, éteignez toujours l'aspirateur et débranchez-le pour éviter tout accident.
- **Manipulation avec précaution :** L'électro-brosse peut avoir des composants tranchants. Manipulez-la avec précaution et portez des gants de protection si nécessaire.

3. Sécurité pendant l'utilisation :

- **Ne jamais toucher les brosses en fonctionnement :** Évitez de mettre vos mains près de l'électro-brosse pendant que l'aspirateur est en marche. Si l'aspirateur est équipé d'une fonction rotative, assurez-vous que les brosses sont à l'arrêt avant toute intervention.
- **Vérification du câble :** Avant chaque utilisation, vérifiez l'état du câble d'alimentation de l'aspirateur pour détecter d'éventuels dommages.

4. Entretien de sécurité :

- **Ne pas forcer l'installation :** Si l'électro-brosse ne s'enclenche pas facilement, ne forcez pas. Vérifiez que le mécanisme d'attache est propre et exempt de débris avant de tenter de la remettre en place.
- **Surveiller les signes d'usure :** Si l'électro-brosse présente des signes d'usure (poils ou fibres usées, moteur bruyant, etc.), remplacez-la immédiatement pour assurer une performance optimale.

2. Guide d'utilisation :

1. Installation de l'électro-brosse :

- **Préparer l'aspirateur :** Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et que l'électro-brosse est déconnectée avant de l'installer.
- **Fixer l'électro-brosse :** Insérez correctement l'électro-brosse sur le tube d'aspiration ou la poignée, en vous assurant qu'elle est bien fixée. Vous devez entendre un "clic" ou vérifier visuellement que l'attache est sécurisée.
- **Vérifier l'assemblage :** Avant de commencer à utiliser l'aspirateur, assurez-vous que l'électro-brosse est bien installée et ne risque pas de se détacher pendant l'utilisation.

2. Utilisation de l'électro-brosse :

- **Ajuster la puissance :** En fonction du type de sol (moquette, carrelage, parquet), ajustez la puissance de l'aspirateur. Certaines électro-brosses sont équipées de réglages spécifiques pour différents types de sols.
- **Utilisation en toute sécurité :** Ne tentez pas de forcer l'électro-brosse sur un sol extrêmement sale ou sur des objets encombrants qui pourraient endommager la brosse.

3. Entretien et nettoyage de l'électro-brosse :

- **Retirer les débris :** Après chaque utilisation, retirez les débris, cheveux ou fils qui peuvent être enroulés autour des brosses. Utilisez un petit outil ou un pinceau pour éliminer les débris coincés.
- **Nettoyage de la brosse :** Si nécessaire, nettoyez les brosses avec un chiffon humide ou une brosse douce. Évitez de tremper l'électro-brosse dans l'eau.
- **Vérification régulière :** Inspectez fréquemment les brosses pour détecter toute usure ou cassure. Si les poils des brosses sont usés, il est important de les remplacer pour maintenir une performance optimale.

3. Caractéristiques supplémentaires :

- **Type de brosses :** Brosses rotatives ou motorisées adaptées à différents types de sols (moquette, tapis, sols durs).
- **Compatibilité :** Compatible avec une large gamme d'aspirateurs (vérifier la référence de votre modèle).
- **Puissance du moteur :** Certains modèles d'électro-brosses sont équipés de moteurs puissants pour une meilleure efficacité de nettoyage, notamment pour les poils d'animaux ou la poussière incrustée.

- **Facilité de nettoyage :** Conception avec brosses amovibles pour faciliter le nettoyage et l'entretien.
 - **Accessoires inclus :** Certaines électro-brosses sont livrées avec des accessoires supplémentaires tels que des filtres ou des brosses spécifiques pour les coins.
-

4. Points d'attention :

- **Manipulation avec soin :** Comme les brosses peuvent contenir des pièces mobiles, assurez-vous de ne pas endommager la brosse en la manipulant de manière brutale.
- **Ne pas forcer l'aspiration :** Si l'électro-brosse semble bloquée ou difficile à manœuvrer, ne forcez pas. Vérifiez que les brosses ne sont pas obstruées par des débris.
- **Vérification régulière du filtre :** Si votre aspirateur utilise un filtre spécifique pour l'électro-brosse, assurez-vous qu'il est propre et en bon état pour éviter une perte de performance.
- **Eviter l'utilisation sur des surfaces très fragiles :** Ne pas utiliser l'électro-brosse sur des surfaces délicates (parquet non traité ou sols fragiles) sans vérifier la compatibilité avec votre appareil.