110 mm

210 mm



LH64

MINA M

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

ENGLISH

PRODUCT OVERVIEW
1. Push-button
2. Lamp
3. LED indicator (battery & charging status)
4. USB Type-C port
5. Receiver for wireless charging

FEATURES
- LED technology with 9 colors (warm white, cold white, blue, yellow, green, red, purple, light pink & light blue)
- Dimmable LED lights with memory system
- Rechargeable via wireless charging or USB Type-C
- Up to 24 hours of lighting

FIRST USE
We recommend you to fully charge the battery before using Mina M for the first time.
To charge, plug the USB cable delivered with the lamp in a USB compatible AC adaptor or put the product on any wireless charger.
The LED indicator to the charging port will start flashing until complete charge then it will remain solid state. A full charge should take about 3 hours.

OPERATING INSTRUCTIONS
- Press the top of the lamp once to turn it ON.
- To adjust the light intensity (dimming), simply pressing the top of the lamp.
- To adjust the colours, maintain the top of the lamp pressed when the selected color until you have reached the desired brightness.
- To turn off the light, wait 3 seconds after the color selection then press again. The last color set will be remembered for next time.

Note: If you want to set Mina M in cool white and warm white light mode only, press three times quickly. To return to full set lighting colors, repeat the procedure.

CHARGING INSTRUCTIONS
LED information

Operation mode	Light status
Charging	Light indicator flashes
In use	Light indicator remains Off
Low battery	Light indicator flashes about 3 minutes
Fully charged	Light indicator stays lit

Charge with USB cable
1. Plug the provided USB Type-C cable into the charging port of Mina M.
2. Plug the USB end of the cable into a power source or any DC 5V/0.5A power adapter.

Charge with Wireless Charger
Mina M has a built-in wireless charging receiver. You can charge the battery by using a wireless charger.
1. Put Mina M at the center of the wireless charger.
2. Remove Mina M once once the battery has been fully charged

The LED may occasionally go out when the device is being charged wirelessly; this protection system allows your device to avoid any property and prevent overheating.

SAFETY PRECAUTIONS
- Keep your device dry. Never place your device in water to avoid causing internal short-circuit, over-heating, fire, deformation or even explosion of the battery.
- Do not use your device in dusty, damp or hot or cold areas. It is recommended to use your device at room temperatures.
- Do not attempt to service, repair or disassemble the device yourself.
- Make sure to respect the technical specifications for charging and never use a power adapter delivering more voltage output than the one indicated in order to avoid any irreversible damage to the internal circuit (DC 5V/0.5A).
- Do not place Mina M near or on the wireless charger when conductive materials, such as metal objects and magnets, are placed between the Mina M case and the wireless charger.
- Use only certified wireless chargers.

PRODUCT SPECIFICATIONS
Material: Aluminium/ABS
Weight: 142g
Dimensions: 11.1 x 9.2 x 9.2 cm / 4.3 x 3.6 x 3.6"
Water resistance* IPX4 (Protected against splashing or sprayed water from any angle)
Input port: DC 5V/0.5A
Battery type: Li-polymer
Battery capacity: 900 mAh
Battery voltage: 3.7V
Charging time (USB): Up to 24h* (Tested at 75% brightness, 22°C ambient indoor temperature)
Charging system: USB Type-C or Supports wireless charging
Charging time (USB Type-C): 3.5 hours
Charging time (wirelessly): approx. 4 hours
*Requires that the cap is fastened securely
Operating temperature: +0°C / +50°C

FRANÇAIS

APERÇU DU PRODUIT
1. Bouton-poussoir
2. Lampe
3. Indicateur LED (état de la batterie et de la charge)
4. Port USB de Type-C
5. Récepteur pour la charge sans fil

CARACTÉRISTIQUES
- Technologie LED avec 9 couleurs (lumière chaude, lumière froide, bleu, jaune, vert, rouge, violet, rose clair et bleu clair)
- Variateur d'intensité avec système de mémoire
- Rechargeable via chargeur sans fil ou USB Type-C
- Jusqu'à 24 heures d'éclairage

PREMIERE UTILISATION
Nous vous recommandons de charger complètement la batterie avant d'utiliser Mina M pour la première fois.
Pour ce faire, branchez le câble USB fourni avec la lampe sur un adaptateur secteur compatible USB ou placez le produit sur le chargeur sans fil de votre choix.
Le témoin LED clignote jusqu'à ce que la charge soit complète, puis reste allumé en continu. Une charge complète initiale dure environ 3 heures.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
- Appuyez une fois sur le haut de la lampe pour allumer la lumière.
- Vous pouvez choisir parmi 9 couleurs en appuyant simplement sur le haut de la lampe.
- Pour régler la luminosité, maintenez le haut de la lampe enfoncé sur la couleur sélectionnée jusqu'à ce qu'il l'intensité souhaitée.
- Pour éteindre la lumière, attendez 3 secondes après la dernière pression puis appuyez à nouveau.

Remarque : si vous souhaitez régler Mina M en mode lumière froide blanche et lumière chaude blanche uniquement, appuyez trois fois rapidement.
Pour revenir au mode d'éclairage complet, répétez la procédure.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT
Indicateur lumineux

Mode de fonctionnement	État
En charge	Le voyant lumineux clignote
En cours d'utilisation	Le voyant lumineux reste éteint
Batterie faible	Le voyant lumineux clignote pendant environ 3 minutes
Batterie pleine	Le témoin lumineux reste allumé

Charge via câble USB
1. Branchez le câble USB Type-C fourni dans le port de charge de Mina M.
2. Branchez l'extrémité USB du câble à un ordinateur ou à un chargeur d'alimentation 5V/0,5A.

Charge via chargeur sans fil
Mina M est équipée d'un récepteur de charge sans fil intégré. Vous pouvez charger la batterie à l'aide d'un chargeur sans fil.
1. Placez Mina M au centre du bobiner de chargement au centre du chargeur sans fil.
2. Déconnectez l'appareil une fois que la batterie est entièrement chargée.

Le témoin LED peut s'éteindre occasionnellement pendant la charge sans fil ; ce système de protection permet à votre appareil d'éviter un chargeur correctement et d'éviter la surchauffe.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
- Gardez votre appareil au sec. Ne placez jamais votre appareil dans l'eau pour éviter de provoquer un court-circuit interne, une surchauffe, un incendie, une déformation de la batterie, voire une explosion de la pile.
- Ne rangez pas votre appareil dans des endroits très chauds ou très froids. Il est recommandé d'utiliser votre appareil à température ambiante.
- N'essayez pas d'entretenir, de réparer ou de démonter l'appareil vous-même.
- Veillez à respecter les spécifications techniques de charge et n'utilisez jamais un adaptateur secteur délivrant une tension de sortie supérieure à celle indiquée afin d'éviter tout dommage irréversible au circuit interne (DC 5V/0,5A).
- Ne placez pas Mina M à proximité ou sur le chargeur sans fil si un objet conducteur, tel qu'un objet métallique et des aimants, sont placés entre le boîtier de Mina M et le chargeur sans fil.
- N'utilisez que des chargeurs sans fil certifiés.

SPECIFICATIONS DU PRODUIT
Composition : Aluminium/ABS
Poids : 142 g
Dimensions : 11,1 x 9,2 x 9,2 cm / 4,3 x 3,6 x 3,6"
Résistance à l'eau* : IPX4 (Protégé contre les éclaboussures ou les projections d'eau sous tous les angles)
Port d'entrée : DC 5V/0,5A
Type de batterie : Li-polymère
Capacité de la batterie : 900 mAh
Tension de la batterie : 3,7V
Durée d'utilisation normale : Jusqu'à 24h* (*Testé à 75% de luminosité, 22°C de température ambiante)
Système de charge : USB Type-C ou charge sans fil par induction
Temps de charge (USB Type-C) : 3,5 heures
Temps de charge (sans fil) : environ 4 heures
*Nécessite que le capuchon de protection soit bien fixé
Température de fonctionnement : +0°C / +50°C

DEUTSCH

PRODUKTÜBERSICHT
1. Druckknopf
2. Lampe
3. LED-Anzeige (Batterie- und Ladestatus)
4. USB Type-C-Anschluss
5. Empfänger für drahtloses Aufladen

EIGENSCHAFTEN
- LED-Technologie mit 9 Farben (Warmweiß, Kaltweiß, Blau, Gelb, Grün, Rot, Violett, Hellrosa und Hellblau)
- Dimmbare LED-Leuchten mit Speichersystem
- Drahtlose Ladefunktion und zusätzlichen Aufladen oder USB Type-C
- Bis zu 24 Stunden Leuchtzeit

ERSTER GEBRAUCH
Es empfiehlt sich Ihnen, den Akku vor der ersten Benutzung der Mina M vollständig aufzuladen.
Schließen Sie dazu das mit der Lampe gelieferte USB-Kabel an ein USB-kompatibles Netzteil an oder legen Sie das Produkt auf ein beliebiges drahtloses Ladegerät.
Die weiße LED neben dem Ladeanschluss beginnt zu blinken, bis sie vollständig aufgeladen ist, dann leuchtet sie dauerhaft.
Das anfängliche vollständige Aufladen sollte etwa 3 Stunden dauern.

BETRIEBSANWEISUNGEN
- Drücken Sie einmal auf die Oberseite der Lampe, um sie EINZUSCHALTEN.
- Es gibt 9 Farboptionen, die Sie durch einfaches Drücken auf die Oberseite der Lampe auswählen können.
- Um die Helligkeit einzustellen, halten Sie die Oberseite der Lampe so lange auf die gewählte Farbe gedrückt, bis Sie die gewünschte Intensität erreicht haben.
- Um das Licht auszuschalten, warten Sie 3 Sekunden nach dem letzten Drücken und drücken Sie dann erneut.

Hinweis: Wenn Sie Mina M nur in den Modus für kaltweißes und warmweißes Licht versetzen möchten, drücken Sie dreimal schnell.
Wiederholen Sie den Vorgang, um zum vollständig eingestellten Beleuchtungsmodus zurückzukehren.

LADEANWEISUNGEN
LED-Information

Betriebsmodus	Lichtstatus
Aufladen	Lichtanzeige blinkt
Im Gebrauch	Lichtanzeige bleibt aus
Schwacher Akku	Lichtanzeige blinkt etwa 3 Minuten
Voll geladen	Lichtanzeige bleibt eingeschaltet

Aufladen mit USB-Kabel
1. Stecken Sie das mitgelieferte USB-Type-C-Kabel in die Ladeanschluss von Mina M.
2. Stecken Sie das USB-Ende des Kabels in einen beliebigen Computer oder ein beliebiges DC 5V/0,5A-Ladegerät.

Aufladen mit dem kabellosen Ladegerät
Mina M ist mit einem integrierten drahtlosen Ladeempfänger. Sie können den Akku mit einem kabellosen Ladegerät aufladen.
1. Legen Sie die Mitte des Ladegehäuses auf die Mitte des kabellosen Ladegeräts.
2. Trennen Sie das Gerät, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist.

Die LED kann erlöschen gelegentlich, wenn das Gerät drahtlos aufgeladen wird; Mit diesem Schutzsystem kann Ihr Gerät ordnungsgemäß aufgeladen werden und vermeiden Überhitzung verhindern.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
- Halten Sie Ihr Gerät trocken. Stellen Sie Ihr Gerät niemals in Wasser, um einen internen Kurzschluss, Überhitzung, Brand, Verformung oder sogar Explosion der Batterie zu vermeiden.
- Benutzen Sie Ihr Gerät nicht in staubigen, feuchten oder kalten Orten. Es wird empfohlen, Ihr Gerät bei Raumtemperatur zu verwenden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten, zu reparieren oder zu zerlegen.
- Achten Sie auf die Einhaltung der technischen Spezifikationen für das Aufladen und verwenden Sie niemals ein Netzteil, das eine höhere Ausgangsspannung als die angegebene liefert, um eine irreversible Beschädigung des internen Schaltkreises zu vermeiden (DC5V/0,5A).
- Legen Sie das Mina M-Gehäuse nicht auf das kabellose Ladegerät, wenn sich zwischen dem Mina M-Gehäuse und dem kabellosen Ladegerät leitende Materialien wie Metallgegenstände und Magnete befinden.
- Verwenden Sie nur zertifizierte kabellose Ladegeräte.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Werkstoff: Aluminium/ABS
Gewicht: 142 g
Abmessungen: 11,1 x 9,2 x 9,2 cm / 4,3 x 3,6 x 3,6"
Wasserbeständigkeit*: IPX4 (Geschützt gegen Spritz- und Sprühwasser aus jedem Winkel)
Eingangsanschluss: GLEICHSTROM 5V/0,5A
Batterietyp: Li-polymer
Batteriekapazität: 900 mAh
Akkuspannung: 3,7 V
Normale Ladezeit: Bis zu 24 Stunden* (*Getestet bei einer Helligkeit von 75%, einer Innentemperatur von 22°C)
Ladesystem: USB Type-C oder drahtloses Laden
Ladezeit (USB Type-C) : 3,5 Stunden
Ladezeit (drahtlos): ca. 4 Stunden
*Erfordert, dass die Kappe sicher befestigt ist
Betriebstemperatur: +0 °C / +50 °C

NEDERLANDS

PRODUCTOVERZICHT
1. Drukknop
2. Lamp
3. Ledindicator (batterij- & oplaadstatus)
4. USB-poort type C
5. Ontvanger voor draadloos opladen

FUNCTIES
- Ledtechnologie met negen kleuren (warm wit, koud wit, blauw, geel, groen, rood, paars, lichtroze en lichtblauw)
- Dimbare ledlampen met geheugensysteem
- Draadloos opladobaar of oplaadbaar met USB type C
- Tot 24 uur verlichting

EERSTE GEBRUIK
We raden aan om de batterij volledig opladi voordat u de Mina M&mp voor de eerste keer gebruikt.
Sluit de meegeleverde USB-kabel in een USB-compatibele AC-adapter of plaats het apparaat op een draadloze oplader.
Het witte ledlampje naast de oplaadpoort zal begonnen flikkeren, totdat de batterij volledig opgeladen is en zal daarna permanent branden.
De eerste volledig duurt ongeveer drie uur.

BEDIENINGSINSTRUCTIES
- Druk eenmaal op de bovenkant van de lamp om de AAN te zetten.
- Er zijn negen kleurenopties die u kunt kiezen door gewoon op de bovenkant van de lamp te drukken.
- Om de helderheid aan te passen houd de bovenkant van de lamp ingedrukt op de geselecteerde kleur totdat u de gewenste intensiteit hebt bereikt.
- Om de lamp uit te zetten wacht drie seconden na de laatste keer drukken en druk opnieuw.

Opmerking: als u Mina M alleen in de modus koel wit en warm wit licht wilt instellen, drukt u driemaal snel op. Herhaal de procedure om terug te keren naar de volledige verlichtingsmodus.

OPLAADINSTRUCTIES
Ledinformatie

Werkingsmodus	Lichtstatus
Opladen	De lichtindicator knippert
In gebruik	De lichtindicator blijft uit
Batterij bijna leeg	De lichtindicator flikkert ongeveer drie minuten.
Volledig opgeladen	De lichtindicator blijft branden

Opladen met USB-kabel
1. Steek de meegeleverde USB-kabel type C in de oplaadpoort van de Mina M&mp.
2. Steek het USB-uiteinde van de kabel in een computer of DC 5V/0,5A-opladeapparaat.

Opladen met draadloze oplader
Mina M heeft een ingebouwde draadloze ontvanger. U kunt de batterij opladen door middel van een draadloze oplader.
1. Plaats het midden van de oplaadbons op het midden van de draadloze oplader.
2. Ontkoppel het apparaat, zodra de batterij volledig opgeladen is.

De LED kan af en toe uitgaan wanneer het apparaat draadloos wordt opgeladen; Dit beveiligingssysteem zorgt ervoor dat uw apparaat correct wordt opgeladen en voorkomt oververhitting.

VEILIGHEIDSVOORZORGEN
- Houd uw apparaat droog. Plaats uw apparaat nooit in water om interne kortsluiting, oververhitting, brand, vervorming of zelfs ontploffing van de batterij te voorkomen.
- Bewaar uw apparaat niet op hete of koude plaatsen. Het is aanbevolen uw apparaat op kamertemperatuur te gebruiken.
- Probeer uw apparaat niet zelf te repareren of te onderhouden.
- Respecteer zeker de technische specificaties voor het opladen en gebruik nooit een stroomadapter die meer uitgangsspanning levert dan diegene die aangegeven is om onherroepelijke schade aan het interne circuit (DC=opgegeven): 5V/0,5A) te voorkomen.
- Plaats de hoes van de Mina M niet op de draadloze oplader wanneer er geleidende materialen, zoals metalen voorwerpen en magneten tussen de hoes van de Mina M&mp en de draadloze oplader geplaatst zijn.
- Gebruik alleen gecertificeerde draadloze opladers.

PRODUCTSPECIFICATIES
Materiaal: aluminium/ABS
Gewicht: 142 g
Afmetingen: 11,1 x 9,2 x 9,2 cm/4,3 x 3,6 x 3,6"
Waterbestendigheid*: IPX4 (Beschermd tegen opspattend of gesproten water vanuit elke hoek)
Ingangspoort: DC 5V/0,5A
Batterijtype: Li-polymeer
Batterijvermogen: 900 mAh
Batterijspanning: 3,7 V
Normale werktijd: Bis zu 24 Uur* (*Getest met een helderheid van 75%, een binnentemperatuur van 22°C)
Oplaadsysteem: USB type C of draadloos opladen
Oplaadtijd (USB type C): 3,5 uur
Oplaadtijd (draadloos): ongeveer 4 uur
*Vereist dat het deksel goed vast zit
Bedrijfstemperatuur: +10 °C / +50 °C

ITALIANO

PANORAMICA DEL PRODOTTO
1. Pulsante
2. Lampada
3. Indicatore LED (stato della batteria e della carica)
4. Porta USB tipo C
5. Ricevitore per ricarica wireless

CARATTERISTICHE
- tecnologia LED con 9 colori (bianco caldo, bianco freddo, blu, giallo, verde, rosso, viola, rosa chiaro e azzurro)
- Luci LED dimmerabili con sistema di memoria
- Ricaricabile tramite ricarica wireless o USB Tipo C
- Fino a 24 ore di illuminazione

PRIMO UTILIZZO
Si consiglia di caricare completamente la batteria prima di utilizzare Mina M per la prima volta.
Per fare ciò, collegare il cavo USB fornito con la lampada ad un adattatore CA USB compatibile o posizionare il prodotto su un qualsiasi caricatore wireless.
Il LED bianco accanto alla porta di ricarica inizierà a lampeggiare fino alla carica completa, poi rimarrà fisso. La carica completa iniziale dovrebbe richiedere circa 3 ore.

ISTRUZIONI PER L'USO
- Premere una volta la parte superiore della lampada per accenderla (ON).
- Ci sono 9 opzioni di colori tra cui è possibile scegliere semplicemente premendo la parte superiore della lampada.
- Per regolare la luminosità, tenere premuta la parte superiore della lampada sul colore prescelto fino a raggiungere l'intensità desiderata.
- Per spegnere la luce, attendere 3 secondi dopo l'ultima pressione, quindi premere di nuovo.

Nota: se si desidera impostare Mina M solo en modo de luz blanca fría y blanca cálida, presione tres veces rápidamente.
Per tornare alla modalità di illuminazione completa, ripetia la procedimento.

ISTRUZIONI PER LA RICARICA
Informazioni sul LED

Modalità di funzionamento	Stato della luce
Caricamento	L'indicatore luminoso lampeggia
In uso	L'indicatore luminoso rimane spento
Batteria quasi scarica	L'indicatore luminoso lampeggia per circa 3 minuti
Carica completa	L'indicatore luminoso rimane acceso

Carica con cavo USB
1. Inserire il cavo USB Tipo C fornito in dotazione nella porta di ricarica di Mina M.
2. Collegare l'estremità USB del cavo a qualsiasi computer o a qualsiasi alimentatore CC 5V/0,5A.

Carica con caricatore wireless
Mina M ha un ricevitore di ricarica wireless integrato. È possibile caricare la batteria utilizzando un caricabatterie wireless.
1. Posizionare il centro della custodia di ricarica sul centro del caricabatterie wireless.
2. Scollegare il dispositivo una volta che la batteria è stata completamente carica.

Il LED può spegnersi occasionalmente quando il dispositivo viene caricato in modalità wireless, questo sistema di protezione consente al dispositivo di evitare sovraccarichi e surriscaldamento.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA
- Mantenere il dispositivo asciutto. Non mettere mai il dispositivo in acqua per evitare di causare cortocircuiti interni, surriscaldamento, incendi, deformazioni o addirittura esplosioni della batteria.
- Non conservare il dispositivo in zone molto calde o fredde. Si raccomanda di utilizzare il dispositivo a temperatura ambiente.
- Non tentare di riparare da manutenzione, la riparazione o lo smontaggio dell'apparecchio da soli.
- Assicurarsi di rispettare le specifiche tecniche per la ricarica e non utilizzare mai un adattatore di corrente che fornisca più tensione in uscita di quella indicata per evitare danni irreversibili al circuito interno (ingresso CC: 5V/0,5A).
- Non collocare la custodia di Mina M sul caricatore wireless quando tra la custodia di Mina M e il caricatore wireless vengono posizionati materiali conduttivi, come oggetti metallici e magneti.
- Utilizzare solo caricatori wireless certificati.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO
Materiale: Alluminio/ABS
Peso: 142 g
Dimensioni: 11,1 x 9,2 x 9,2 cm / 4,3 x 3,6 x 3,6"
Resistenza all'acqua*: IPX4 (Protegida contra salpicaduras o agua rociada desde cualquier ángulo)
Porta di entrata: DC 5 V/0,5 A
Tipo di batteria: Li-polimero
Capacità della batteria: 900 mAh
Tensione della batteria: 3,7V
Tempo di utilizzo normale: Fino a 24 ore* (*Testato con luminosità del 75%, temperatura ambiente interna di 22°C)
Sistema di ricarica: USB Tipo C o supporta la ricarica wireless
Tempo di ricarica (USB Tipo C): 3,5 ore
Tempo di ricarica (wireless): circa 4 ore
*È necessario che il coperchio sia fissato saldamente
Temperatura di esercizio: +0 °C / +50 °C

ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1. Pulsador
2. Lámpara
3. Indicador LED (batería y estado de carga)
4. Puerto USB tipo C
5. Receptor para carga inalámbrica

CARACTERÍSTICAS
- tecnología con 9 colores (blanco cálido, blanco frío, azul, amarillo, verde, rojo, morado, rosa claro y azul claro)
- Luces LED atenuables con sistema de memoria
- Recargable mediante carga inalámbrica o USB tipo C
- Hasta 24 horas de luz

PRIMER USO
Le recomendamos que cargue la batería por completo antes de usar la Mina M por primera vez.
Para hacerlo, enchufe el cable USB que se incluye con la lámpara a un adaptador USB de corriente compatible o coloque el producto en cualquier cargador inalámbrico.
El LED blanco junto al puerto de carga comenzará a parpadear hasta que se cargue por completo, luego permanecerá encendido fijo.
La carga completa inicial debería tardar unas 3 horas.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN
- Pulse una vez la parte superior de la lámpara una vez para ENCENDERLA.
- Cuenta hasta 9 colores que puedes elegir seleccionarlos pulsando la parte superior de la lámpara.
- Para ajustar el brillo, mantenga pulsada la parte superior de la lámpara en el color seleccionado hasta que llegue a la intensidad deseada.
- Para apagar la luz, espere 3 segundos después de haber presionado por última vez y pulse de nuevo.

Nota: si desea configurar Mina M solo en modo de luz blanca fría y blanca cálida, presione tres veces rápidamente.
Para volver al modo de iluminación completa, repita el procedimiento.

INSTRUCCIONES DE CARGA
Información sobre LED

Modo de operación	Estado de luz
Cargando	El indicador de luz parpadea
En uso	El indicador de luz permanece apagado
Batería baja	El indicador de luz parpadea unos 3 minutos
Carga completa	El indicador de luz permanece encendido

Carga con cable USB
1. Conecte el cable USB tipo C proporcionado en el puerto de carga de la Mina M.
2. Conecte el extremo con el conector USB del cable a cualquier ordenador o cargador eléctrico de 5V/0,5 A.

Carga con el cargador inalámbrico
Mina M ha un receptor de carga inalámbrica incluido. Puede cargar la batería usando un cargador inalámbrico.
1. Coloque el centro de la cubierta de carga en el centro del cargador inalámbrico.
2. Desconecte el dispositivo una vez cargada la batería por completo.

El LED puede apagarse ocasionalmente cuando el dispositivo se carga de forma inalámbrica, este sistema de protección permite que su dispositivo evite cargadores incorrectos y evita el sobrecalentamiento.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
- Mantenga el dispositivo seco. Nunca coloque su dispositivo en agua para evitar cualquier cortocircuito interno, sobrecalentamiento, fuego, deformación o incluso la explosión de la batería.
- No use su dispositivo en áreas muy calientes o muy frías. Se recomienda que se use el dispositivo a temperatura ambiente.
- No intente reparar, reparar o desmontar el dispositivo usted mismo.
- Asegúrese de respetar las especificaciones técnicas de carga y no use nunca un adaptador de corriente que proporcione más salida de voltaje que la indicada para evitar daños irreversibles en el circuito interno (Entrada: DC 5V/0,5A).
- No coloque la pieza de la Mina M en el cargador cuando haya objetos conductores, como objetos metálicos e imanes, colocados entre la pieza de la Mina M y el cargador inalámbrico.
- Use solo cargadores inalámbricos certificados.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Material: Aluminio/ABS
Peso: 142 g
Dimensiones: 11,1 x 9,2 x 9,2 cm / 4,3 x 3,6 x 3,6"
Resistencia al agua*: IPX4 (Protegida contra salpicaduras o agua rociada desde cualquier ángulo)
Puerto de entrada: DC 5 V/0,5 A
Tipo de batería: Li-polímero
Capacidad de la batería: 900 mAh
Voltaje de la batería: 3,7V
Tiempo de utilización normal: Hasta 24 h* (*Probado a 75% de brillo, 22 °C de temperatura interior)
Sistema de carga: USB Tipo C o soporta la carga inalámbrica
Tiempo de carga (USB Tipo C): 3,5 horas
Tiempo de carga (inalámbrico): 4 h aprox
*Es necesario que la pieza esté bien sujeta
Temperatura de funcionamiento: +0 °C / +50 °C

日本語

商品概要
1. プッシュボタン
2. ランプ
3. LEDインジケーター(バッテリーと充電状態)
4. USB タイプCポート
5. ワイヤレス充電用レシーバー

特長
- 9色のLEDクリエイトウォームホワイト、コールドホワイト、ブルー、イエロー、グリーン、レッド、パープル、薄ピンクと ライトブルー
- メモリーシステム付き調光可能なLEDライト
- ワイヤレス充電またはUSB-CタイプC経由で充電可能
- 最長24時間照明

初めて使用
弊社推奨初回使用前にMINA M2お初使用前に充電。
ランプに付属のUSBケーブルを USB 準拠電源アダプタに接続するか、製品をワイヤレス充電器に設置します。
充電ポートの近くにあるLEDライトが点滅を開始し、完全に充電されるとランプが点いたままになります。
最初の 3 つ充電には約3時間かかります。

操作説明書
- ランプの上部を1回押してオンにします。
- ランプの上部を押すだけで9色のカラーから好きな色を選べるオプションがあります。
- 明るさを調整するには、希望の明度に達するまで、選択した色でランプの上部を押し続けます。
- ライトをオフにするには、最後に押してから3秒待ってもう一度押します。

注記:Mina M をウォームライトとクールホワイトライトモードのみに設定する場合は、すばやく3回押します。
フルセットの照明モードに戻るには、手順を繰り返します。

充電手順
LED情報

動作モード	ライトの状況
充電	ライトインジケーターの点滅
使用中	ライトインジケータがオフのまま
バッテリー低下	ライトインジケータが約3分間点滅する
完全に充電済み	ライトインジケータがオフのままとする

USBケーブルで充電
1. 付属のUSB-CタイプのケーブルをMina M の充電ポートに差し込みます。
2. ケーブルのUSB側を コンピューター または DC 5V/0.5A電源充電器に差し込みます。

ワイヤレス充電器による充電
Mina Mにはワイヤレス充電レシーバーが組み込まれています。ワイヤレス充電器を使用してバッテリーを充電できます。
1. 充電ベースの中心部がワイヤレス充電器の中央にくるように置きます。
2. バッテリーが完全に充電されたら、デバイスを切断します。

ワイヤレスでデバイスに充電されている間、LEDが時々点灯することがあります。この保護システムにより、デバイスを適切に充電し、過熱を防ぐことができます。

安全に関する注意事項
- デバイスを乾燥した状態に保ちます。デバイスを水中に置かないでください。内部ショート、過熱、火事、変形、さらには爆発の原因になることを避けるために、デバイスを水中に置かないでください。
- デバイスを直射の当たる埃っぽい場所、湿った場所、暑すぎる場所、寒すぎる場所で使用しないでください。室温でデバイスを使用することをお勧めします。
- デバイスを自分で修理、保守、分解しないでください。
- 充電の技術仕様を必ず守り、指定された電圧を超える出力電圧の電源アダプターを使用しないでください。内部回路に不可逆的な損傷を与えないように充電の技術仕様を守り、(DC入力:5V/0.5A)
- 金属物や磁石などの導電性材料をMina Mケースとワイヤレス充電器の間に置かれている場合、Mina Mケースをワイヤレス充電器に置かないでください。
- 認定されたワイヤレス充電器のみを使用してください。

製品仕様
素材:アルミニウム/ABS樹脂
重量:142g
寸法:11.1 x 9.2 x 9.2 cm / 4.3 x 3.6 x 3.6インチ
防水性能*:IPX4(あらゆる角度からの水しぶきや噴霧から保護)
入力ポート:DC 5V/0.5A
バッテリータイプ: Li-polymer
バッテリー容量:900 mAh
バッテリー電圧:3.7V
充電時間(USB):最長24時間* (*環境75%、周囲温度22℃でテスト済み)
充電システム:USBタイプCまたはワイヤレス充電に対応
充電時間(USBタイプC):3.5時間
充電時間(ワイヤレス):約4時間
*キャップをしっかりと固定する必要があります
作動温度:+0℃ / +50℃

한국어

제품 개요
1. 누름 단추
2. 램프
3. LED 표시등(배터리 & 충전 상태)
4. USB Type-C 포트
5. 무선 충전 수신기

특징
- 9가지 색상의 LED 기술(온백색, 냉백색, 청색, 황색, 녹색, 적색, 자주색, 연분홍, 담청색)
- 메모리 시스템으로 밝기 조절이 가능한 LED 등
- 무선 충전 또는 USB 타입-C 를 통해 충전 가능
- 최대 24시간 조명

처음 사용 시
Mina M 사용 전에 배터리를 완전히 충전할 것을 권장합니다.
충전하려면 램프와 함께 제공된 USB 케이블을 USB 호환 AC 어댑터에 연결하거나 제품을 무선 충전기에 올려놓습니다.
충전 포트 옆의 흰색 LED 표시등이 깜박이기 시작하고 충전이 완료되면 켜진 상태로 유지됩니다.
처음 충전하는 데 3시간 정도 걸립니다.

사용 설명
- 램프 위를 눌러서 켜주십시오.
- 램프 위를 눌러서 9가지 색상 중 원하는 색상을 선택할 수 있습니다.
- 원하는 밝기에 도달하는 밝기에 도달할 때까지 선택한 색상에서 램프 위를 계속 누르고 있으면 됩니다.
- 램프를 끄려면, 색상을 선택한 후 3초를 기다린다음 다시 누르면 됩니다. 마지막 색상이 저장됩니다.

참고 : 백색 및 온백색 조명 모드만 Mina M을 설정하려면 빠르게 세 번 누르십시오.
전체 조명 모드로 돌아가려면 절차를 반복하십시오.

충전 설명
LED 정보

작동 모드	램프 상태
충전 중	표시 등 깜박임
사용 중	표시등이 꺼진 상태 유지
배터리 낮음	표시등이 약 3분 동안 깜박임
완전히 충전됨	표시등이 켜진 상태 유지

USB 케이블 충전
1. 동봉된 USB 타입-C 케이블을 Mina M 충전 포트에 연결하십시오.
2. 케이블의 USB 끝부분을 컴퓨터나 DC 5V/0.5A 전원 공급 장치에 연결하십시오.

무선 충전기로 충전
Mina M에는 무선 충전 수신기가 내장되어 있습니다. 무선 충전기를 사용해서 배터리를 충전할 수 있습니다.
1. 충전 패드 중앙에 무선 충전기 중앙에 놓아주십시오.
2. 배터리가 완전히 충전되면 장치를 분리하십시오.

장치를 무선으로 충전할 때 램프 LED 가 때때로 꺼질 수 있습니다. 이 보호 시스템을 사용하면 장치가 올바르게 충전되고 과열을 방지할 수 있습니다.

안전 주의사항
- 장치를 건조한 상태로 유지하십시오. 내부 합선, 과열, 화재, 변형 또는 배터리 폭발의 원인이 될 수 있으므로 장치를 물에 넣지 마십시오.
- 먼지가 많거나 습하거나 덥거나 추운 곳에서 장치를 사용하지 마십시오. 실온에서 장치를 사용하는 것이 좋습니다.
- 장치를 직접 수리, 보수 또는 분해를 시도하지 마십시오.
- 충전 기술 사양을 반드시 준수하고 내부 회로에 불필요한 손상을 방지하기 위해 필요한 것보다 더 높은 전압을 전달하는 전원 어댑터는 절대 사용하지 마십시오(DC 입력: 5V/0.5A).
- 금속 물체 및 자석과 같은 전도성 재료를 Mina M 케이스와 무선 충전기 사이에 두었을 때는 Mina M 케이스를 무선 충전기 위에 두지 마십시오.
- 인증된 무선 충전기만 사용하십시오.

제품 사양
재질: 알루미늄/ABS
중량: 142g
크기: 11.1 x 9.2 x 9.2 cm / 4.3 x 3.6 x 3.6 인치
방수 등급*: IPX4 (모든 각도에서 물이 튀는 것으로부터 보호)
입력 포트: DC 5V/0.5A
배터리 유형: Li-polymer
배터리 용량: 900 mAh
배터리 전압: 3.7V
충전 시간(USB): 최대 24시간* (*75% 밝기, 22°C 주변 실내 온도에서 테스트)
충전 시스템: USB 타입-C 또는 무선 충전 지원
충전 시간(USB 타입-C): 3.5 시간
충전 시간(무선): 약 4시간
*뚜껑 부분을 단단히 고정해야 합니다
작동 온도: +0°C / +50°C

עברית

סקירת מבנה כללית
1. לחצן
2. מנורה
3. נורית חיווי (מצב סוללה וטעינה)
4. יציאת USB-C
5. מקלט לטעינה אלחוטית

תכונות
- טכנולוגית LED בתשעה צבעים (לבן חם, לבן קר, כחול, צהוב, ירוק, אדום, סגול, ורוד בהיר וכחול בהיר)
- תאורת LED הניתנת לעמעום עם מערכת זיכרון
- ניתן לטעינה אלחוטית או באמצעות USB-C
- תאורה של עד 24 שעות

הפעלה ראשונית
מומלץ לטעון את הסוללה במלואה לפני השימוש הראשון במנורת Mina M.
כדי לטעון, חבר את כבל ה-USB המצורף למנורה למתאם חשמל תואם USB, או הנח את המוצר על גבי מטען אלחוטי.
נורית ה-LED ליד יציאת הטעינה תתחיל להבהב עד לטעינה מלאה, אז היא תידלק ברציפות.
טעינה ראשונית מלאה אמורה להימשך כ-3 שעות.

הוראות שימוש
- לחץ על החלק העליון של המנורה כדי להדליק אותה.
- ניתן לבחור מבין 9 אפשרויות צבע בלחיצה פשוטה על החלק העליון של המנורה.
- כדי לכוונן את עוצמת האור, לחץ והחזק את החלק העליון של המנורה בצבע הנבחר עד להגעה לעוצמת האור הרצויה.
- כדי לכבות את האור, המתן 3 שניות לאחר בחירת הצבע ולחץ שוב. הצבע האחרון שנבחר יישמר בפעם הבאה.

הערה: אם ברצונך להגדיר את Mina M למצב אור לבן קר ואור לבן חם בלבד, לחץ שלוש פעמים במהירות.
כדי לחזור למצב תאורה מוגדר מלא, חזור על הפעולה.

סטטוס נורית LED

מצב הפעלה	סטטוס נורית
טעינה	נורית החיווי מהבהבת
בשימוש	נורית החיווי כבויה
סוללה חלשה	נורית החיווי מהבהבת למשך כשלוש דקות
טעינה הושלמה	נורית החיווי נשארת דולקת

הוראות טעינה
מידע על נורית LED

מצב פעולה	מצב נורית