

upcycles SmartWatch Reconditionnée UserGuide v2 08082023

 Upcycles vous remercie d'avoir choisi ce produit.  GUIDE UTILISATEUR USER GUIDE	Avant-propos Upcycles vous remercie d'avoir choisi ce produit. Avant de l'utiliser, consultez le guide d'utilisation à cette adresse: https://support.apple.com/fr_FR/manuals/applewatch . Vous pouvez aussi télécharger le guide dans Apple Books (si disponible). Conservez cette documentation pour toute référence ultérieure. CONTENU DU PACK - Smartwatch (montée connectée) - Cordon de recharge USB (sans adaptateur secteur) - 2 tailles de bracelets SÉCURITÉ ET MANIPULATION Voir la rubrique « Sécurité et manipulation et assistance » du guide d'utilisation de l'Apple Watch Informations importantes sur la sécurité PRÉCAUTION Consultez toutes les informations sur la sécurité ci-dessous avant d'utiliser votre appareil. • L'utilisation de câbles, d'adaptateurs secteur ou de batteries non approuvés peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres problèmes.	• Utilisez exclusivement des accessoires approuvés et compatibles avec votre appareil. • Cet appareil fonctionne à des températures comprises entre 0°C et 40°C. L'utilisation de cet appareil dans des environnements dépassant cette plage de températures peut endommager l'appareil. • Si votre appareil est fourni avec une batterie intégrée, ne tentez pas de remplacer la batterie vous-même pour ne pas oblimer la batterie ou l'appareil. • Rechargez uniquement cet appareil avec le câble fourni ou avec des accessoires approuvés. L'utilisation des adaptateurs non approuvés peut provoquer un incendie ou une électrocution, ou encore endommager l'appareil et l'adaptateur. • Une fois la charge terminée, débranchez l'adaptateur de l'appareil et de la prise secteur. Ne chargez pas l'appareil pendant plus de 12 heures. • La batterie ne doit pas être recyclée ou éliminée avec les déchets ménagers. Un mauvais traitement de la batterie peut provoquer un incendie ou une explosion. Éliminez ou recyclez l'appareil, sa batterie et les accessoires conformément aux réglementations locales. • Ne démontez pas la batterie, ne lui infligez pas de choc, ne frottez pas ou ne la brûlez pas. Si la batterie est déformée ou endommagée, cessez immédiatement de l'utiliser. • L'utilisation de câbles, d'adaptateurs secteur ou de batteries non approuvés peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres problèmes.	autre blessure corporelle. - Ne placez pas la batterie dans des environnements où la température est élevée. - Une surchauffe peut provoquer une explosion. - Ne démontez pas la batterie, ne lui infligez pas de choc et ne frottez pas, sous peine d'éviter toute fuite, surchauffe ou explosion. - Ne brûlez pas la batterie afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion. - Si la batterie est déformée ou endommagée, cessez immédiatement de l'utiliser. - L'utilisateur ne doit pas retirer ni modifier la batterie. Seul un centre de réparation habilité par le fabricant peut retirer ou réparer la batterie. - Gardez l'appareil au sec. - Essayez pas de réparer l'appareil par vous-même. Si une partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, contactez le service client ou apportez l'appareil à un centre de réparation agréé. - Connectez d'autres appareils conformément aux manuels de l'utilisateur. Ne connectez pas d'appareils incompatibles avec cet appareil. - Pour les adaptateurs CA/CC, la prise doit être installée près de l'équipement et être facilement accessible. BATTERIE ET RECHARGE La batterie au lithium qui équipe l'Apple Watch ne peut être révisée ou recyclée que par un centre agréé	d'Apple ou UPCYCLES. Les batteries doivent être recyclées ou éliminées séparément des ordures ménagères, et conformément aux lois et réglementations environnementales du pays. Pour en savoir plus sur les batteries lithium-ion d'Apple et sur leur entretien et leur recyclage, consultez la page apple.com/fr/batteries-service-and-recycling . Pour en savoir plus sur la recharge, consultez la rubrique « Informations importantes concernant la sécurité » du guide d'utilisation de l'Apple Watch. INTERFÉRENCES AVEC LES DISPOSITIFS MÉDICAUX L'Apple Watch, certains des bracelets et les accessoires de recharge magnétique de l'Apple Watch contiennent des aimants susceptibles de créer des interférences avec des appareils médicaux. Raportez-vous à la section « Informations importantes concernant la sécurité » du Guide d'utilisation de l'Apple Watch. PRÉVENTION DES PERTES AUDITIVES Pour éviter les pertes auditives, baissez le volume et utilisez vos écouteurs avec modération. Vous trouverez de plus amples informations à propos du son et de l'audition sur apple.com/fr/sound et dans la section « Informations importantes concernant la sécurité » du guide d'utilisation de l'Apple Watch.	INFORMATION SUR DAS L'expression « Débit d'absorption spécifique », ou DAS, fait référence au taux d'absorption d'énergie RF par le corps humain. Cet produit a été testé et respecte les limites applicables d'exposition aux radiofréquences (RF). Accédez aux valeurs DAS de ce produit via https://www.apple.com/legal/rfexposure/ Apple Watch SE 2022 (GPS+Cellular) Modèle: A2725, A2855, A2726. Tronc 0,13 W/kg, Membres 1,35 W/kg Modèle: A2724, A2854, A2770. Tronc 0,27 W/kg, Membres 1,96 W/kg Apple Watch Series 5 (GPS+Cellular) Modèle: A2095, A2157. Tronc 0,36 W/kg, Membres 0,34 W/kg Modèle: A2094, A2156. Tronc 0,34 W/kg, Membres 0,39 W/kg MENTIONS Cet appareil est originellement produit par Apple Inc., en Chine. Tous droits réservés. Apple, Apple Watch, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS et macOS sont des marques déposées d'Apple Inc. iOS est une marque enregistrée ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.	Upcycles redonne une nouvelle vie à cet appareil. Upcycles, marque déposée de Modelabs Motlabs, 107 rue La Botzère, 75008, Paris, France. Tous droits réservés. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de l'utilisation, pour tout issue de service après-vente, veuillez vous adresser à Upcycles. Upcycles effectue des contrôles avant de remettre cet appareil sur le marché. Ces opérations ne changent pas les fonctionnalités d'origine de cet appareil. Pour plus de détails sur la manière dont vous pouvez vous servir de cet appareil, veuillez consulter le guide d'utilisation de l'Apple Watch ou https://support.apple.com/fr_FR/manuals/applewatch . Ce manuel de l'utilisateur est publié par Upcycles. Upcycles se réserve le droit d'améliorer et de modifier à tout moment sans préavis ce manuel de l'utilisateur en cas d'erreurs typographiques, d'informations actuelles imprécises ou d'améliorations des programmes et/ou des équipements. Ces modifications seront toutefois intégrées dans les nouvelles éditions en ligne du manuel de l'utilisateur (plus d'informations à l'adresse www.upcycles.com ou https://upload.modelabs.com/s/Documents). Toutes les images sont utilisées à des fins d'illustration uniquement et peuvent ne pas représenter de manière précise l'appareil concerné.	
--	---	--	---	---	--	---	---

Garantie Garantie limitée de deux ans d'UPCYCLES – (FRANCE) Pour les produits reconditionnés par UPCYCLES QUE COUVRE CETTE GARANTIE? UPCYCLES garantit les produits matériels et les accessoires contenus dans les emballages d'UPCYCLES (« Produit ») contre tout défaut matériel et de fabrication s'ils sont utilisés conformément aux manuels de l'utilisateur d'UPCYCLES, aux caractéristiques techniques et aux autres directives concernant un Produit publiées par UPCYCLES pendant une période de DEUX (2) ANS à compter de la date originale d'achat par l'acheteur final (« Période de garantie »). Remarque: toutes les réclamations en vertu de la Garantie limitée de deux ans d'UPCYCLES seront traitées conformément aux dispositions stipulées dans le présent document de garantie. QUE NE COUVRE PAS CETTE GARANTIE? La présente Garantie ne couvre pas le matériel non contenu dans les emballages d'UPCYCLES. La présente garantie ne s'applique pas: (a) aux pièces consommables, telles que les batteries ou les	revêtements protecteurs prévus pour s'user avec le temps, sauf si le dommage est dû à un défaut de matériaux ou de fabrication; (b) aux dommages esthétiques, y compris, mais sans s'y limiter, les rayures, les éraflures ou les bris d'éléments en plastique des ports, sauf si le dommage est dû à un défaut de matériaux ou de fabrication; (c) aux dommages causés par une utilisation avec un composant ou un produit d'une tierce partie qui ne répond pas aux caractéristiques du Produit; (d) aux dommages causés par un accident, par un usage abusif, par une mauvaise utilisation, par une exposition à un liquide, par le feu, par un tremblement de terre ou par toute autre cause externe; (e) aux dommages causés par une utilisation du Produit non conforme aux directives publiées par UPCYCLES, ou il s'agit de l'utilisateur, des caractéristiques techniques ou d'autres directives; (f) aux dommages causés par toute intervention (y compris les mises à niveau et les extensions) réalisée par toute personne qui n'est pas un centre de services agréé UPCYCLES; (g) à un Produit qui a été modifié de façon à en altérer la fonctionnalité ou les capacités sans l'autorisation écrite d'UPCYCLES; (h) aux dommages résultant de l'usage normale ou du vieillissement normal du Produit; (i) si un numéro de série du Produit a été retiré ou dégradé, ou (j) si la marque d'origine de cet appareil recouvert de la part d'autorités publiques compétentes ou de registres pertinents des informations indiquant	que le produit a été volé, ou si vous ne parvenez pas à désactiver une protection par mot de passe ou d'autres mesures de sécurité prévues pour empêcher un accès non autorisé au Produit et que vous ne pouvez pas prouver que vous êtes l'utilisateur autorisé du produit (p. ex., en présentant une preuve d'achat). Dans les limites autorisées par la législation locale, la marque d'origine de cet appareil pourra fournir l'identifiant matériel du Produit à des autorités ou à ces registres à des fins de sécurité et de prévention de la fraude. RESTRICTIONS IMPORTANTES La marque d'origine de cet appareil peut restreindre certaines de ses fonctionnalités conformément à la législation locale. UPCYCLES est dépendant de ces choix, ainsi UPCYCLES ne peut pas être tenue responsable en cas de SAV. VOS RESPONSABILITÉS CET APPAREIL PEUT STOCKER DES PROGRAMMES LOGICIELS, DES DONNÉES ET D'AUTRES INFORMATIONS, NOUS VOUS RECOMMANDONS D'EFFECTUER DES COPIES DE SAUVEGARDE RÉGULIÈRES DES INFORMATIONS CONTENUES SUR LE SUPPORT DE STOCKAGE DE VOTRE PRODUIT AFIN D'EN PROTÉGER LE CONTENU ET DE VOUS PRÉVENIR CONTRE D'ÉVENTUELLES DÉFAILLANCES DE FONCTIONNEMENT.	Avant de soumettre votre demande de garantie pour votre Produit, nous vous conseillons de faire une copie du contenu de ses supports de stockage, de supprimer toutes les informations personnelles et de désactiver tous les mots de passe de sécurité. Le contenu des supports de stockage de votre Produit peut être effacé, remplacé et/ou reformaté ou cours du service de garantie. Après la prestation du service de garantie, votre Produit ou un produit de remplacement vous sera retourné avec la configuration d'origine du Produit au moment de son achat, sous réserve des mises à jour applicables. UPCYCLES peut installer des mises à jour du logiciel système dans le cadre du service de garantie qui empêcheront le Produit de revenir à une version antérieure du logiciel système. Des applications de tierce partie installées sur le Produit peuvent ne pas être compatibles ou ne pas fonctionner avec le Produit au fait de la mise à jour du logiciel système. Vous êtes responsable de la réinstallation de tous les autres logiciels, données et informations que vous souhaitez voir installées. La récupération et la réinstallation des logiciels, des données et des autres informations ne sont pas couvertes en vertu de la présente garantie.	COMMENT OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE Veuillez nous contacter au support@upcycles.com . Nous vous indiquerons les procédures à suivre. Pour que votre demande du service après-vente d'une montre connectée soit prise en compte par nos services, le numéro de série de l'appareil est indispensable. Vous pouvez retrouver cette information sur le boîtier du produit ou via les logiciels utilisés. Plus d'explicatif sur ce lien : https://support.apple.com/fr-fr/HT204520 UPCYCLES peut vous demander de fournir une preuve d'achat, de répondre à des questions dans le but de les aider à diagnostiquer les problèmes potentiels, ou de suivre les procédures d'UPCYCLES pour obtenir le service de garantie, comme le suivi des instructions d'emballage et d'expédition des Produits en cas de service de retour par voie postale, selon la description ci-dessous. Aucune preuve de l'existence d'un défaut au moment de la livraison de l'équipement garanti ne sera exigée de votre part pour obtenir une réparation et une assistance au titre de la Garantie limitée de deux ans d'UPCYCLES.	Attention : (a). Si l'emballage que vous utilisez pour nous envoyer votre produit/votre accessoire ne permet pas de le protéger et de le sécuriser correctement, nous nous réservons le droit de vous le renvoyer dans un nouvel emballage pour garantir le retour de votre produit dans les meilleures conditions. Certains frais peuvent vous être facturés. (b). Dans le cas où le produit ne peut être pris en charge par la garantie, un devis sera transmis au client. (c). Dans le cas où aucune défaut a été détecté par nos experts, un frais de retour au client peut vous être facturé. (d). Toute adresse postale adressée dans le cas du SAV doit être une de la France métropolitaine. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ i) Intégralité de l'accord: Toutes les garanties et autres conditions qui ne sont pas stipulées dans ce document de garantie (que ce soit par oral ou par écrit) sont, dans toute la mesure autorisée par la loi, exclues de la Garantie limitée de deux ans d'UPCYCLES ii) Décharge concernant les données: UPCYCLES ne garantit, ne déclare, ni ne promet être en mesure de réparer ou de remplacer un Produit en vertu de la présente garantie sans risque et/ou perte	d'information et/ou de données stockées sur le Produit. (Veuillez-vous référer à la partie « Vos responsabilités » ci-dessus.) iii) Limitation de responsabilité: En aucun cas, UPCYCLES ne pourra être tenu responsable de ce qui suit : (a) perte de profits; ou (b) perte d'activité; ou (c) baisse de la valeur et/ou autres pertes similaires; ou (d) pertes d'économies anticipées; ou (e) perte de biens; ou (f) perte de contrats; ou (g) manque d'utilisation; ou (h) perte ou endommagement de données ou d'informations; ou (i) tout dommage, perte, dépense, frais ou coût spécial, indirect, consécutif ou purement économique. GÉNÉRALITÉS Aucun revendeur, employé ou mandataire d'UPCYCLES n'est autorisé à apporter quelque modification, prorogation ou ajout que ce soit à la présente garantie. Si une condition est jugée illégale ou inapplicable par la loi, elle sera exclue de la garantie et la légalité ou l'applicabilité des autres conditions ne sera pas affectée. La présente Garantie est régie et interprétée selon les lois du pays dans lequel le Produit a été acheté.	INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT ET LE RECYCLAGE Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez mettre au rebut votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, déposez-le dans un centre de collecte des déchets agréé par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparés de votre produit et/ou de sa batterie lors de l'élimination contribuent à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.  Éléments d'emballage  Les piles et batteries se recyclent A DÉPOSER EN MÉCANIQUE EN DÉCHÈTRE Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr Respecter les réglementations locales. Faites un geste éco-citoyen en triant vos emballages. Conservez cette documentation pour toute référence ultérieure.
---	--	---	--	---	--	--	--

LADYGAGA COPY
NATURAL COLOR DON'T PRINT