

upcycles AirPods (Pro) Reconditionné UserGuide v2 21032024

upcycles®



GUIDE UTILISATEUR USER GUIDE

Démarrage rapide

Pour vous connecter à l'iPhone ou à l'iPad avec les derniers logiciels, suivez les étapes 1 et 2.

1. Activez le Bluetooth®. Connectez-vous au Wi-Fi et activez le Bluetooth.

2. Connectez les AirPods (Pro). Ouvrez le boîtier et approchez l'appareil pour afficher les instructions de configuration à l'écran. Les appareils Apple se connectent à iCloud et sont ensuite jumelés automatiquement.

3. Commencez l'écoute. Placez les écouteurs dans les oreilles et réglez le volume jusqu'à ce que vous entendiez le son. Les AirPods (Pro) sont prêts à l'usage.

Connectez les écouteurs à d'autres appareils. Placez les AirPods (Pro) dans le boîtier, couvrez le boîtier et appuyez sur le bouton au dos jusqu'à ce que le voyant clignote. Accédez aux réglages Bluetooth, puis choisissez AirPods (Pro).

AIRPODS

Contrôlez les AirPods. Touchez deux fois les AirPods pour lancer la lecture ou avancer. Dites « Dis Siri » pour effectuer des actions comme lire un morceau, passer un appel ou obtenir un itinéraire.

Vérifiez l'état de charge de la batterie. Le voyant sur le boîtier indique l'état de charge des AirPods lorsqu'ils sont insérés dans le boîtier. Dans le cas contraire, il indique l'état de charge du boîtier même.

- Vert: Entièrement rechargés
- Orange: Partiellement rechargés

Bluetooth®

Pour désactiver la fonction Bluetooth sur les AirPods, placez-les dans le boîtier, fermez ce dernier et débranchez le câble Lightning vers USB.

Connectez les écouteurs à d'autres appareils. Placez les AirPods (Pro) dans le boîtier, couvrez le boîtier et appuyez sur le bouton au dos jusqu'à ce que le voyant clignote. Accédez aux réglages Bluetooth, puis choisissez AirPods (Pro).

AIRPODS PRO

Changez les embouts. Choisissez les embouts qui s'adaptent le mieux à vos oreilles.

Tirez fermement pour enlever l'embout. Pour fixer l'embout, alignez-le, puis poussez jusqu'à ce que vous entendiez un clic. D'autres tailles d'embout se trouvent à l'intérieur de la boîte.

Contrôlez les AirPods Pro. - Appuyer une fois pour lancer/mettre en pause la lecture ou répondre à un appel - Appuyer deux fois pour passer au morceau suivant/raccrocher - Appuyer trois fois pour revenir en arrière - Balayer vers le haut ou le bas pour régler le volume (AirPods Pro 2 uniquement) - Dites « Dis Siri » pour activer Siri.

Maintenez appuyé. Basculez entre le mode « Réduction du bruit » et le mode « Transparence ».

Contrôlez le bruit dans Centre de contrôle. Maintenez la touche du volume appuyée pour afficher les options « Contrôle du bruit ».

Rechargez sans fil. Les AirPods (Pro) se rechargent dans le boîtier. Placez le boîtier sur un chargeur certifié Qi, voyant d'état vers le haut. Vous pouvez aussi les recharger à l'aide du câble de recharge.

Avant-propos

Upcycles vous remercie d'avoir choisi ce produit.

Avant de l'utiliser, consultez le guide d'utilisation à cette adresse: https://support.apple.com/fr_FR/manuals/airpods. Vous pouvez aussi télécharger le guide dans l'Apple Books (si disponible). Conservez cette documentation pour toute référence ultérieure.

CONTENU DU PACK - AirPods et son boîtier de charge - Cordon de recharge en USB

SÉCURITÉ ET MANIPULATION Informations importantes relatives à la sécurité Manipulez les AirPods (Pro) et leur boîtier avec soin. Ils contiennent des composants électroniques sensibles, notamment des batteries, et peuvent être endommagés, perturber le bon fonctionnement d'autres appareils ou causer des blessures s'ils tombent, sont brûlés, percés, écrasés, démontés, ou s'ils sont exposés à une chaleur excessive, à du liquide ou à des environnements présentant de fortes concentrations de produits chimiques industriels, notamment des gaz liquéfiés sujets à évaporation tels que l'hélium. N'utilisez pas les AirPods (Pro) ou leur boîtier s'ils sont endommagés.

BATTERIE

N'essayez pas de remplacer la batterie des AirPods (Pro) ou du boîtier : vous risquez de l'endommager et par conséquent d'entraîner sa surchauffe ou de vous blesser.

RECHARGE

Les AirPods (Pro) se rechargent lorsqu'ils se trouvent dans leur boîtier.

Rechargez le boîtier à l'aide du câble de recharge et d'un adaptateur secteur ou d'un ordinateur ou, pour le boîtier de recharge sans fil (selon modèle), en plaçant celui-ci avec le voyant d'état vers le haut sur un chargeur sans fil compatible. Rechargez uniquement avec un adaptateur conforme aux normes de sécurité régionales et internationales en vigueur, notamment la norme CEI 60750-1 (International Standard for Safety of Information Technology Equipment).

Les autres adaptateurs sont susceptibles de ne pas respecter les normes de sécurité en vigueur. Par conséquent, charger votre appareil avec de tels adaptateurs pourrait présenter un risque de décès ou de blessures. L'utilisation de câbles ou de chargeurs endommagés, ou la charge dans un environnement humide, peut provoquer un feu, occasionner des décharges électriques, entraîner des blessures ou

endommager le boîtier ou d'autres biens. Lorsque vous utilisez un chargeur sans fil, évitez de placer des objets étrangers métalliques sur la station (par exemple, des clés, des pièces, des batteries ou des bijoux), car ces derniers pourraient chauffer ou interférer avec le rechargement.

EXPOSITION PROLONGÉE À LA CHALEUR

Ne laissez pas votre peau en contact prolongé avec un appareil, son adaptateur secteur, le câble de recharge et le connecteur ou un chargeur sans fil lorsqu'ils sont branchés sur une source d'alimentation, car cela peut entraîner une gêne ou une blessure. Par exemple, pendant que le boîtier se recharge sur une prise de courant via le câble de recharge et un adaptateur secteur ou, pour le boîtier de recharge sans fil, via un chargeur sans fil branché sur une source d'alimentation, ne vous asseyez pas ou ne vous couchez pas sur le boîtier, le câble de recharge, le connecteur, l'adaptateur secteur ou le chargeur sans fil et ne les placez pas sous une couverture, un coussin ou votre corps. Prêtez attention particulière si vous souffrez d'une condition physique qui influe sur votre capacité à sentir la chaleur produite sur le corps.

La présente Garantie ne couvre pas le matériel non contenu dans les emballages d'UPCYCLES.

qui n'est pas un centre de services agréé UPCYCLES; (g) à un Produit qui a été modifié de façon à en altérer la fonctionnalité ou les capacités sans l'autorisation écrite d'UPCYCLES; (h) aux dommages résultant de l'usure normale ou du vieillissement normal du Produit; (i) si un numéro de série du Produit a été retiré ou dégradé, ou (j) si la marque d'origine de cet appareil reçoit de la part d'autorités publiques compétentes ou de registres pertinents des informations indiquant que le produit a été volé, et que vous ne pouvez pas prouver que vous êtes l'utilisateur autorisé du produit (p. ex., en présentant une preuve d'achat). Dans les limites autorisées par la législation locale, la marque d'origine de cet appareil pourra fournir l'identifiant matériel du Produit à ces autorités ou à ces registres à des fins de sécurité et de prévention de la fraude.

qui n'est pas un centre de services agréé UPCYCLES; (g) à un Produit qui a été modifié de façon à en altérer la fonctionnalité ou les capacités sans l'autorisation écrite d'UPCYCLES; (h) aux dommages résultant de l'usure normale ou du vieillissement normal du Produit; (i) si un numéro de série du Produit a été retiré ou dégradé, ou (j) si la marque d'origine de cet appareil reçoit de la part d'autorités publiques compétentes ou de registres pertinents des informations indiquant que le produit a été volé, et que vous ne pouvez pas prouver que vous êtes l'utilisateur autorisé du produit (p. ex., en présentant une preuve d'achat). Dans les limites autorisées par la législation locale, la marque d'origine de cet appareil pourra fournir l'identifiant matériel du Produit à ces autorités ou à ces registres à des fins de sécurité et de prévention de la fraude.

vert système auditif de façon permanente. Les bruits en arrière-plan ainsi que l'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés, peuvent donner l'impression que les sons sont moins forts qu'ils le sont en réalité. Vérifiez le volume après avoir inséré les AirPods dans vos oreilles et avant d'écouter de la musique. Pour en savoir plus sur la perte d'audition et le réglage d'un volume maximal, consultez la page <https://support.apple.com/fr/sound>.

AVERTISSEMENT : Pour éviter les pertes d'audition, n'utilisez pas un volume élevé pendant des périodes prolongées.

AVERTISSEMENT : Pour éviter les pertes d'audition, n'utilisez pas un volume élevé pendant des périodes prolongées.

RISQUE EN CAS DE CONDUITE

L'utilisation d'AirPods (Pro) lors de la conduite d'un véhicule est déconseillée et est illégale dans certains endroits. Consultez et respectez les lois et réglementations applicables sur l'utilisation d'écouteurs lors de la conduite d'un véhicule. Restez attentif en conduisant. Arrêtez l'écoute de votre appareil audio si cela vous perturbe ou vous distrait lors de la conduite de tout type de véhicule ou pendant la réalisation de n'importe quelle activité nécessitant toute votre attention.

DIMINUTION DE L'ACUITÉ AUDITIVE

L'écoute à des volumes élevés peut endommager

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

Les AirPods (Pro), le boîtier ainsi que les petits composants inclus avec les AirPods Pro présentent un risque d'étouffement ou de blessure pour les enfants en bas âge. Gardez-les hors de leur portée.

INTERFÉRENCES AVEC LES APPAREILS MÉDICAUX Les AirPods (Pro) contiennent des composants et des antennes radio qui émettent un champ électromagnétique. Les AirPods (Pro) et le boîtier contiennent en outre des aimants. Il se peut que ce champ électromagnétique et les aimants interfèrent avec des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs ou autre dispositif médical. Maintenez une distance de sécurité entre vos appareils médicaux et les AirPods (Pro) et le boîtier. Consultez votre médecin et le fournisseur de vos appareils médicaux pour obtenir des informations spécifiques concernant ces derniers. Interrompez l'utilisation des AirPods (Pro) et le boîtier si vous soupçonnez qu'ils interfèrent avec votre stimulateur cardiaque, défibrillateur ou autre appareil médical.

IRRITATION DE LA PEAU Les AirPods (Pro) peuvent causer des irritations de la peau s'ils ne sont pas nettoyés de façon adéquate. Nettoyez régulièrement les AirPods (Pro) à l'aide d'un

chiffon non pelucheux. Pour plus de détails concernant le nettoyage de votre appareil et d'autres conseils pour éviter d'irriter votre peau, consultez la page [apple.com/fr/support](https://support.apple.com/fr/support). Si un problème cutané se développe, arrêtez leur usage. Si le problème persiste, consultez un médecin.

CHOC ÉLECTROSTATIQUE

En cas d'usage des AirPods (Pro) dans les endroits où l'air est très sec, il est courant que de l'électricité statique s'accumule et vous pouvez recevoir une faible décharge électrostatique aux oreilles, produite par les AirPods (Pro). Pour minimiser le risque de décharge électrostatique, n'utilisez pas les AirPods (Pro) dans des environnements extrêmement secs et ne touchez pas d'objet métallique relié à la terre et non peint avant de porter les AirPods (Pro).

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA MANIPULATION

La décoloration consécutive à un usage habituel du connecteur Lightning et/ou de la partie inférieure de la tige de vos AirPods (Pro) est normale. De la poussière, des particules et l'exposition à l'humidité peut entraîner une telle décoloration. Pour plus de détails concernant l'exposition aux liquides et le nettoyage des AirPods (Pro), du boîtier et du connecteur Lightning, consultez la page

[apple.com/fr/support](https://support.apple.com/fr/support).

ASSISTANCE

Pour toute information concernant l'assistance et le dépannage, les forums de discussion et le téléchargement des derniers logiciels d'Apple, consultez la page [www.apple.com/fr/support](https://support.apple.com/fr/support). Voir la rubrique « Sécurité, manipulation et assistance » du guide d'utilisation de l'AirPods (Pro).

SÉCURITÉ ET MANIPULATION

Manipulez les AirPods (Pro) et leur boîtier avec soin. Ils contiennent des composants électroniques sensibles, notamment des batteries, et peuvent être endommagés, perturber le bon fonctionnement d'autres appareils ou causer des blessures s'ils tombent, sont brûlés, percés, écrasés, démontés, ou s'ils sont exposés à une chaleur excessive, à du liquide ou à des environnements présentant de fortes concentrations de produits chimiques industriels, notamment des gaz liquéfiés sujets à évaporation tels que l'hélium. N'utilisez pas les AirPods (Pro) ou leur boîtier s'ils sont endommagés.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

Consultez toutes les informations sur la sécurité

ci-dessous avant d'utiliser votre appareil. • L'utilisation de câbles, d'adaptateurs secteur ou de batteries non approuvées peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres problèmes.

• Utilisez exclusivement des accessoires approuvés et compatibles avec votre appareil.

• Cet appareil fonctionne à des températures comprises entre 0°C et 40°C. L'utilisation de cet appareil dans des environnements dépassant cette plage de températures peut endommager l'appareil.

• Si votre appareil est fourni avec une batterie intégrée, ne tentez pas de remplacer la batterie vous-même pour ne pas abîmer la batterie ou l'appareil.

• Rechargez uniquement cet appareil avec le câble fourni ou avec des accessoires approuvés. L'utilisation des adaptateurs non approuvés peut provoquer un incendie ou une électrocution, ou encore endommager l'appareil et l'adaptateur.

• Une fois la charge terminée, débranchez l'adaptateur de l'appareil et de la prise secteur. Ne chargez pas l'appareil pendant plus de 12 heures.

• La batterie ne doit pas être recyclée ou éliminée avec les déchets ménagers. Un mauvais traitement de la batterie peut provoquer un incendie ou une explosion. Éliminez ou recyclez l'appareil, sa batterie et les accessoires conformément aux réglementations locales.

• Ne démontez pas la batterie, ne lui infligez pas de choc, ne l'écrasez pas ou ne la brûlez pas. Si la batterie est déformée ou endommagée, cessez immédiatement de l'utiliser.

• Ne placez pas la batterie dans des environnements où la température est élevée.

• Ne démontez pas la batterie, ne lui infligez pas de choc et ne l'écrasez pas afin d'éviter toute fuite, surchauffe ou explosion.

• Ne brûlez pas la batterie afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion.

• Si la batterie est déformée ou endommagée, cessez immédiatement de l'utiliser.

• Utilisez le centre de réparation agréé par le fabricant pour retirer ou réparer la batterie.

• Gardez l'appareil au sec.

• N'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même. Si une partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, contactez le service client ou apportez l'appareil à un centre de réparation agréé.

• Connectez d'autres appareils conformément aux manuels de l'utilisateur. Ne connectez pas d'appareils incompatibles avec cet appareil.

• Pour les adaptateurs CA/CC, la prise doit être installée près de l'équipement et être facilement accessible.

accessible.

Mentions Cet appareil est originellement produit par Apple Inc., Tous droits réservés. Apple, le logo Apple, AirPods, AirPods Pro, Lightning et MagSafe sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. iOS est une marque enregistrée ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisées sous licence.

Upcycles redonne une nouvelle vie à cet appareil. Malgré nos efforts, il peut encore avoir des éventuelles traces ou marques d'utilisation résiduelles. Upcycles, marque déposée de Modelabs Mobiles, 107 rue La Boétie, 75008, Paris, France. Tous droits réservés. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de l'utilisation, pour tout issue de service après-vente, veuillez vous adresser à Upcycles. Upcycles effectue des contrôles avant de remettre cet appareil sur le marché. Ces opérations ne changent pas les fonctionnalités d'origine de cet

appareil. Pour plus de détails sur la manière dont vous pouvez vous servir de cet appareil, veuillez consulter le guide d'utilisation de l'AirPods au https://support.apple.com/fr_FR/manuals/airpods

Ce manuel de l'utilisateur est publié par Upcycles. Upcycles se réserve le droit d'améliorer et de modifier à tout moment sans préavis ce manuel de l'utilisateur en cas d'erreurs typographiques, d'informations actuelles imprécises ou d'améliorations des programmes et/ou des équipements. Ces modifications seront toutefois intégrées dans les nouvelles éditions en ligne du manuel de l'utilisateur (plus d'informations à l'adresse [www.upcycles.com](https://upload.modelabs.com/s/Documents) ou <https://upload.modelabs.com/s/Documents>). Toutes les images sont utilisées à des fins d'illustration uniquement et peuvent ne pas représenter de manière précise l'appareil concerné.

Upcycles garantit les produits matériels et les accessoires contenus dans les emballages d'UPCYCLES (« Produit ») contre tout défaut matériel et de fabrication s'ils sont utilisés conformément aux manuels de l'utilisateur d'UPCYCLES, aux caractéristiques techniques et aux autres directives concernant un Produit publiées par UPCYCLES pendant la période mentionnée ci-dessus à compter de la date originale d'achat par l'acheteur final (« Période de garantie »).

Remarque: toutes les réclamations en vertu de la Garantie limitée d'UPCYCLES seront traitées

le recyclage séparés de votre produit et/ou de sa batterie lors de l'élimination contribuent à préserver les ressources naturelles et à protéger l'environnement et la santé des êtres humains.

conformément aux dispositions stipulées dans le présent document de garantie.

Garantie

Garantie limitée d'UPCYCLES - (FRANCE) Pour les produits reconditionnés par UPCYCLES. Durée de la garantie : se référer sur l'étiquette sur l'emballage

UPCYCLES garantit les produits matériels et les accessoires contenus dans les emballages d'UPCYCLES (« Produit ») contre tout défaut matériel et de fabrication s'ils sont utilisés conformément aux manuels de l'utilisateur d'UPCYCLES, aux caractéristiques techniques et aux autres directives concernant un Produit publiées par UPCYCLES pendant la période mentionnée ci-dessus à compter de la date originale d'achat par l'acheteur final (« Période de garantie »).

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT ET LE RECYCLAGE

Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez mettre au rebut votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, déposez-le dans un centre de collecte des déchets agréé par les autorités locales. La collecte et

qui n'est pas un centre de services agréé UPCYCLES; (g) à un Produit qui a été modifié de façon à en altérer la fonctionnalité ou les capacités sans l'autorisation écrite d'UPCYCLES; (h) aux dommages résultant de l'usure normale ou du vieillissement normal du Produit; (i) si un numéro de série du Produit a été retiré ou dégradé, ou (j) si la marque d'origine de cet appareil reçoit de la part d'autorités publiques compétentes ou de registres pertinents des informations indiquant que le produit a été volé, et que vous ne pouvez pas prouver que vous êtes l'utilisateur autorisé du produit (p. ex., en présentant une preuve d'achat). Dans les limites autorisées par la législation locale, la marque d'origine de cet appareil pourra fournir l'identifiant matériel du Produit à ces autorités ou à ces registres à des fins de sécurité et de prévention de la fraude.

qui n'est pas un centre de services agréé UPCYCLES; (g) à un Produit qui a été modifié de façon à en altérer la fonctionnalité ou les capacités sans l'autorisation écrite d'UPCYCLES; (h) aux dommages résultant de l'usure normale ou du vieillissement normal du Produit; (i) si un numéro de série du Produit a été retiré ou dégradé, ou (j) si la marque d'origine de cet appareil reçoit de la part d'autorités publiques compétentes ou de registres pertinents des informations indiquant que le produit a été volé, et que vous ne pouvez pas prouver que vous êtes l'utilisateur autorisé du produit (p. ex., en présentant une preuve d'achat). Dans les limites autorisées par la législation locale, la marque d'origine de cet appareil pourra fournir l'identifiant matériel du Produit à ces autorités ou à ces registres à des fins de sécurité et de prévention de la fraude.

qui n'est pas un centre de services agréé UPCYCLES; (g) à un Produit qui a été modifié de façon à en altérer la fonctionnalité ou les capacités sans l'autorisation écrite d'UPCYCLES; (h) aux dommages résultant de l'usure normale ou du vieillissement normal du Produit; (i) si un numéro de série du Produit a été retiré ou dégradé, ou (j) si la marque d'origine de cet appareil reçoit de la part d'autorités publiques compétentes ou de registres pertinents des informations indiquant que le produit a été volé, et que vous ne pouvez pas prouver que vous êtes l'utilisateur autorisé du produit (p. ex., en présentant une preuve d'achat). Dans les limites autorisées par la législation locale, la marque d'origine de cet appareil pourra fournir l'identifiant matériel du Produit à ces autorités ou à ces registres à des fins de sécurité et de prévention de la fraude.

qui n'est pas un centre de services agréé UPCYCLES; (g) à un Produit qui a été modifié de façon à en altérer la fonctionnalité ou les capacités sans l'autorisation écrite d'UPCYCLES; (h) aux dommages résultant de l'usure normale ou du vieillissement normal du Produit; (i) si un numéro de série du Produit a été retiré ou dégradé, ou (j) si la marque d'origine de cet appareil reçoit de la part d'autorités publiques compétentes ou de registres pertinents des informations indiquant que le produit a été volé, et que vous ne pouvez pas prouver que vous êtes l'utilisateur autorisé du produit (p. ex., en présentant une preuve d'achat). Dans les limites autorisées par la législation locale, la marque d'origine de cet appareil pourra fournir l'identifiant matériel du Produit à ces autorités ou à ces registres à des fins de sécurité et de prévention de la fraude.

qui n'est pas un centre de services agréé UPCYCLES; (g) à un Produit qui a été modifié de façon à en altérer la fonctionnalité ou les capacités sans l'autorisation écrite d'UPCYCLES; (h) aux dommages résultant de l'usure normale ou du vieillissement normal du Produit; (i) si un numéro de série du Produit a été retiré ou dégradé, ou (j) si la marque d'origine de cet appareil reçoit de la part d'autorités publiques compétentes ou de registres pertinents des informations indiquant que le produit a été volé, et que vous ne pouvez pas prouver que vous êtes l'utilisateur autorisé du produit (p. ex., en présentant une preuve d'achat). Dans les limites autorisées par la législation locale, la marque d'origine de cet appareil pourra fournir l'identifiant matériel du Produit à ces autorités ou à ces registres à des fins de sécurité et de prévention de la fraude.

qui n'est pas un centre de services agréé UPCYCLES; (g) à un Produit qui a été modifié de façon à en altérer la fonctionnalité ou les capacités sans l'autorisation écrite d'UPCYCLES; (h) aux dommages résultant de l'usure normale ou du vieillissement normal du Produit; (i) si un numéro de série du Produit a été retiré ou dégradé, ou (j) si la marque d'origine de cet appareil reçoit de la part d'autorités publiques compétentes ou de registres pertinents des informations indiquant que le produit a été volé, et que vous ne pouvez pas prouver que vous êtes l'utilisateur autorisé du produit (p. ex., en présentant une preuve d'achat). Dans les limites autorisées par la législation locale, la marque d'origine de cet appareil pourra fournir l'identifiant matériel du Produit à ces autorités ou à ces registres à des fins de sécurité et de prévention de la fraude.

qui n'est pas un centre de services agréé UPCYCLES; (g) à un Produit qui a été modifié de façon à en altérer la fonctionnalité ou les capacités sans l'autorisation écrite d'UPCYCLES; (h) aux dommages résultant de l'usure normale ou du vieillissement normal du Produit; (i) si un numéro de série du Produit a été retiré ou dégradé, ou (j) si la marque d'origine de cet appareil reçoit de la part d'autorités publiques compétentes ou de registres pertinents des informations indiquant que le produit a été volé, et que vous ne pouvez pas prouver que vous êtes l'utilisateur autorisé du produit (p. ex., en présentant une preuve d'achat). Dans les limites autorisées par la législation locale, la marque d'origine de cet appareil pourra fournir l'identifiant matériel du Produit à ces autorités ou à ces registres à des fins de sécurité et de prévention de la fraude.

qui n'est pas un centre de services agréé UPCYCLES; (g) à un Produit qui a été modifié de façon à en altérer la fonctionnalité ou les capacités sans l'autorisation écrite d'UPCYCLES; (h) aux dommages résultant de l'usure normale ou du vieillissement normal du Produit; (i) si un numéro de série du Produit a été retiré ou dégradé, ou (j) si la marque d'origine de cet appareil reçoit de la part d'autorités publiques compétentes ou de registres pertinents des informations indiquant que le produit a été volé, et que vous ne pouvez pas prouver que vous êtes l'utilisateur autorisé du produit (p. ex., en présentant une preuve d'achat). Dans les limites autorisées par la législation locale, la marque d'origine de cet appareil pourra fournir l'identifiant matériel du Produit à ces autorités ou à ces registres à des fins de sécurité et de prévention de la fraude.

qui n'est pas un centre de services agréé UPCYCLES; (g) à un Produit qui a été modifié de façon à en altérer la fonctionnalité ou les capacités sans l'autorisation écrite d'UPCYCLES; (h) aux dommages résultant de l'usure normale ou du vieillissement normal du Produit; (i) si un numéro de série du Produit a été retiré ou dégradé, ou (j) si la marque d'origine de cet appareil reçoit de la part d'autorités publiques compétentes ou de registres pertinents des informations indiquant que le produit a été volé, et que vous ne pouvez pas prouver que vous êtes l'utilisateur autorisé du produit (p. ex., en présentant une preuve d'achat). Dans les limites autorisées par la législation locale, la marque d'origine de cet appareil pourra fournir l'identifiant matériel du Produit à ces autorités ou à ces registres à des fins de sécurité et de prévention de la fraude.

qui n'est pas un centre de services agréé UPCYCLES; (g) à un Produit qui a été modifié de façon à en altérer la fonctionnalité ou les capacités sans l'autorisation écrite d'UPCYCLES; (h) aux dommages résultant de l'usure normale ou du vieillissement normal du Produit; (i) si un numéro de série du Produit a été retiré ou dégradé, ou (j) si la marque d'origine de cet appareil reçoit de la part d'autorités publiques compétentes ou de registres pertinents des informations indiquant que le produit a été volé, et que vous ne pouvez pas prouver que vous êtes l'utilisateur autorisé du produit (p. ex., en présentant une preuve d'achat). Dans les limites autorisées par la législation locale, la marque d'origine de cet appareil pourra fournir l'identifiant matériel du Produit à ces autorités ou à ces registres à des fins de sécurité et de prévention de la fraude.

qui n'est pas un centre de services agréé UPCYCLES; (g) à un Produit qui a été modifié de façon à en altérer la fonctionnalité ou les capacités sans l'autorisation écrite d'UPCYCLES; (h) aux dommages résultant de l'usure normale ou du vieillissement normal du Produit; (i) si un numéro de série du Produit a été retiré ou dégradé, ou (j) si la marque d'origine de cet appareil reçoit de la part d'autorités publiques compétentes ou de registres pertinents des informations indiquant que le produit a été volé, et que vous ne pouvez pas prouver que vous êtes l'utilisateur autorisé du produit (p. ex., en présentant une preuve d'achat). Dans les limites autorisées par la législation locale, la marque d'origine de cet appareil pourra fournir l'identifiant matériel du Produit à ces autorités ou à ces registres à des fins de sécurité et de prévention de la fraude.

qui n'est pas un centre de services agréé UPCYCLES; (g) à un Produit qui a été modifié de façon à en altérer la fonctionnalité ou les capacités sans l'autorisation écrite d'UPCYCLES; (h) aux dommages résultant de l'usure normale ou du vieillissement normal du Produit; (i) si un numéro de série du Produit a été retiré ou dégradé, ou (j) si la marque d'origine de cet appareil reçoit de la part d'autorités publiques compétentes ou de registres pertinents des informations indiquant que le produit a été volé, et que vous ne pouvez pas prouver que vous êtes l'utilisateur autorisé du produit (p. ex., en présentant une preuve d'achat). Dans les limites autorisées par la législation locale, la marque d'origine de cet appareil pourra fournir l'identifiant matériel du Produit à ces autorités ou à ces registres à des fins de sécurité et de prévention de la fraude.

qui n'est pas un centre de services agréé UPCYCLES; (g) à un Produit qui a été modifié de façon à en altérer la fonctionnalité ou les capacités sans l'autorisation écrite d'UPCYCLES; (h) aux dommages résultant de l'usure normale ou du vieillissement normal du Produit; (i) si un numéro de série du Produit a été retiré ou dégradé, ou (j) si la marque d'origine de cet appareil reçoit de la part d'autorités publiques compétentes ou de registres pertinents des informations indiquant que le produit a été volé, et que vous ne pouvez pas prouver que vous êtes l'utilisateur autorisé du produit (p. ex., en présentant une preuve d'achat). Dans les limites autorisées par la législation locale, la marque d'origine de cet appareil pourra fournir l'identifiant matériel du Produit à ces autorités ou à ces registres à des fins de sécurité et de prévention de la fraude.

qui n'est pas un centre de services agréé UPCYCLES; (g) à un Produit qui a été modifié de façon à en altérer la fonctionnalité ou les capacités sans l'autorisation écrite d'UPCYCLES; (h) aux dommages résultant de l'usure normale ou du vieillissement normal du Produit; (i) si un numéro de série du Produit a été retiré ou dégradé, ou (j) si la marque d'origine de cet appareil reçoit de la part d'autorités publiques compétentes ou de registres pertinents des informations indiquant que le produit a été volé, et que vous ne pouvez pas prouver que vous êtes l'utilisateur autorisé du produit (p. ex., en présentant une preuve d'achat). Dans les limites autorisées par la législation locale, la marque d'origine de cet appareil pourra fournir l'identifiant matériel du Produit à ces autorités ou à ces registres à des fins de sécurité et de prévention de la fraude.

qui n'est pas un centre de services agréé UPCYCLES; (g) à un Produit qui a été modifié de façon à en altérer la fonctionnalité ou les capacités sans l'autorisation écrite d'UPCYCLES; (h) aux dommages résultant de l'usure normale ou du vieillissement normal du Produit; (i) si un numéro de série du Produit a été retiré ou dégradé, ou (j) si la marque d'origine de cet appareil reçoit de la part d'autorités publiques compétentes ou de registres pertinents des informations indiquant que le produit a été volé, et que vous ne pouvez pas prouver que vous êtes l'utilisateur autorisé du produit (p. ex., en présentant une preuve d'achat). Dans les limites autorisées par la législation locale, la marque d'origine de cet appareil pourra fournir l'identifiant matériel du Produit à ces autorités ou à ces registres à des fins de sécurité et de prévention de la fraude.

qui n'est pas un centre de services agréé UPCYCLES; (g) à un Produit qui a été modifié de façon à en altérer la fonctionnalité ou les capacités sans l'autorisation écrite d'UPCYCLES; (h) aux dommages résultant de l'usure normale ou du vieillissement normal du Produit; (i) si un numéro de série du Produit a été retiré ou dégradé, ou (j) si la marque d'origine de cet appareil reçoit de la part d'autorités publiques compétentes ou de registres pertinents des informations indiquant que le produit a été volé, et que vous ne pouvez pas prouver que vous êtes l'utilisateur autorisé du produit (p. ex., en présentant une preuve d'achat). Dans les limites autorisées par la législation locale, la marque d'origine de cet appareil pourra fournir l'identifiant matériel du Produit à ces autorités ou à ces registres à des fins de sécurité et de prévention de la fraude.

UPCYCLES peut vous demander de fournir une preuve d'achat, de répondre à des questions dans le but de les aider à diagnostiquer les problèmes potentiels, ou de suivre les procédures d'UPCYCLES pour obtenir le service de garantie, comme le suivi des instructions d'emballage et d'expédition des Produits en cas de service de retour par voie postale, selon la description ci-dessous.

Aucune preuve de l'existence d'un défaut au moment de la livraison de l'équipement garanti ne sera exigée de votre part pour obtenir une réparation et une assistance au titre de la Garantie limitée d'UPCYCLES.

Attention : (a) Si l'emballage que vous utilisez pour nous envoyer votre produit/votre accessoire ne permet pas de le protéger et de le sécuriser correctement, nous nous réservons le droit de vous le renvoyer dans un nouvel emballage pour garantir le retour de votre produit dans les meilleures conditions. Certains frais peuvent vous être facturés.

(b) Dans le cas où le produit ne peut être pris en charge par la garantie, un devis sera transmis au client.

(c) Dans le cas où aucune défaut a été détecté par nos experts, un frais de retour au client peut vous être facturé.

(d) Toute adresse postale utilisée dans le cas du SAV

doit être une de la France métropolitaine.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

i) Intégralité de l'accord: Toutes les garanties et autres conditions qui ne sont pas stipulées dans ce document de garantie (que ce soit par oral ou par écrit) sont, dans toute la mesure autorisée par la loi, exclues de la Garantie limitée d'UPCYCLES

ii) Limitation de responsabilité: En aucun cas, UPCYCLES ne pourra être tenu responsable de ce qui suit: (a) perte de profits; ou (b) perte d'activité; ou (c) baisse de la valeur et/ou autres pertes similaires; ou (d) pertes d'économies anticipées; ou (e) perte de biens; ou (f) perte de contrats; ou (g) manque d'utilisation; ou (h) perte ou endommagement de données ou d'informations; ou (i